

Bedienungsanleitung BKS309.W.M Digitaler Bahnlaufregler mit Steuerfunktion für motorische Sensor-Traversen



This operation manual is also available in English. Please contact your local FMS representative.

© by FMS Force Measuring Systems AG, CH-8154 Oberglatt – All rights reserved.



Inhalt

	2
	3
2 SICHERHEITSHINWEISE	3
2.1 DARSTELLUNG	3
2.2 Liste der Sicherheitshinweise	4
3 SYSTEM- UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG	5
4 MONTAGE UND ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	6
4.1 MONTAGE DES DREHRAHMENS – EMS WERMASTER	6
4.2 MONTAGE DES STELLANTRIERES - FMS WINDERGLIDE	
4.3 MONTAGE DER TRAVERSEN	7
4.4 Montage der Sensoren	8
4.5 Montage des Bahnlaufreglers	8
4.6 Anschlussklemmen	9
4.7 ANSCHLUSS MATERIALSENSOREN	10
4.8 ANSCHLUSS UNTERSCHIEDLICHER FMS DREHRAHMEN UND STELLANTRIEBE	10
5 BEDIENUNG	12
5.1 BEDIENELEMENTE	12
5.2 Anzeige	12
5.3 Menüebenen	13
5.4 ERST-INBETRIEBNAHME DES BAHNLAUFREGLERS UND SETZEN DER GRUNDEINSTELLUNGEN	13
6 GRUNDFUNKTIONEN DER REGELUNG	15
6.1 Аитоматікветкіев	15
6.2 Handbetrieb	16
6.3 ÄNDERN UND ABSPEICHERN VON POSITIONEN DES STELLANTRIEBS	17
6.4 AUSWAHL DER REGELART	18
7 GRUNDFUNKTIONEN DER MOTORISCHEN TRAVERSE IM HANDBETRIEB	19
7.1 FREIFAHREN DER SENSOREN [FREILAUF]	19
7.2 AUTOMATISCHE SUCHE DER MATERIALBAHN [SUCHLAUF]	19
7.3 ANFAHREN DER HOMEPOSITION ALS REFERENZ [REFLAUF]	19
7.4 SETZEN EINES MASCHINENNULLPUNKTES	19
7.5 MANUELLES FAHREN MIT EIN/ZWEI TRAVERSEN	21
8 BETRIEBSPARAMETER	22
9 SYSTEMPARAMETER	31
10 TRAVERSENPARAMETER UND -FUNKTIONEN	33
11 WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN	35
12 VERBINDUNG MIT EINEM PC ODER NETZWERK	35
12.1 NETZWERKEINBINDUNG ÜBER WEBBROWSER	36
12.2 Konfiguration über Einem PC (Peer-to-Peer-Verbindung)	41
13 FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG	44
14 ABMESSUNGEN	46
15 TECHNISCHE DATEN DER REGELELEKTRONIK	46



1 Zielgruppen

Diese Anleitung richtet sich an Monteure, die die einzelnen Komponenten installieren und an Bediener, welche die Anlage einrichten und bedienen. Folgende Kenntnisse sollten die jeweiligen Personengruppen besitzen: **Monteure** (Installation, Montage)

Grundkenntnisse Elektro- und Messtechnik, Mechanische Fertigkeiten (Bohren, Gewindeschneiden, Befestigungstechnik), Arbeitsschutz

Bediener (Konfiguration, Bedienung)

Grundkenntnisse der Menüführung, Kenntnisse der Fertigungsprozesses und Einstellparameter, Arbeitsschutz, Grundkenntnisse der Netzwerktechnik (nur bei Einbindung in ein LAN oder bei der Verbindung mit einem PC)

2 Sicherheitshinweise

2.1 Darstellung

a) Grosse Verletzungsgefahr für Personen



Dieses Symbol weist auf ein hohes Verletzungsrisiko für Personen hin. Es muss zwingend beachtet werden.

b) Gefährdung von Anlagen und Maschinen



Dieses Symbol weist auf eine Information hin, deren Nichtbeachtung zu umfangreichen Sachschäden führen kann. Die Warnung ist unbedingt zu beachten.

c) Hinweis für die einwandfreie Funktion



Hinweis

Dieses Symbol weist auf eine Information hin, die wichtige Angaben hinsichtlich der Verwendung enthält. Das Nichtbefolgen kann zu Störungen führen.



2.2 Liste der Sicherheitshinweise

- Die Funktion des Bahnlaufreglers ist nur mit der vorgesehenen Anordnung der Komponenten zueinander gewährleistet. Andernfalls können schwere Funktionsstörungen auftreten. Die Montagehinweise auf den folgenden Seiten sind daher unbedingt zu befolgen.
- Die örtlichen Installationsvorschriften dienen der Sicherheit von elektrischen Anlagen. Sie sind in dieser Bedienungsanleitung nicht berücksichtigt. Sie sind jedoch in jedem Fall einzuhalten.
- A Schlechte Erdung kann zu elektrischen Schlägen gegen Personen, Störungen an der Gesamtanlage oder Beschädigung der Regelelektronik führen! Es ist auf jeden Fall auf eine gute Erdung zu achten.
- Elektrische Schweissarbeiten an der Anlage können zur Beschädigung der Elektronik führen. Trennen Sie die den Bahnlaufregler vor Schweissarbeiten komplett von der Stromversorgung ab.



3 System- und Funktionsbeschreibung

Die Anweisungen in dieser Anleitung gelten nur für Komponenten von FMS AG.



- 1 Drehrahmen
- 2 Materialeinlauf, Laufrichtung der Materialbahn
- 4 Materialauslauf, ein oder zwei Materialsensoren
- 5 Bedienpanel
- 3 Motorische Sensortraverse

Abbildung 1: Prinzipschema einer Bahnkantensteuerung mit Drehrahmen und Bahnlaufregler

Die Abbildung zeigt ein komplettes Bahnlaufregelsystem mit seinen Komponenten. Die Sensoren messen die Materialposition und übermitteln die Information als Analogsignal an den Bahnlaufregler. In der Regelelektronik wird die aktuelle Position mit der vorgegebenen Sollposition verglichen. Übersteigt die Abweichung einen einstellbaren Wert, so wird der Stellantrieb/Drehrahmen nachgeregelt. An einer motorischen Traverse kann maximal ein Sensor befestigt werden. Sie können maximal 2 Traversen (jeweils links und rechts) am Bahnlaufregler anschliessen. Durch die Verstellmöglichkeit der Traverse können Sie die Sensorposition über die Eingabe am Bedienpanel verändern.

Sie können den Bahnlaufregler sowohl mit Drehrahmen der Baureihe FMS webMaster und FMS webDIRECTOR als auch an Auf- und Abwickelstation mit Stellantrieben der Serie FMS winderGLIDE betreiben. In der Folge wird zur Vereinfachung nicht mehr zwischen Drehrahmen oder Stellantrieben unterschieden, sondern allgemein Bezug auf einen Aktuator genommen. Bei Unterschieden der Betriebsarten oder beim Anschluss weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin.



4 Montage und Elektrischer Anschluss

🗥 _{Warnung}

Die Funktion des Bahnlaufreglers ist nur mit der vorgesehenen Anordnung der Komponenten zueinander gewährleistet. Andernfalls können schwere Funktionsstörungen auftreten. Die Montagehinweise auf den folgenden Seiten sind daher unbedingt zu befolgen.

Warnung

Die örtlichen Installationsvorschriften dienen der Sicherheit von elektrischen Anlagen. Sie werden in dieser Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich ausgeführt. Sie sind jedoch in jedem Fall einzuhalten.

4.1 Montage des Drehrahmens – FMS webMaster

Bei der Montage des Drehrahmens müssen Sie beachten, dass der Pfeil seitlich am Rahmen mit der Laufrichtung der Materialbahn übereinstimmt. Verbinden Sie das feste, untere Rahmenteil fest mit Ihrer Anlage. Entsprechende Bohrungen für Schrauben sind am Drehrahmen vorhanden. Den Drehrahmen müssen Sie erden. Verbinden Sie den Erdungsbolzen des Drehrahmens mit einer Erdungslitze an einem Erdungspunkt der Anlage.

Definition der Sensorlage/Richtungsangaben in diesem Dokument:

Die Sensoren müssen Sie an der Auslaufseite montieren. "Links" und "rechts" sind immer in Laufrichtung der Bahn gesehen.



Sensorachse links

- **Bahnkante links**
- Sensorachse rechts
 - **Bahnkante rechts**

Abbildung 2: Draufsicht - Lage des Sensors bezogen auf die Materialbahn



🛆 _{Warnung}

Verwenden sie die mitgelieferten Kabel für die Verbindung der Sensoren. Über Kreuz verbundene Sensoren führen zu Fehlfunktionen.

F Hinweis

Um eine optimale Regelcharakteristik zu erzielen, sollten Sie die Sensoren so nah als möglich an die Auslaufrolle montieren.

4.2 Montage des Stellantriebes - FMS winderGLIDE

Um eine optimale Funktion des Stellantriebs zu gewährleisten sollten Sie diesen in waagrechter Position montieren. Befestigen Sie das Gehäuse des Stellantriebs mit dem Maschinenrahmen. Den beweglichen Teil (Teleskopstange) befestigen Sie an der Wickelrolle.

Masszeichnungen und Hinweise zur Montage finden Sie im Datenblatt.

Passende Lösungen zur Befestigung, z.B. Gabelköpfe, Gelenkköpfe, o.ä. finden Sie im Zubehörprogramm von FMS.

4.3 Montage der Traversen

Die Traversen sind mit entsprechenden Montagebohrungen versehen. Diese können Sie zur Befestigung am Maschinenrahmen oder am Drehrahmen verwenden. An der Traverse sind eine Schleppkette und ein Schutz für das Sensorkabel befestigt. Falls wir von Ihnen die Angaben zur Montageseite erhalten haben ist die werksseitige Vormontage bereits auf der richtigen Seite erfolgt. Falls Sie die Traverse auf der anderen Seite montieren, müssen Sie den Schutz, die Schleppkette, sowie den Haltewinkel des Sensors abmontieren und auf der anderen Seite der Führung befestigen.



Falls Sie die motorischen Traversen an einer Auf- oder Abwickelstation einsetzen, können Sie die entsprechenden Verbindungselemente nicht von FMS beziehen. Masszeichnungen und Hinweise zur Montage finden Sie im Datenblatt der motorischen Traverse.



4.4 Montage der Sensoren

Zur Montage der Materialsensoren an die motorische Traverse erhalten Sie im Zubehörprogramm von FMS passende Montagewinkel.

Masszeichnungen und Hinweise zur Montage finden Sie im Datenblatt, bzw. in der jeweiligen Montageanleitung des Sensors.

Der DLS2 Sensor ist nicht mit dieser Regelung kombinierbar.

4.5 Montage des Bahnlaufreglers

Montieren Sie den Bahnlaufregler an einen für den Bediener gut erreich- und einsehbaren Ort. Befestigen Sie den Bahnlaufregler sicher an einer Wand oder einer entsprechenden Stelle mit ausreichend Stabilität.

Masszeichnungen und Hinweise zur Montage finden Sie im Datenblatt oder auf Seite 46.



4.6 Anschlussklemmen

Die Anschlussklemmen befinden sich unter einer Abdeckung an der Vorderseite des Reglergehäuses. Die Abdeckung können Sie durch Lösen der 4 Schrauben entfernen.



Abbildung 4: Zugang zu Anschlussklemmen

Hinweis

Schliessen Sie zuerst die Kabel der unteren Klemmleiste (Klemmen 1-15 und 41-64 an.





Warnung

Schlechte Erdung kann zu elektrischen Schlägen, Störungen an der Gesamtanlage oder Beschädigung der Regelelektronik führen! Achten Sie auf eine gute Erdung.

Stellen Sie vor den weiteren Schritten sicher, dass die Montage und die Verkabelung richtig ausgeführt wurden.

4.7 Anschluss Materialsensoren





Kantensensor links oder Liniensensor

Kantensensor rechts oder Liniensensor

4.8 Anschluss unterschiedlicher FMS Drehrahmen und Stellantriebe



Abbildung 6: Pin-Belegung am FMS winderGLIDE BKS.D.3 und BKS.D.4 und Anschlussklemmen am Bahnlaufregler. Der Anschlüsse eines Drehrahmens FMS webMASTER BKS030 sind dieselben. BKS309_BA_Manual.ai





Abbildung 7: Anschlussschema für BKS020.EE und BKS015.EE BKS_309.ai





5 Bedienung

5.1 Bedienelemente



5.2 Anzeige



Abbildung 10: Anzeige beim Starten, obere Zeile "Produkt-Typ", untere Zeile "Version der Firmware"



Abbildung 11: Standardanzeige, obere Zeile "Ist-Wert", untere Zeile "Sollwert"



Abbildung 12: Menüebene, obere Zeile "Parameter", untere Zeile "Parameterwert"



5.3 Menüebenen

Die Funktionen und Parameter des Bahnlaufreglers sind in drei Menüs gegliedert Menü 1 – Systemparameter

Menü 2 – Betriebsparameter

Menü 3 – Traversenparameter und -funktionen

Eine Liste mit allen Parametern finden Sie auf Seite 22ff.

Taste	Funktion
	Handbetrieb - Automatikbetrieb
$\langle \underline{Q} \rangle$	Damit Sie in die Menüs zur Parametrierung gelangen, muss die
\sim	Steuerung im Handbetrieb sein. Die LED darf nicht aufleuchten.
	Systemparameter
	Durch gemeinsames Drücken der beiden Tasten für länger als 3
	Sek. gelangen Sie in das Menü zur Änderung der Systemparameter.
	Die LED leuchtet auf und der erste Parameter erscheint in der
	Anzeige.
(Traverse)	Drücken Sie die Taste "Para" erneut kurz, so fängt der ausgewählte
	Parametername an zu blinken. Dies ist das Zeichen, dass Sie den
>з Sek.	ausgewählten Parameter nun ändern können.
	Durch erneutes Drücken bestätigen Sie die Eingabe und der Wert
	wird übernommen.
	Drücken Sie die Taste "Para" erneut für länger als 3 Sek. verlassen
	Sie das Menü wieder
	Betriebsparameter
	Drücken Sie diese Taste länger als 3 Sek. gelangen Sie in das
	Menu zur Anderung der Betriebsparameter. Die LED leuchtet auf
	und der erste Parameter erscheint in der Anzeige.
	Drucken Sie die Taste erneut kurz, so fangt der ausgewahlte
	Parametername an zu blinken. Dies ist das Zeichen, dass Sie den
>3 Sek.	ausgewaniten Parameter andern konnen.
	burch erneutes brucken bestätigen Sie die Eingabe und der wert
	wild überhommen. Drücken Sie die Taste, Bara" erneut für länger als 3 Sek, verlassen
	Sie das Menü wieder
	Traversennarameter und funktionen
	Durch das Drücken dieser Taste gelangen Sie in das Menü zur
	Steuerung der motorischen Traverse Die LED leuchtet auf und der
	erste Parameter/ die erste Funktion erscheint in der Anzeige
\frown	Drücken Sie die Taste erneut kurz so fängt der ausgewählte
Traverse	Parametername an zu blinken Dies ist das Zeichen, dass Sie den
\bigcirc	ausgewählten Parameter ändern können. Durch erneutes Drücken
	bestätigen Sie die Eingabe und der Wert wird übernommen.
	Falls Sie eine hinterlegte Funktion angewählt haben, wird diese
	gestartet.
	Drücken Sie die Taste erneut um das Menü zu verlassen.
Tabelle 1. M	anijehenen

5.4 Erst-Inbetriebnahme des Bahnlaufreglers und Setzen der Grundeinstellungen

Nach Anlegen der korrekten Spannung (24VDC) ist das System betriebsbereit.



Zur erstmaligen Konfiguration des Systems müssen Sie einige Grundeinstellungen vornehmen.

Klären Sie dazu folgende Punkte:

- Stellantriebe / Aktuatoren
 - Drehrahmen der Serien FMS webMASTER und webDIRECTOR werden automatisch erkannt und die entsprechenden Parameter gesetzt.
 - Stellantriebe der Serie FMS winderGLIDE müssen Sie selbst konfigurieren. Die Position des Antriebs in Bezug auf die Materialbahn müssen Sie in den Systemparametern einstellen.
- Anzahl und Typ der motorischen Traversen, sowie deren Position in Bezug auf die Materialbahn
- Gewünschte Regelungsart (Kantenregelung, Mittenregelung, Linienregelung)
- Gewünschte Masseinheiten auf der Anzeige, und die Sprache auf der Anzeige
- Anforderungen an die Relaisausgänge oder Digitaleingänge bei der Einbindung in eine übergeordnete Steuerung (falls gewünscht)
- Parameter zur Einbindung in ein Netzwerk (falls gewünscht)

Der Bahnlaufregler befindet sich nach dem ersten Einschalten im Handbetrieb.

Sprache einstellen – Betriebsparameter

Taste	Eingabe über das Tastenfeld
PARA > 3 Sek.	Wählen Sie das Menü zur Änderung der Betriebsparameter
+	Blättern Sie durch die Parameterliste bis zum Punkt [Sprache] oder [Language]
	Änderung des Parameters: Der ausgewählte Parameter in der Anzeige blinkt, was bedeutet, dass er jetzt verändert werden kann
+ +	Sie können den Wert nun ändern
	Bestätigung der Eingabe: Der ausgewählte Parameter in der Anzeige leuchtet konstant auf
PARA > 3 Sek	Verlassen Sie das Menü zur Auswahl der Betriebsparameter. Die LED oberhalb der Taste erlischt

Zur Konfiguration der weiteren Betriebsparameter verfahren Sie wie oben:

- Kontrast [Kontrast]
- Befestigungsseite der motorischen Traverse [Traverse]
- Typ der motorischen Traverse [TvTyp R] und [TvTyp L]

Falls Sie das System mit einem Stellantrieb des **Typ WinderGLIDE** betreiben müssen Sie die folgenden Parameter einstellen

Taste	Eingabe über das Tastenfeld
PARA Traverse > 3 Sek.	Wählen Sie das Menü zur Änderung der Systemparameter



+)	Blättern Sie durch die Parameterliste bis zum Punkt [WinderGL]
	Änderung des Parameters: Der ausgewählte Parameter in der Anzeige blinkt, was bedeutet, dass er jetzt verändert werden kann
÷.)+	Wählen Sie den verwendeten Typ aus
	Bestätigung der Eingabe: Der ausgewählte Parameter in der Anzeige leuchtet konstant auf
PARA > 3 Sek.	Verlassen Sie das Menü zur Auswahl der Betriebsparameter. Die LED oberhalb der Taste erlischt

Befestigungsseite des Stellantriebs – Betriebsparameter

Dieser Wert bezieht sich auf die Befestigung des FMS WinderGLIDE in Bezug auf die Laufrichtung der Materialbahn

Taste	Ergebnis der Eingabe über das Tastenfeld
PARA > 3 Sek.	Wählen Sie das Menü zur Änderung der Betriebsparameter
+	Blättern Sie durch die Parameterliste bis zum Punkt [Aktuator]
	Änderung des Parameters: Der ausgewählte Parameter in der Anzeige blinkt, was bedeutet, dass er jetzt verändert werden kann
+ +	Wählen Sie die Anbauseite des Stellantriebes aus
	Bestätigung der Eingabe: Der ausgewählte Parameter in der Anzeige leuchtet konstant auf
PARA > 3 Sek.	Verlassen Sie das Menü zur Auswahl der Betriebsparameter. Die LED oberhalb der Taste erlischt

Referenzlauf der Traverse durchführen

Um das Bahnlaufregelsystem zu initialisieren muss die genaue Position der Sensoren auf der Traverse bekannt sein.

Taste(n) Ergebnis der Eingabe über das Ta	Tastenfeld
---	------------

10000(11)	
Traverse	Wählen Sie im Handbetrieb die Traversensteuerung. Die LED oberhalb der Taste leuchtet auf und der erste Parameter erscheint auf der Anzeige
+	Blättern Sie durch die Parameterliste bis zum Punkt [RefLauf]
	Bestätigen Sie die Auswahl und starten Sie die Referenzfahrt
Traverse	Verlassen Sie die Traversensteuerung wieder

Das System ist nun konfiguriert und betriebsbereit.

6 Grundfunktionen der Regelung

6.1 Automatikbetrieb

Im Automatikbetrieb führt der Bahnlaufregler die Materialbahn auf den Sollwert und hält ihn dort.

Kantenregelung (links- oder rechtsseitig)

Sollwert (auf der Anzeige " $^{+}$) = Mitte des jeweiligen Sensorerfassungsbereichs **Mittenregelung (2 Sensoren angeschlossen)**



Sollwert (auf der Anzeige " $^{"}$) = Mittelstellung zwischen den Sensorachsen

Taste	Eingabe über das Tastenfeld
$\langle \mathbf{O} \rangle$	Mit dieser Taste können Sie zwischen Hand- und Automatikbetrieb wechseln. Ist die Regelung im Automatikbetrieb, so leuchtet die LED konstant.
	Durch die Verstellung des Sollwertes in 0.1mm Schritten im Automatikbetrieb in die jeweilige Richtung erreichen Sie eine Verschiebung der Materialbahn.
	"-" bewegt die Materialbahn nach links "+" bewegt die Materialbahn nach rechts Die Verstellung das Schwartes wird in den Angelige with 1" engensigt. Den
	Die Verstellung des Sollwertes wird in der Anzeige mit "A" angezeigt. Der maximale Weg beträgt ±5mm.
Traverse	Aktivieren Sie die Traversenfunktion im Automatikbetrieb, so leuchtet die LED.
	Bei aktivierter Traversenfunktion im Automatikbetrieb können Sie die Position der Materialbahn verstellen. Dabei steht Ihnen prinzipiell der ganze Hub der Traverse zur Verfügung.
	"-" bewegt die Materialbahn nach links "+" bewegt die Materialbahn nach rechts
(+) (+)	Bei dieser Art der Verschiebung der Materialbahn besteht grosse Gefahr, dass die Materialbahn mit Sensor oder Maschinenteilen kollidiert!
	Falls Sie zwei Traversen und Sensoren mit Mittenregelung einsetzen werden beide Sensoren parallel bewegt. Vom Menü wird Ihnen eine Auswahl angeboten. Sie können mit "SensR/I" entweder den rechten Sensor oder mit SensL/r den linken Sensor anwählen. Entsprechend Ihrer
	Auswahl (durch Drücken von) sehen Sie im Display den Abstand zur jeweiligen Homeposition des ausgewählten Sensors. Der jeweils andere Sensor folgt automatisch in gleichbleibendem Abstand.
Traverse	Durch erneutes Drücken der Taste verlassen Sie die Traversenfunktion wieder. Die LED erlischt.
\bigcirc	Beim Verlassen des Automatikbetriebs erlischt die LED.
_	

Hinweis

Bei stehender Materialbahn kann die Bahn unter Umständen nicht auf den Sollwert geführt werden! Der Stellantrieb fährt möglicherweise in die Endlage und kann die Bahn beschädigen. Geben Sie den Bahnlaufregler nur bei langsam fahrender Materialbahn für den Automatikbetrieb frei!

6.2 Handbetrieb

Im Handbetrieb stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung

TasteEingabe über das TastenfeldPARA
+ Traverse
>3 Sek.Menü zur Änderung der Systemparameter. Die LED



> 3 Sek.	Menü zur Änderung der Betriebsparameter. Die LED leuchtet
Traverse	Änderung der Traversenparameter und Zugriff auf die
	Traversenfunktionen. Die LED leuchtet
	Gespeicherte Mittelstellung des Stellantriebes anfahren
$\wedge \wedge$	Fahren des Stellantriebes in 0.1mm Schritten in die jeweilige
(+()+)	Richtung. Halten Sie die Tasten gedrückt, bewegt sich der
\lor \lor	Stellantrieb kontinuierlich in die gewählte Richtung.
Г	Der Bahnlaufregler regelt entlang der linken Materialkante oder
Ľ	Linie. Die LED zeigt die Regelart "Kante links" an.
	Der Bahnlaufregler regelt entlang der rechten Materialkante oder
	Linie. Die LED zeigt die Regelart "Kante rechts" an.
	Wenn Sie beide Tasten gleichzeitig drücken, schaltet der
\bigcirc	Bahnlaufregler auf die Regelart "Mittenreglung" dabei erfolgt die
$(\Box)_{+}(\Box)$	Regelung auf der theoretischen Mittellinie der beiden
\bigcirc	Sensorpositionen.
	Die Regelart der Steuerung ist abhängig von der Anzahl der
	angeschlossenen Sensoren. Die Mittenregelung können Sie nur
	aktivieren, wenn Sie auch je einen Sensoren für links und rechts
	angeschlossen haben.

6.3 Ändern und Abspeichern von Positionen des Stellantriebs

Sie können die Grund-, Mittel- und Maximalposition des Stellantriebs einstellen. Über die Parameter [GrundPos], [Zentrum] und [Max Pos] werden diese in den Betriebsparametern gespeichert.

Sie können diese Werte direkt am Bedienpanel in den Betriebsparametern eingeben oder aber im Handbetrieb die gewünschten Stellen anfahren und die entsprechende Position abspeichern.

Eingabe über das Tastenfeld
Bei gleichzeitigem Drücken der Tasten leuchtet die LED bei auf.
Im Display wird die absolute Position des Stellantriebes angezeigt.
Fahren Sie den Stellantrieb an die gewünschte Position
Nach kurzem Drücken blinkt die LED.
Die Position kann nun abgespeichert werden.
Speichert die angefahrene Position als [GrundPos]
Speichert die angefahrene Position als [Max Pos]
Speichert die angefahrene Position als [Zentrum]
Nach erfolgreicher Speicherung der Position wird im Display "Safe Pos erfolgt" angezeigt.
Wird "Safe Pos ungültig" angezeigt, so wiedersprechen sich die
Positionsangaben und der Wert wird nicht gespeichert. Dies kann
vorkommen, wenn Sie z.B. eine Position als Grundstellung speichern
möchten, deren Wert aber über dem der Mittelstellung liegt. Die
Positionsangaben werden nur der Reihe nach vergeben. [GrundPos]
ist der kleinste Wert, [Max Pos] ist der grösste Wert und [Zentrum]
muss jeweils zwischen den beiden anderen Werten liegen.



6.4 Auswahl der Regelart

Es stehen Ihnen die drei Regelarten "Kante links", "Kante rechts" und "Mittenregelung" zur Verfügung. Die gewählte Regelart und die Konfiguration der angeschlossenen Traversen beeinflusst die Funktionen der Traversen während des Betriebs.

gewählte Regelart	angeschlossene Traverse(n)	Referenzlauf der Traverse		Suchlauf der Traverse		Freilauf der Traverse	
		links	rechts	links	rechts	links	rechts
links	links	Х		х		Х	
links	rechts		X				Х
links	links & rechts	x	х	х		Х	Х
rechts	links	x				Х	
rechts	rechts		x		Х		Х
rechts	links & rechts	х	X		Х	Х	Х
Mittenregelung	links	х		Х		Х	
Mittenregelung	rechts		X		Х		Х
Mittenregelung	links & rechts	Х	x	х	х	Х	Х

 Tabelle 2: Regelarten



7 Grundfunktionen der motorischen Traverse im Handbetrieb

7.1 Freifahren der Sensoren [Freilauf]

Um die Sensoren von der Materialbahn weg an die äussere Position zu fahren wählen Sie diese Funktion.

Taste	Eingabe über das Tastenfeld
\bigcirc	Schalten Sie auf Handbetrieb. Die LED erlischt.
Traverse	Aktivieren Sie die Traversenfunktion. Die LED leuchtet.
()	Blättern Sie in den Parametern bis Sie im Display "Traverse FreiLauf" sehen.
PARA	Sobald Sie Bestätigen startet die Traverse den Freilauf. Der Sensor wird von der Materialbahn weg an die äussere Position der Traverse gefahren.
Traverse	Durch erneutes Drücken der Taste verlassen Sie die Traversenfunktion wieder. Die LED erlischt.

7.2 Automatische Suche der Materialbahn [Suchlauf]

Mit dieser Funktion fahren die Traversen mit den Sensoren in Richtung der Materialbahn. Dabei wird das Sensorsignal laufend überwacht. Erreicht die Materialbahn die Mitte des Sensorerfassungsbereiches, stoppt der Suchlauf. Zum Start der Funktion verfahren Sie ähnlich wie bei "Freifahren der Sensoren".

7.3 Anfahren der Homeposition als Referenz [RefLauf]

Um das Bahnlaufregelsystem zu initialisieren muss die genaue Position der Sensoren auf der Traverse bekannt sein. Der Referenzlauf dient dazu diese Sensorpositionen zu ermitteln. Beim Referenzlauf werden die Traversen ganz nach aussen oder, wenn diese bereits aussen sind, eine kurze Strecke nach innen und wieder nach aussen gefahren.

Zum Start der Funktion verfahren Sie ähnlich wie bei "Freifahren der Sensoren".

7.4 Setzen eines Maschinennullpunktes

Damit Sie die Sensorpositionen als absolute Massangaben nutzen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einen Maschinennullpunkt für das System einzurichten. Dies kann Sie vor allem beim Einsatz von zwei Traversen und beim Einrichten Ihrer Anlage unterstützen.

Den Maschinennullpunkt können Sie unabhängig von der Position der Traversen an einem beliebigen Punkt Ihrer Anlage wählen. Folgende Bedingungen müssen Sie jedoch erfüllen:

- Max. Versatz ± 2000 mm
- Falls Sie zwei Traversen einsetzen, müssen Sie für beide Traversen einen gemeinsamen Maschinennullpunkt bestimmen. Dazu müssen Sie die Traversen und Sensorpositionen einmalig einmessen.





Abbildung 13: Maschinennullpunkt ausserhalb der Materialbahn , z.B. am Gestell der Anlage

Abbildung 14: Maschinennullpunkt in der Mitte zwischen den Traversen

	Maschinennullpunkt	6	Materialbahn mit Laufrichtung
$\bigcap_{i=1}^{n}$	Homeposition der jeweiligen Traverse	7	Linke Traverse, Sensor links
2	Sens R/I – Fahren mit beiden Sensoren gleichzeitig, Das Mass zeigt die Position des rechten Sensors	8	Rechte Traverse, Sensor rechts
3	Abstand der Sensoren beim Fahren Sens L \rightarrow oder Sens R \rightarrow	Pos. 1	SetzePos – Aktuelle Position des Sensors 1
4	Sens L/r – Fahren mit beiden Sensoren gleichzeitig. Das Mass zeigt die Position des linken Sensors	Pos. 2	SetzePos – Aktuelle Position des Sensors 2

Vorgehen zum Einmessen

- Kennzeichnen Sie den vorgesehenen Ort für den Maschinennullpunkt z.B. mit Klebeband, Reissnadel, etc.
- Messen Sie die Abstände vom Maschinennullpunkt zu den Sensoren und notieren Sie diese. Hier können Sie z.B. die Marken auf den Sensoren verwenden, die die Mitte des Sensorerfassungsbereichs kennzeichnen.
- Geben Sie diese Werte dann in die Steuerung ein
- Sobald Sie die Werte eingegeben haben wird in der Anzeige die Sensorposition in Bezug auf den Maschinennullpunkt angezeigt.

Taste	Eingabe über das Tastenfeld
\bigcirc	Schalten Sie auf Handbetrieb. Die LED erlischt.
Traverse	Aktivieren Sie die Traversenfunktion. Die LED leuchtet.



	Blättern Sie in den Parametern bis Sie im Display [SetNuIPR] (rechter Sensor) oder [SetNuIPL] (linker Sensor) sehen.
PARA	Sobald Sie Bestätigen blinkt die Anzeige und die aktuelle Position des jeweiligen Sensors wird angezeigt.
+	Stellen Sie nun den abgemessenen Wert in der Anzeige für den linken und den rechten Sensor ein.
PARA	Sobald Sie Bestätigen hört die Anzeige auf zu blinken und der Wert wird übernommen.
Traverse	Durch erneutes Drücken der Taste verlassen Sie die Traversenfunktion wieder. Die LED erlischt.

Homeposition

Dieser Punkt bezieht sich auf eine Traverse. Die Homeposition ist der Anschlag an der Antriebsseite der Traverse. Dieser Punkt wird bei der Referenzfahrt angefahren um die Position des Sensors auf der Traverse zu bestimmen. Wenn Sie selbst keinen Maschinennullpunkt festlegen, beziehen die Positionsangeben am Display auf diesen Punkt.

Positionspunkt

Diesen Punkt können Sie für jede Traverse einstellen, anfahren und abspeichern. Dies kann Ihnen z.B. bei der Verarbeitung unterschiedlich breiter Materialbahnen behilflich sein. Hier können Sie nach dem Einrichten einer bestimmten Materialbreite die Positionspunkte der Sensoren speichern um sie nach der nächsten Umrüstung wieder einfach anfahren zu können, ohne diese erneut einrichten zu müssen.

7.5 Manuelles Fahren mit ein/zwei Traversen

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit die Sensoren manuell zu positionieren. Beim manuellen Fahren wird das Sensorsignal nicht überwacht. Eine Kollision mit dem Material ist somit möglich. Beim Erreichen der Traversen-Endposition stoppt die Fahrt automatisch.

Taste	Eingabe über das Tastenfeld
$\langle \mathbf{Q} \rangle$	Schalten Sie auf Handbetrieb. Die LED erlischt.
Traverse	Aktivieren Sie die Traversenfunktion. Die LED leuchtet.
	Fahren mit einem Sensor – Abstand zum Maschinennullpunkt
$\triangle \triangle$	Blättern Sie in den Parametern bis Sie im Display [Sens R] oder
	[Sens L] sehen.
	Sobald Sie Bestätigen blinkt die Anzeige und die aktuelle Position
PARA	des jeweiligen Sensors in Bezug auf den Maschinennullpunkt wird
	angezeigt. Haben Sie keinen Maschinennullpunkt definiert, bezieht
	sich der Wert auf der Anzeige auf die Homeposition.
()	So fahren Sie den Sensor in die gewünschte Position
PARA	Sobald Sie Bestätigen hört die Anzeige auf zu blinken und die
	Position wird übernommen.
	Fahren mit einem Sensor – Abstand zum anderen Sensor
	Blättern Sie in den Parametern bis Sie im Display [Sens $R \rightarrow$] oder
	[Sens L \rightarrow] sehen.



PARA	Sobald Sie Bestätigen blinkt die Anzeige und der Abstand zum anderen Sensor wird angezeigt. Haben Sie keinen Maschinennullpunkt definiert, wird der Abstand zur jeweiligen Homenosition angezeigt
	Fahren mit zwei Sensoren – Abstand zum Maschinennullpunkt
(+ ()) +	Blättern Sie in den Parametern bis Sie im Display [Sens R/I] oder [Sens L/r] sehen. Sie können beide Sensoren parallel bewegen. In der Anzeige wird die Position des grossgeschrieben Sensors (bei der Anzeige "SensR/I" bedeutet dies der rechter Sensor) in Bezug auf den Maschinennullpunkt angezeigt. Der jeweils andere Sensor wird nachgeführt. Ist der Maschinennullpunkt nicht definiert, bezieht sich die Anzeige auf die jeweilige Homeposition.
Traverse	Durch erneutes Drücken der Taste verlassen Sie die
	Traversenfunktion wieder. Die LED erlischt.

8 Betriebsparameter

Einstellen des Sollwertes [Sollwert]					
Zweck:	Parameter zur Einstellung des Sollwerts. Der Sollwert bleibt gespeichert, solange der Bahnlaufregler mit Spannung versorgt wird.				
Bereich: Inkrement	-5.00 0.01	bis	+5.00	Default: Einheit:	0.00 [mm]
Bestimmung des Soll	wertes	[SollMode]			
Zweck:	Bestim einstel einges Sollwe	imung des Soll len, ob beim Ur tellte Sollwert o rt übernommer	wertes. Mit diesem Para nschalten in den Autom oder die aktuelle Positior n werden soll.	meter können S atikbetrieb der 1 des Sensors al	ie Is
Einstellung:	linanu				
Zweck:	Bei die [Sollwe	eser Einstellung ert] entnommer	wird die Sollwertposition n (Werkseinstellung).	n vom Paramete	er
Einstellung:	Autom	atik [Auto]			
Zweck:	Bei die Positio überno den Au	ser Einstellung n der Materialk ommen. Diese B itomatikbetrieb	wird die Sollwertposition kante (im Sensorerfassur Einstellung erfolgt, sobale geht.	n aus der aktuel ngsbereich) d der Bahnlaufr	llen egler in
Hinweis:	Die bei abhän Falls S entwee Aktivie	iden Parameter gig von einande ie eine dieser b der [SollMode] a ren Sie nicht be	r [SollMode] und [MerkSo er. eeiden Funktionen benöti auf [Auto] oder [MerkSol eide Funktionen gleichze	oll] sind bedingt igen, setzen Sie I] auf [JA]. iitig!	:
Speichern der Sollwe	rtänder	ung [MerkSoll]			
Zweck:	Speich Einsch auf 0.	ert eine Sollwe altvorgang den	rtänderung und setzt nad Sollwert auf den zuletzt	ch Aus- / gewählten Wer	t oder



Einstellung:	[Nein]			
Zweck:	Bei dieser Einstellung wird der Sollwert nach einem Aus- / Einschaltvorgang auf 0 gesetzt (Werkseinstellung).			
Einstellung:	[Ja]			
Zweck:	Hier wird der Sollwert nach einem Aus- / Einsc zuletzt gewählten Wert gesetzt.	haltvorgang auf	den	
Hinweis:	Die beiden Parameter [SollMode] und [MerkSo abhängig von einander. Falls Sie eine dieser beiden Funktionen benötig entweder [SollMode] auf [Auto] oder [MerkSoll Aktivieren Sie nicht beide Funktionen gleichzei	ll] sind bedingt gen, setzen Sie] auf [JA]. itig!		
Toleranzband ohne R	egeleinfluss [Totband]			
Zweck:	Das [Totband] ist ein Toleranzband für die Bah beginnt erst, wenn die Abweichung den Wert d überschreitet. Ein [Totband] von z.B. 0.3mm be Toleranzband von ±0.3mm in dem die Regelur	nlage. Die Rege es [Totband] edeutet ein ng nicht anspricl	lung nt.	
Bereich:	0.0 bis 2.0	Default:	0.1	
Inkrement	0.1	Einheit:	[mm]	
Relaisausgänge 1 und	1 2 setzen [Relais 1] und [Relais 2]			
Zweck:	Die Regelelektronik verfügt über zwei program Relaisausgänge. Diese Parameter bestimmen Relaisausgänge.	mierbare die Funktionen	der	
Einstellung:	Mittenposition detektieren [MittSens]			
Zweck:	Bei [MittSens] wird der Relaisausgang aktiv, w Materialkante in der Mitte des Sensorerfassun (Werkseinstellung für Relais 1).	enn sich die gsbereiches bef	indet.	
Einstellung:	Material vorhanden [MatVorha]			
Zweck:	Bei [MatVorha] wird der Relaisausgang aktiv, w Materialkante im Sensorerfassungsbereich bei (Werkseinstellung für Relais 2).	venn sich die findet.		
Einstellung:	Automatik und Material vorhanden [Auto&Mat	:]		
Zweck:	Bei [Auto&Mat] wird der Relaisausgang aktiv, v Materialkante im Sensorerfassungsbereich und im Automatikbetrieb befinden.	wenn sich die d der Bahnlaufre	egler	
Einstellung:	Automatik und Material fehlt [Aut&Fehl]			
Zweck:	Bei [Aut&Fehl] wird der Relaisausgang aktiv, w Materialkante erkannt wird und sich der Bahnl Automatikbetrieb befindet.	enn keine aufregler im		
Einstellung:	Automatikbetrieb [Auto]			



Zweck:	Bei der Einstellung [Auto] wird der Relaisausgang aktiv, wenn sich der Bahnlaufregler im Automatikbetrieb befindet.
Einstellung:	[Zentrum]
Zweck:	Bei [Zentrum] wird der Relaisausgang aktiv, wenn der Drehrahmen oder Stellantrieb im Zentrum stehen bleibt.
Einstellung:	[Aus]
Zweck:	Bei dieser Einstellung ist der Relaisausgang deaktiviert.

Digitaleingänge 1, 2, 3 und 4 setzen [Eingang1] bis [Eingang4]

Zweck:	Die Regelelektronik verfügt über vier digitale Eingänge. Diese Eingänge sind entweder puls- oder pegelgesteuert. Bei den pulsgesteuerten Eingängen aktiviert ein Impuls von mindestens 100ms den Eingang. Bei den pegelgesteuerten Eingängen aktiviert eine ansteigende Flanke den Eingang. Dieser bleibt dann solange aktiv, solang das Signal eingeht. Fällt das Signal wieder ab, wird auch der Eingang deaktiviert. Die Funktion der Eingänge können Sie über Parameter zuordnen.
Hinweis:	Wenn Sie die Funktion "Umschalten zwischen Hand- und Automatikbetrieb" über einen Digitaleingang programmiert haben, wird die "Handbetrieb- / Automatik-Taste" auf dem Bedienpanel deaktiviert.
	Ebenso werden pegelgesteuerte Funktionen, die Sie auf die Fingänge legen nicht mehr im entsprechenden Menü angezeigt
Einstellung:	Pulsgesteuert Automatikbetrieb [Puls→Aut]
Zweck:	Der Bahnlaufregler schaltet entweder auf Automatik- oder auf Handbetrieb, je nach Zustand in dem er sich vorher befunden hat. Die Umschaltung wird getriggert mit einer steigenden Flanke am Digitaleingang (Werkseinstellung für Digitaleingang 1).
Einstellung:	Pegelgesteuert Automatikbetrieb [Peg→Auto]
Zweck:	Der Bahnlaufregler ist entweder im Automatik- oder im Handbetrieb, je nach Spannungspegel am Eingang. Die Umschaltung ist pegelgesteuert. Hoher Pegel schaltet den Bahnlaufregler auf Automatik-, tiefer Pegel auf Handbetrieb.
Einstellung:	[Zentrum]
Zweck:	Bei dieser Einstellung fährt der Drehrahmen/Stellantrieb in die Zentrumsposition. Der Vorgang ist pulsgesteuert (Werkseinstellung für Digitaleingang 2).
Einstellung:	Verringere Sollwert oder fahre nach links [-Soll/ ←]
Zweck:	Je nach Betriebszustand sind mit diesem Parameter zwei verschiedene Einstellungen möglich. Im Handbetrieb bewegt sich der Drehrahmen/Stellantrieb nach links bzw. der Antrieb fährt zusammen. Im Automatikbetrieb wird die Sollwertposition in 0.1mm Schritten verringert. Der Vorgang ist pulsgesteuert (Werkseinstellung für Digitaleingang 3).



Einstellung:	Erhöhe Sollwert oder fahre nach rechts $[+Soll/\rightarrow]$			
Zweck:	Je nach Betriebszustand sind mit diesem Parameter zwei verschiedene Einstellungen möglich. Im Handbetrieb bewegt sich der Drehrahmen/Stellantrieb nach rechts bzw. der Antrieb fährt aus. Im Automatikbetrieb wird die Sollwertposition in 0.1mm Schritten erhöht. Der Vorgang ist pulsgesteuert (Werkseinstellung für Digitaleingang 4).			
Einstellung:	Sperre Dreh	nrahmen [Spe	erren]	
Zweck:	Der Drehrahmen/Stellantrieb wird gesperrt, sobald der Pegel am Digitaleingang steigt. Der Digitaleingang [Sperren], der Betriebszustand [Automatik], sowie der Parameter [Auto→Man] sind teilweise abhängig voneinander. Ihre Wechselwirkung ist in der folgenden Tabelle beschrieben:			
	Dig. Ein.	Zustand		Funktion
	Sperren	Autom.		Fabra in Mittanaaitian
	0	nicht aktiv	Zentrum	Fanre in Wittenposition
	1	nicht aktiv	Manuell	Stoppt an gegenwärtiger Position
	1	nicht aktiv	Zentrum	Fahre in Mittenposition
	1	aktiv		Stoppt an gegenwärtiger Position
Einstellung: Zweck: Einstellung: Zweck:	Rücksetzen des Sollwertes [SollRück]Diese Funktion setzt den Sollwert beim Anlegen einer positiven Flanke am Digitaleingang auf 0 zurück.[Aus]			
	deaktiviert.	C	C	
Einstellung:	[Freilauf]			
Zweck:	Diese Funktion ist impulsgesteuert. Bei einer positiven Flanke am Eingang wird die Funktion getriggert und der Freilauf für alle angeschlossenen Traversen startet.			
Einstellung:	Automatisc	her Material-	Suchlauf der Tr	averse [Suchlauf]
Zweck:	Diese Funktion ist pegelgesteuert. Der Suchlauf ist und bleibt aktiv, solange die Eingangsspannung am digitalen Eingang der Versorgungsspannung entspricht. Sinkt der Pegel wieder auf 0, wird der Suchlauf beendet.			
Einstellung: Zweck:	[FahrePos] Diese Funktion wird impulsgesteuert angestossen. Bei einer positiven Flanke am Eingang wird die Funktion gestartet und der Positionspunkt wird angefahren.			
Einstellung:	Fahre die Traverse(n) nach rechts [FahreTvR]			



Zweck:	Diese Funktion ist pegelgesteuert. Die Traverse fährt nach rechts, solange die Eingangsspannung am digitalen Eingang der Versorgungsspannung entspricht. Sinkt der Pegel wieder auf 0, wird die Bewegung gestoppt. Sind zwei Traversen angeschlossen und konfiguriert, bewegen sich beide parallel nach links.
Einstellung:	Fahre die Traverse(n) nach links [FahreTvL]
Zweck:	Diese Funktion ist pegelgesteuert. Die Traverse fährt nach links, solange die Eingangsspannung am digitalen Eingang der Versorgungsspannung entspricht. Sinkt der Pegel wieder auf 0, wird die Bewegung gestoppt. Sind zwei Traversen angeschlossen und konfiguriert, bewegen sich beide parallel nach links.
DLS	
Zweck:	Beim Anschluss eines DLS2 Sensors müssen Sie hier die Anschlussseite definieren. Es kann nur ein DLS2 Sensor angeschlossen werden.
	Drei Einstellungen sind möglich:
Einstellung:	[kein]
Zweck:	Es ist kein DLS2 Sensor angeschlossen. Standardeinstellung
Einstellung:	[links]
Zweck:	DLS2 Sensor auf der linken Seite (Laufrichtung der Materialbahn)
Einstellung:	[rechts]
Zweck:	DLS2 Sensor auf der linken Seite (Laufrichtung der Materialbahn)
Passwortschutz [Pass	swort]

Zweck:	Sie können die Einstellungen am Bahnlaufregler mit einem Passwort schützen. Wenn Sie den Passwortschutz aktivieren fragt das System vor jeder Parameteränderung das Passwort ab. Das Passwort kann nicht geändert werden. Es lautet 3231. Die Einstellung des Passwortes nehmen Sie über die Auswahltasten vor.
Einstellung:	[Nein]
Zweck	Passwortschutz deaktiviert (Werkseinstellung)
Einstellung:	[Ja]
Zweck:	Passwortschutz aktiviert.

[Sprache] [Lang	(uage]
Zweck:	Dieser Parameter bestimmt die Sprache auf der Anzeige. Die Sprache im Webbrowser ist immer Englisch.
Sprache:	[English]
Zweck:	Bei dieser Auswahl werden alle Texte in Englischer Sprache angezeigt (Werkseinstellung).



Sprache:	[Deutsch]
Zweck:	Bei dieser Auswahl werden alle Texte in deutscher Sprache angezeigt.

LCD-Kontrast [Kontrast]				
Zweck:	Dies opti	ser Parameter ver male Lesbarkeit z	ändert den Kontrast der LCD-Anzeige um e u erreichen.	eine
Bereich: Inkrement:	1 1	bis 100	Default: Einheit:	65 [%]

Einheitssystem [Einheit]		
Zweck:	Dieser Parameter bestimmt die Masseinheiten, die am Display angezeigt werden.	
Einstellung:	[Metrisch]	
Zweck:	Einstellung für metrische Einheiten (Werkseinstellung).	
Einstellung:	[Imperial]	
Zweck:	Einstellung für imperiales Masssystem.	

Verstärkung [Verstärk]					
Zweck:	Mit die Stella	esem Paramete ntriebes ein.	er stellen Sie die Verstär	kung/Dynamik c	les
Bereich: Inkrement	0.02 0.01	bis	2.00	Default: Einheit:	0.20 [-]

Geschwindigkeit [Geschw]				
Zweck:	Mit diesem Pa Korrekturgeso	arameter stellen Sie die hwindigkeit des Stella	e maximale ntriebs ein.	
Bereich: Inkrement	1 bis 1	100	Default: Einheit:	100 [%]

Verhalten beim Starten [Power ON]		
Zweck:	Dieser Parameter bestimmt die Betriebsart des Bahnlaufreglers nach dem Anlegen der Versorgungsspannung.	
Einstellung:	Manuell	
Zweck:	Der Bahnlaufregler geht nach dem Starten in den Handbetrieb. (Werkseinstellung).	
Einstellung:	Automatik [Auto]	
Zweck:	Bahnlaufregler geht nach dem Starten in den Automatikbetrieb.	
Einstellung:	Letzter Zustand [Letzter]	



Zweck:	Der E Betri Betri	Bahnlaufregler s∣ ebsart. Bei einer ebsart wiederhe	peichert beim Abschalter n Neustart wird die zulet rgestellt.	n die aktuelle zt verwendete	
Verhalten beim Verlas	ssen o	des Automatikbe	etriebs [Auto→Man]		
Zweck:	Dies dem	er Parameter de Verlassen des A	finiert das Verhalten des utomatikbetriebs.	Bahnlaufregle	rs nach
Einstellung:	[Mar	nuell]			
Zweck:	Hier Dreh (Wer	wird der Regelvo rahmen/Stellan kseinstellung)	organg beendet und der trieb bleibt an der aktuel	len Position st	ehen.
Einstellung:	[Zen	trum]			
Zweck:	Hier Dreh	wird der Regelvo rahmen/Stellan	organg beendet und der trieb fährt in die gespeich	nerte Mittelstel	lung.
Grundposition [Grund	IPos]				
Zweck:	Dieser Parameter definiert die Grundposition des Stellantiebes im eingefahrenen Zustand. Der Stellantrieb fährt nicht über diese Position hinaus. (siehe Seite 17)				
Bereich: Inkrement	0.0 0.1	bis	300.0	Default: Einheit:	0.0 [mm]
Bedingung:	Diese vom	er Parameter wir Typ FMS winder	rd nur angezeigt, wenn Si GLIDE an den Regler ang	e einen Stellaı eschlossen ha	ntrieb ben.
Zentrumsposition [Ze	entrum	ו]			
Zweck:	Dies Stella drüc	er Parameter de antrieb stoppt ar ken (siehe Seite	finiert die Mittelstellung o n dieser Position, wenn Si 18)	des Stellantriel ie die Taste	bs. Der
Bereich: Inkrement	0.0 0.1	bis	300.0	Default: Einheit:	62.5 ⁴⁾ [mm]
Bedingung:	⁴⁾ We Stella Stella ange	erkseinstellung is antriebs. Dieser antrieb vom Typ eschlossen haber	st abhängig vom Typ des Parameter wird nur ange FMS winderGLIDE an der n.	verwendeten zeigt, wenn Sie 1 Bahnlaufregl	e einen er
Maximalposition [Max	x Pos]				
Zweck:	Diese ausg Der \$ 18)	er Parameter de efahrenem Zust Stellantrieb fährt	finiert die Grundposition and. : nicht über diese Positior	des Stellantrie n hinaus. (siehe	bs in e Seite



Inkrement	0.1	Einheit:	[mm]
Bedingung:	⁴⁾ Werkseinstellung ist abhängig vom Typ des Stellantriebs. Dieser Parameter wird nur ange Stellantrieb vom Typ FMS winderGLIDE an der angeschlossen haben.	verwendeten zeigt, wenn Si ı Bahnlaufregl	e einen ler
Montageort des Stell	antriebs [Aktuator]		
Zweck:	Dieser Parameter bestimmt die Regel-Logik d	es Stellantriet	DS .
Bedingung:	Dieser Parameter wird nur angezeigt, wenn Si vom Typ FMS winderGLIDE an den Bahnlaufre und konfiguriert haben.	e einen Stella gler angeschlo	ntrieb ossen
Einstellung:	[Links]		
Zweck:	Dieser Parameter bedeutet, dass der Stellant Laufrichtung des Materials, auf der linken Sei Abwickelstation montiert ist. (Werkseinstellun	rieb, bezogen a te der Auf- ode ng).	auf die er
Einstellung:	[Rechts]		
Zweck:	Dieser Parameter bedeutet, dass der Stellant Laufrichtung des Materials, auf der rechten Se Abwickelstation montiert ist.	rieb, bezogen a eite der Auf- od	auf die der
Traversentyp [TvTyp	_/R]		
Zweck:	Bestimmt welche Traversentypen links und re Bahnlaufregelsystem verwendet werden. Auch Traverse einsetzen, werden beide Parameter f	chts im n wenn Sie nur für links und re	r eine echts

	Hüben zur Auswahl.
Einstellung:	[TA.200]
Zweck:	Motorische Traverse mit einem Hub von 200 mm (Werkseinstellung).
Einstellung:	[TA.400]
Zweck:	Motorische Traverse mit einem Hub von 400 mm.
Einstellung:	[TA.600]
Zweck:	Motorische Traverse mit einem Hub von 600 mm.
Einstellung:	[TA.1000]
Zweck:	Motorische Traverse mit einem Hub von 1000 mm.

angezeigt. Es stehen vier Traversentypen mit unterschiedlichen

Richtung mit positivem Vorzeichen [LängenZu]				
Zweck:	Dieser Parameter bestimmt, in welcher Richtung sich die Anzeige der Sensorposition erhöht. Die Angabe bezieht sich auf die Ansicht in Laufrichtung des Materials.			
Einstellung:	[links]			



Zweck:	Der Wert wird grösser, wenn sich der Sensor von der rechten zur linken Seite hin bewegt wird.				
Einstellung:	[rechts]				
Zweck:	Der Wert wird grösser, wenn sich der Sensor von der linken zur rechten Seite hin bewegt wird.				
Angeschlossene Trave	ersen [Traverse]				
Zweck:	Mit diesem Parameter wird die Anzahl der angeschlossenen Traversen und deren Montageposition bestimmt. Die gewählte Einstellung legt zudem die möglichen Bedienfunktionen fest und beeinflusst das Verhalten beim Umschalten zwischen Automatik- und Handbetrieb.				
Einstellung:	[keine]				
Zweck:	Am Bahnlaufregler sind keine motorischen Traversen angeschlossen. Diese Einstellung können Sie auch wählen, wenn Sie die Funktion der angeschlossenen Traversen deaktivieren wollen. Bei dieser Auswahl steht Ihnen dann das Menü der Traversensteuerung nicht mehr zur Verfügung.				
Einstellung:	[Links]				
Zweck:	Es ist eine Traverse links montiert. Über das Bedienpanel ist nur diese Traverse steuerbar. Beim Wechsel in den Automatikbetrieb wird der Materialsuchlauf von links nach rechts gestartet.				
Einstellung:	[Rechts]				
Zweck:	Es ist eine Traverse rechts montiert. Über das Bedienpanel ist nur diese Traverse steuerbar. Beim Wechsel in den Automatikbetrieb wird der Materialsuchlauf von rechts nach links gestartet.				
Einstellung:	[L und R]				
Zweck:	Es sind zwei Traversen montiert. Über das Bedienpanel sind beide Traversen steuerbar.				
[IP Adres]					
Zweck:	Mit diesem Parameter können Sie dem Bahnlaufregler eine IP- Adresse zuordnen. Dies ist Voraussetzung für die Einbindung in ein Netzwerk (z.B. LAN). Sie müssen die Eingabe der IP-Adresse in 4 separaten Blöcken vornehmen: [IP BI. 1 bis 4]				
Bereich: Inkrement	0 bis 255 Default: 192.168.0.090 1 Einheit: [-]				
[Subnetz]					
Zweck:	Dieser Parameter definiert die Zuordnung der Subnetz-Maske im Ethernet Netzwerk für den Bahnlaufregler. Dies ermöglicht die				



	Kommunikation mit dem Gerät über einen Webbrowser. Sie müssen die Subnetz-Maske in 4 separaten Blöcken eingeben: (Sub. Bl 1 bis 4).					
Bereich: Inkrement	0 1	bis	255	Default: 255 Einheit:	5.255.255.0 [-]	
[LANGesch]						
Zweck:	Mit zwis ode	diesem Paramete schen dem Bahnla r PC) wählen.	r können Sie die Date ufregler und dem Em	enübertragu Ipfänger (Da	ngsrate ta-switch, Hub	
Auswahl:	10	oder	100	Default:	100	
Inkrement	n.a.			Einheit:	[MBPS]	
Werkseinstellungen [Defa	ult]				
Zweck:	Dies Wer	er Parameter ern kseinstellungen.	nöglicht Ihnen die Wi	ederherstellı	ung der	
Aktion:	[Not	: Set]				
Zweck:	Bei	dieser Auswahl bl	eiben die Benutzereir	nstellungen l	pestehen.	
Aktion:	[Ja]					
Zweck:	Bei wied	dieser Auswahl wo derhergestellt. De	erden die Werkseinst r Bahnlaufregler wird	ellungen neu gestarte	et.	

9 Systemparameter

⚠ *Warnung*

Systemparameter sind Einstellungen die für das jeweilige System im Werk individuell programmiert wurden. Werkseinstellungen dürfen nur mit dem Einverständnis der FMS Serviceabteilung geändert werden. Eine nicht autorisierte Änderung kann zu Schäden am Bahnlaufregelsystem führen.

Um in den Modus Systemparameter-Einstellung zu gelangen, drücken Sie die beiden Tasten und ^(Taverse) gleichzeitig für länger als 3 Sec. Die LED oberhalb der ^(Para)-Taste leuchte auf und der erste Parameter erscheint auf der Anzeige.

Systemparameter werden bei der Wiederherstellung der Werkseinstellungen nicht beeinflusst.

Zentrumsabgleich [Offset><]					
Zweck:	Mit diesem Parameter können Sie den Sollwert des Drehrahmens/Stellantriebs einstellen.				
Bereich: Inkrement:	-5.00 0.01	bis	+5.00	Default: Einheit:	0.00 [mm]



Position erkennen	PosErken]			
Zweck:	Mit diesem Parameter bestimmen Sie welches Positionserkennungssystem verwendet wird, um die maximalen und minimalen Auslenkung zu bestimmen. Eine Änderung des Parameters verursacht ein Neustart des Bahnlaufreglers.			
Тур:	[Potentio]			
Zweck:	Ein Potentiometer wird verwendet um die Auslenkungsgrenzen und die Mittenposition zu erfassen. Diese Einstellung wird automatisch gewählt, wenn Sie einen Stellantrieb vom Typ FMS winderGLIDE verwenden.			
Тур:	[Ein Hal]			
Zweck:	Ein Hallsensor wird verwendet um die Position des Antriebs zu erfassen.			
Тур:	[Zwei Hal]			
Zweck:	Zwei Hallsensoren werden verwendet um die Position des Antriebs zu erfassen (Werkseinstellung).			
Zentrumsposition [entrPos]			
Zweck:	Die Zentrumsposition wird nur verwendet, wenn das Positionserkennungssystem auf einen Hallsensor eingestellt ist. Sie bestimmt das mechanische Zentrum in Motorschritten vom linken Referenzanschlag aus gesehen. Bei einer Zentrumsfahrt wird die hier eingestellte Zentrumsposition direkt angefahren.			
Bereich:	0 bis 10'000 Default: 2000 Werkseinstellung			
Inkrement:	1 Einheit: [Schritte]			
Rechter Anschlag d	es Stellantriebs (Drehrahmen) [RechterA]			
Zweck:	Der rechte Anschlag wird nur verwendet, wenn das Positionserkennungssystem auf einen Hallsensor eingestellt ist. Der rechte Anschlag begrenzt die maximal möglich Fahrt nach rechts und bestimmt somit den rechten Anschlag in Motorschritten vom linken Referenzanschlag aus gesehen. Im Regelbetrieb oder bei manueller Fahrt wird die hier eingestellte Position nicht überschritten.			
Bereich: Inkrement:	0 bis 10'000 Default: 4000 1 Einheit: [Schritte]			
Antriebsrichtung är	dern [Drehsinn]			
Zweck:	Mit diesem Parameter können Sie die Bewegungsrichtung des Stellantriebes umkehren. Normalerweise drehen Schrittmotoren im Uhrzeigersinn. Es gibt zwei weitere Möglichkeiten die Bewegungsrichtung zu ändern: a) Die Polarität der Elektromotors umkehren b) Umgekehrte Montage des Stellantriebs			



Einstellung:	[Standard]		
Zweck:	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie Standardmotoren und Standarddrehrahmen verwenden.		
Einstellung:	[Invers]		
Zweck:	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie Elektromotoren mit umgekehrtem Drehsinn verwenden. Wenn ein Stellantrieb des Typs FMS winderGLIDE angeschlossen wurde, stellt der Bahnlaufregler diesen Parameter automatisch ein.		
Stellantriebe [Wi	nderGL]		

Zweck:	Mit diesem Parameter geben Sie den genauen Typ FMS winderGLIDE vor.
Тур:	[D.3.125] oder [D.6.125]
Zweck:	Der maximale Hub der Spindel beträgt 125mm (4.92in).
Тур:	[D.3.200] oder [D.6.200]
Zweck:	Der maximale Hub der Spindel beträgt 200mm (7.87in).
Тур:	[D.3.300] oder [D.6.300]
Zweck:	Der maximale Hub der Spindel beträgt 300mm (11.81in).

Warnung BKS.D.4

Wenn Sie einen Stellantrieb BKS.D.4 verwenden müssen Sie hier den Parameter D.3. mit entsprechendem Hub 125 oder 200mm auswählen.

10 Traversenparameter und – funktionen

Freifahren des Sensors [Freilauf] Zweck: Hier können Sie die Sensoren von der Materialbahn weg zur

Hier konnen Sie die Sensoren von der Materialbahn weg zur Homeposition der Traverse fahren. Sobald Sie die Funktion aktivieren beginnt der Freilauf. Er lässt sich durch erneutes Drücken der Bestätigungstaste stoppen.

Suchlauf des Sensors [Suchlauf]Zweck:Mit dieser Funktion können Sie den automatischen Suchlauf starten.
Nach der Aktivierung fährt der Sensor in Richtung der Materialbahn
bis er diese in der Mitte des Sensorerfassungsbereiches detektiert.
Der Suchlauf wird nach 3 Min. automatisch gestoppt. Solange folgt
er der Materialbahn wenn sich diese seitlich verschiebt. Sie können
den Suchlauf durch das Drücken der Bestätigungstaste jederzeit
stoppen.

Anfahren der Homep	osition / des Referenzpunktes [RefLauf]
Zweck:	Diese Funktion benötigen Sie nach der ersten Konfiguration des Systems. Damit wird die absolute Position der Traverse an die Steuerung übergeben. Sobald Sie die Art, Anzahl oder Konfiguration der Traversen ändern, werden Sie automatisch aufgefordert erneut einen Referenzlauf durchzuführen.
Manuelles Fahren mi	t einem Sensor, absolute Position [Sens L] und [Sens R]
Zweck:	Sie bewegen einen Sensor. In der Anzeige wird der Abstand zum Maschinennullpunkt angezeigt. Haben Sie keinen Maschinennullpunkt definiert, entspricht die Anzeige dem Abstand zur Homeposition. Siehe Seite 19 ff.
Manuelles Fahren mi	t einem Sensor, relative Position [Sens L \rightarrow] und [Sens R \rightarrow]
Zweck:	Sie bewegen jeweils einen Sensor. In der Anzeige wird der Abstand zum jeweils anderen Sensor angezeigt. Ist der Maschinennullpunkt nicht definiert, bezieht sich die Anzeige auf die jeweilige Homeposition.
Bedingung:	Es müssen zwei Traversen konfiguriert und der Maschinennullpunkt definiert sein.
Manuelles Fahren mi	t zwei Sensoren, absolute Position [Sens L/r] und [Sens R/]
Zweck:	Sie bewegen beide Sensor gleichzeitig. In der Anzeige wird die Position des "grossgeschrieben" Sensors in Bezug auf den Maschinennullpunkt angezeigt. Ist der Maschinennullpunkt nicht definiert, bezieht sich die Anzeige auf die jeweilige Homeposition.
Bedingung:	Es müssen zwei Traversen konfiguriert und der Maschinennullpunkt definiert sein.
Beliebige Position ab	speichern und Anfahren [SetzePos] und [FahrePos]
Zweck:	Nachdem Sie einen oder beide Sensoren mithilfe der motorischen Traversen positioniert haben, können Sie dessen Position mit [SetzePos] abspeichern. Mithilfe der Funktion [FahrePos] können Sie diese gespeicherte Position automatisch wieder anfahren.
Maschinennullpunkt	abspeichern [SetNuIPR] und [SetNuIPL]
Zweck:	Mit dieser Funktion können Sie einen Maschinennullpunkt für den Sensor links [SetNulPL] und rechts [SetNulPR] einrichten. So



erhalten Sie absolute Abstandswerte an der Anzeige. Dies hilft Ihnen beim Einrichten und Umrüsten der Anlage. Es muss mindestens eine Traverse angeschlossen sein. Falls zwei Traversen angeschlossen sind, müssen Sie für beide Traversen denselben Maschinennullpunkt einrichten. Siehe Seite 20 ff.

11 Werkseinstellungen wiederherstellen

Die Werkseinstellungen des Bahnlaufreglers können Sie über den Betriebsparameter [Default] wiederherstellen. Siehe Seite 22 ff.

Wahlweise können Sie diese Aktion auch durch Drücken der folgenden Tastenkombination auslösen.

Halten Sie die beide Tasten ^(L) und ^(J) gedrückt, während Sie den Bahnlaufregler starten (Anlegen der Betriebsspannung). Die Anzeige zeigt dann für kurze Zeit "Reset to Default".

Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie zunächst einen Referenzlauf mit den angeschlossenen Traversen durchführen.



Die Betriebsparameter [GrundPos], [ZentrPos], [Max Pos] sowie alle System- und Traversenparameter werden bei der Wiederherstellung der Werkseinstellungen nicht zurückgesetzt.

12 Verbindung mit einem PC oder Netzwerk

Sie können den Bahnlaufregler über einen Webbrowser (Internet Explorer 7 oder höher) konfigurieren. Dazu müssen Sie den Bahnlaufregler entweder in ein Ethernet-Netzwerk einbinden oder Sie verbinden ihn direkt mit einem PC.



FMS

Abbildung 15: Konfiguration in einem LAN (Local Area Network)



Abbildung 16: Verbindung des Bahnlaufreglers mit einem PC mit Patch-Kabel

12.1 Netzwerkeinbindung über Webbrowser

Beachten Sie bei der Konfiguration des Bahnlaufreglers, dass Sie dem Gerät eine IP-Adresse in einem statischen Block zuordnen. Haben Sie den Bahnlaufregler im Netzwerk eingebunden, kann er über seine Adresse z.B. http://192.168.000.090 in einem Browser angesprochen werden. Haben Sie den Bahnlaufregler verbunden, erscheint der folgende Bildschirm.



← → ● http://192.168	.0.91/0_St: ♀ < ♂ 了 BKS309 - Ho	me ×	- □ ▲
BKS309 Menu	Digital Microproc	essor Controlled	Web Guide
Home Remote Control	Device Information		
Parameters	PROPERTIES	VALUE	
Firmware Update	Serial number	0000001	
	Firmware Version	2.32 M	

Abbildung 17: Seriennummer und Geräteinformationen

Mit dem Menü an der linken Bildschirmseite können Sie weiter navigieren.



Abbildung 18: Betriebseinstellungen über das Bedienpanel



The Point is Techno	plogy	j j	MS_0
KS309	Digital Microproces	sor Controlled Web G	uide
INU			
me	Parameters		
mote Control	BRADEDTIES	VALUE	
hernet Settings	PROPERTIES	VALUE	
mware Update	Reference Position	Menuel	
	Relefence mode	Mariuai	
	Dood Rend	0.10	
	Dead Band	U. IU Mid Sensor	
	Relay 1 Mode	Material Found	
	Digital Input 1 Made	Edge Triggered Automatic Me	*
	Digital Input 7 Mode	Mayo to Contro Position	
	Digital Input 3 Mode	Decrease Reference or Move	Lof M
	Digital Input 4 Mode	Increase Reference or Move	
	Digital input 4 Mode	No.	
	Display Language	English	
	Contrast intensity	65	
	Unit System	Metric	~
	Oncoystem		
	Gain	0.20	
	Maximum Speed	100	%
	Power ON Modes	Manual Mode	~
	Behavior when Leaving Automatic Mode	Stay at Current Position	×
	Actuator	Left	~
	Traverse Type	BKS.TA.200	~
	Traverse Plugged	Left	~
	Home Position	0.0	mm
	Centre Position	62.5	mm
	Maximum Position	125.0	mm

Abbildung 19: Parameterliste



→ http://192.16	58.0.91/A_Param 🔎 🗕 🕈 BKS309 - Pa	rameters ×	ń *
The Point is Techn	nology	F	MS_0
BKS309	Digital Microproces	sor Controlled Web G	uide
MENU			
Home	Parameters		
Remote Control			
Ethernet Settings	PROPERTIES	VALUE	
irmware Update	Reference Position	0.00	mm
	Reference Mode	Manual	~
	Save Reference	No	~
	Dead Band	0.10	mm
	Relay 1 Mode	Mid Sensor	~
	Relay 2 Mode	Material Found	~
	Digital Input 1 Mode	Edge Triggered Automatic Mo	de 🗸
	Digital Input 2 Mode	Move to Centre Position	~
	Digital Input 3 Mode	Decrease Reference or Move	Lef 🗸
	Digital Input 4 Mode	Increase Reference or Move R	Righ 🗸
	Password	No	~
	Display Language	English	~
	Contrast intensity	65	%
	Unit System	Metric	~
	Gain	0.20	
	Maximum Speed	100	%
	Power ON Modes	Manual Mode	~
	Behavior when Leaving Automatic Mode	Stay at Current Position	~
	Actuator	Left	~
	Traverse Type	BKS.TA.200	~
	Traverse Plugged	None Left	
	Home Position	Right Left and Right	mm
	Centre Position	62.5	mm
			THE CONTRACT OF A DESCRIPTION OF A DESCR

Abbildung 20: Parameterliste mit Traverse (Traverseneinstellung/Position)



The Point is Techno	logy	F	MS_
3KS309	Digital Microproces	ssor Controlled Web G	uide
ENU			
ome	Parameters		
emote Control			
thernet Settings	PROPERTIES	VALUE	
rmware Update	Reference Position	0.00	mm
	Reference Mode	Manual	
	Save Reference	No	
	Dead Band	0.10	mm
	Relay 1 Mode	Mid Sensor	~
	Relay 2 Mode	Material Found	~
	Digital Input 1 Mode	Edge Triggered Automatic Mo	de 🗸
	Digital Input 2 Mode	Move to Centre Position	~
	Digital Input 3 Mode	Decrease Reference or Move	Lef V
	Digital Input 4 Mode	Increase Reference or Move F	lig⊧ ✔
	Password	No	~
	Display Language	English	~
	Contrast intensity	65	%
	Unit System	Metric	~
	Gain	0.20	
	Maximum Speed	100	%
	Power ON Modes	Manual Mode	~
	Behavior when Leaving Automatic Mode	Stay at Current Position	~
	Actuator	Left	~
	Traverse Type	BKS.TA.200	
	Traverse Plugged	BKS.TA.600 BKS.TA.1000	
	Home Position	0.0	mm
	Centre Position	62.5	
		125.0	mm

Abbildung 21: Parameterliste mit Traverse (Traversentyp)



< 🔿 💽 http://192.16	i8.0.91/2_Lar 🔎 🔻 👌 💽 BKS309 - Et	hernet Settings 🗙 🗎 🕆 🌣
The Point is Techn	ology	FMS_0
BKS309	Digital Microproc	essor Controlled Web Guide
MENU		
Home Remote Control	Ethernet Settings	
Parameters	PROPERTIES	VALUE
Ethernet Settings Firmware Update	MAC address	00-1f-88-00-00-01
	Device IP address	192.168.0.91
	Subnet mask	255.255.255.0
	Ethernet speed	100M • 10M O
	Save Changes Note: Saving of new settings of 3 minutes otherwise the do not render a device of	auses an immediate reset and must be validated within a period of original settings will be returned. This ensures that invalid settings inreachable.

Abbildung 22: Ethernet Einstellungen

← → ● http://192.16	i8.0.91/4_adr 🔎 ▾ 🖒 🂽 BKS309 - I	Firmware Update 🛛 🗙	• • • ★ ☆
•The Point is Techn	nelogy		FMS_
BKS309	Digital Micropro	cessor Controlle	d Web Guide
MENU			
Home Remote Control Parameters Ethernet Settings Firmware Update	Firmware Update		
	PROPERTIES	VALUE	
	Firmware Version	2.32 M	
	Program File		Durchsuchen
	Password		
	Upload Firmware Note: Please contact your loo	cal FMS office for password.	

Abbildung 23: Firmware Versionen.

12.2 Konfiguration über einem PC (Peer-to-Peer-Verbindung)

Bevor Sie den Computer mit dem Patch-Kabel an den Bahnlaufregler anschliessen, müssen Sie Ihrem PC eine statische IP-Adresse zuweisen. Die beiden Geräte können dann über einen Webbrowser miteinander kommunizieren. Ist der Bahnlaufregler bereits über einen Switch in ein Netzwerk (z.B. LAN) eingebunden, können Sie die folgenden Anweisungen überspringen.



Einstellungen für MS Windows 7:

- 1. Verbinden Sie PC und Bahnlaufregler mit einem Patch-Kabel
- 2. Starten Sie PC und Bahnlaufregler
- 3. Klicken Sie am PC auf den Startknopf (linke untere Ecke an Ihren Bildschirm)
- 4. Klicken Sie auf "Systemsteuerung"
- 5. Doppel-Klick auf LAN-Verbindung

🚱 🔍 🗸 🕨 Systemsteuerung	Alle Systemsteuerungselemente Netzwerk- und Freigabecenter Systemsteuerung durchsuchen
Startseite der Systemsteuerung Adaptereinstellungen ändern	Zeigen Sie die grundlegenden Informationen zum Netzwerk an, und richten Sie Verbindungen ein.
Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern	FMSWS64 Nicht identifiziertes Netz Internet
	(dieser Computer)
	Aktive Netzwerke anzeigen Verbindung herstellen oder trennen
	Nicht identifiziertes Netzwerk Zugriffstyp: Kein Netzwerkzugriff Öffentliches Netzwerk Verbindunger W LAN-Verbindung
	Netzwerkeinstellungen ändern
	Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten Richtet eine Drahtlos-, Breitband-, Einwähl-, Ad-hoc- oder VPN-Verbindung bzw. einen Router oder Zugriffspunkt ein.
	werbindung mit einem Netzwerk herstellen
	Stellt (erneut) eine Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk, verkabelten Netzwerk, Einwählnetzwerk oder VPN-Netzwerk her.
	Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswählen
Siehe auch	Ermöglicht Zugriff auf Dateien und Drucker auf anderen Netzwerkcomputern zu, oder ändert die Freigabeeinstellungen.
Heimnetzgruppe	Probleme beheben
Internetoptionen	Diagnostiziert und behebt Netzwerkprobleme, oder ruft Problembehandlungsinformationen ab.
Windows-Firewall	

Abbildung 24: Status von LAN-Verbindung

🕌 Status von LAN-Verbindung	📱 Eigenschaften von LAN-Verbindung
Allgemein	Netzwerk
Verbindung IPv4-Konnektivität: Kein Netzwerkzugriff IPv6-Konnektivität: Kein Netzwerkzugriff Medienstatus: Aktiviert Dauer: 07:55:26 Übertragungsrate: 100,0 MBit/s Details	Verbindung herstellen über:
Aktivität	Antwort für Verbindungsschicht-Topologieerkennung
Bytes: 21'192'172 290'425'764	Beschreibung TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke ermöglicht.
Schließen	OK Abbrechen

Abbildung 25: Status von LAN-Verbindung



- 6. Wählen Sie "Eigenschaften"
- 7. Das Fenster "Eigenschaften von LAN-Verbindung" öffnet sich
- 8. Wählen Sie "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)".
- 9. Wählen Sie "Eigenschaften". Das entsprechende Fenster öffnet sich.

Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)		
Allgemein		
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.		
IP-Adresse automatisch beziehen		
Folgende IP-Adresse verwenden:		
IP-Adresse: 192.168.0.1		
Subnetzmaske: 255 . 255 . 0		
Standardgateway:		
ODNS-Serveradresse automatisch beziehen		
Folgende DNS-Serveradressen verwenden:		
Bevorzugter DNS-Server:		
Alternativer DNS-Server:		
Einstellungen beim Beenden überprüfen		
Erweitert		
OK Abbrechen		

Abbildung 26: Eigenschaften Internetprotokoll

- 10. Wählen Sie "Folgende IP-Adresse verwenden:"
- 11. Geben Sie die PC-Adresse ein (hier z.B. 192.168.000.1)
- 12. In der Subnetzmaske, geben Sie ein: 255 255 255 000
- 13. Schliessen Sie das Fenster mit "OK".
- 14. Schliessen Sie alle weiteren Fenster

Der Computer ist jetzt bereit mit dem Bahnlaufregler zu kommunizieren:

- 1. Öffnen Sie einen Web-Browser (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.)
- 2. Die IP-Adresse des Bahnlaufreglers in der Werkseinstellung lautet 192.168.000.090. Wenn Sie keine Veränderungen daran vorgenommen haben, geben Sie diese IP-Adresse im Format 192.168.0.90 in das Eingabefeld ein und bestätigen Sie mit "Enter".
- 3. Der Bildschirm "BKS309.W.M-Home" (siehe Abbildung 17) öffnet sich.
- 4. Fahren Sie dann fort wie auf Seite 36 beschrieben.



13 Fehlersuche und -behebung

Fehlerart	Ursache	Störungsbehebung
Kante ausserhalb des Erfassungs- bereichs	Die Kante hat sich aus dem Sensorerfassungsbe reich herausbewegt	Sensor genauer auf Kante ausrichten; Sollwert im Automatikbetrieb weniger verstellen
Stellantrieb "regelt auf die falsche Seite", oder führt die Bahnkante aus dem Sensorerfassungsb ereich heraus	Sensor ist auf falscher Seite angebracht	Sensor auf richtiger Seite montieren (rechten Sensor für "Kante rechts", etc.)
	Sensor ist an falschen Anschlussklemmen angeschlossen	Sensorkabel an richtiger Steckbuchse anschliessen (Kabel Sensor rechts an Stecker rechts, etc.)
	Bewegungsrichtung des Aktuators falsch	Systemparameter "Drehsinn" anpassen, Umpolen des Aktuatoranschlusses
Stellantrieb bewegt sich nicht, Keine Reaktion des Stellantriebes	Kein Signal; Sensor ist nicht richtig angeschlossen	Sensor korrekt anschliessen gem. Klemmenplan und Montageanleitung
	Kein Signal; Kabelbruch	Kabel ersetzen oder Sensor an FMS einschicken
	Kein Signal; Sensor defekt	Sensor an FMS einschicken; anderen Sensor verwenden
	Stromversorgung nicht angeschlossen	Anschlüsse prüfen, Spannung prüfen
	Überspannungs- schutz angesprochen	Gerät an FMS Serviceabteilung einschicken. Netzteil revidieren
	Steuerungs- elektronik defekt	FMS Serviceabteilung benachrichtigen und Gerät einschicken
	Interface Verkabelung nicht korrekt	Verkabelung des Interface Kabels kontrollieren
Keine Verbindung mit Ethernet	Stellantrieb am Drehrahmen defekt	Stellantrieb in Drehrahmen ersetzen. Kontaktieren Sie die FMS Serviceabteilung. Ev. Ersatzteile und Austauschanweisungen einholen.



Fehlerart	Ursache	Störungsbehebung
Funktionen werden im Menü nicht (mehr) angezeigt	Funktionen werden über digitale Eingänge aktiviert	Konfiguration anpassen
Taste Automatikbetrieb funktioniert nicht	Funktion wird über digitalen Eingang aktiviert	Konfiguration anpassen
Anzeige und Auswahl- möglichkeit nur für eine Traverse, bzw. einen Sensor – Es sind aber 2 angeschlossen	Falsche Konfiguration der Traversen	Passen Sie den Betriebsparameter [Traverse] an.



14 Abmessungen



Abbildung 27: Mechanische Abmessungen

15 Technische Daten der Regelelektronik

Prozessor Zykluszeit	1 ms
Ansteuerung	Schritt-Motor, Gewindespindel (spielfrei)
Totband	02mm, einstellbar in 0.1mm Schritten
Sollpositionsvorgabe	± 5mm, einstellbar in 0.1mm Schritten
Regelungsarten	Kante links/ Kante rechts/ Mitten- und
	Linienregelung
Schnittstelle	Webbrowser Ethernet Explorer 7 oder höher
Bedienung	3 Tasten und 5-teiliges Windrosetastenfeld
Analoge Eingänge	2 Eingänge 010V (für Sensoren)
Digitale Eingänge	4 digitale Eingänge, 24VDC galvanisch getrennt
Relaisausgänge	2 Ausgänge. DC: 220V/2A/60W; AC: 250V/62.3 VA
Spannungsversorgung	1830 VDC (Vnom.= 24 VDC)
Temperaturbereich	-1060 °C (14140 °F)
Schutzklasse	IP65







FMS Force Measuring Systems AG Aspstrasse 6 8154 Oberglatt (Switzerland) Tel. 0041 1 852 80 80 Fax 0041 1 850 60 06 info@fms-technology.com www.fms-technology.com FMS USA, Inc. 2155 Stonington Avenue Suite 119 Hoffman Estates,, IL 60169 (USA) Tel. +1 847 519 4400 Fax +1 847 519 4401 fmsusa@fmstechnology.com

FMS (UK) Aspstrasse 6 8154 Oberglatt (Switzerland) Tel. +44 (0)1767 221 303 fmsuk@fms-technology.com FMS (Italy) Aspstrasse 6 8154 Oberglatt (Switzerland) Tel. +39 02 39487035 fmsit@fms-technology.com