

# Bedienungsanleitung BMGZ710 und BMGZ710.PNET

Robuste Auswerteelektronik für Förderbandwaagen, optional mit PROFINET Schnittstelle

Dokumenten Version	3.30
Veröffentlicht / Autor	12/2024 NS
Firmware Version BMGZ710	2.35
Firmware Version BMGZ710.PNET	2.35



Kostenloser Download für IOS und Android

This operation manual is also available in English. Please contact your local representative.

© by FMS Force Measuring Systems AG, CH-8154 Oberglatt – Alle Rechte vorbehalten.





# **1** Inhaltsverzeichnis

1	INHALTSVERZEICHNIS	2
2	SICHERHEITSHINWEISE	4
	<ul> <li>2.1 Darstellung der Sicherheitshinweise</li></ul>	4 4 4 4
3	PRODUKTINFORMATIONEN	6
	<ul> <li>3.1 Systemanordnung</li></ul>	
4	MONTAGE	8
5	4.1 Elektrischer Anschluss (vgl. Montageanweisung FMS-Messrolle)	
•	5.1 Navigation Schnelleinstieg	13
	5.2 Histogramm	
6	KONFIGURATION	17
	6.1 Anlagenparameter	17
	6.1.1 Beschreibung der Anlagenparameter	17
	6.2 Betriebsparameter	
	6.2.1 Beschreibung Betriebsparameter	21 22
	6.3.1 Beschreibung Systemparameter	
	6.4 Service	
	6.5 Digitaleingänge	27
	6.5.1 Digitaleingang 1 (Tarierung / Nullstellung)	27
	6.5.2 Digitaleingang 2 (Charge aktiv)	27
	6.5.3 Digitaleingang 3 (Gurt läuft)	
	6.6 Digitalausgänge	
	6.6.1 Digitalausgang 1 (BMGZ OK)	
	6.6.2 Digitalausgang 2 (Tanerung aktiv)	28
	6.6.4 Digitalausgang 4 (Fernzähler reset)	
7		
	7.1 Tarieren (Nullpunktaboleich)	
	7.2 Kalibrieren	
	7.3 Manuelles Abwiegen einer Charge	32
	7.4 Manuelles Abwiegen einer Charge – Mit Speicherung im Alibiprotokoll	32
8	KONFIGURATION ÜBER WEBINTERFACE	33

8.1	Peer-to-peer Verbindung	33
8.2	Home-Bildschirm	
8.3	Current Reading	
8.4	Parameter	
8.5	Alibiprotokoll	
8.6	Ethernet Setting	39
8.7	System Settings	39
9 FN	IS BELTSCALE APP	40
9.1	Konfiguration über App	41
40 40		12
IU AE	SMESSUNGEN	
11 OF	PTIONALE ETHERNET SCHNITTSTELLE – PROFINET	
<b>10 AE</b> <b>11 OF</b> 11.1	PTIONALE ETHERNET SCHNITTSTELLE – PROFINET Ethernet Configuration Device – NUR FÜR PROFINET Geräte	<b>45</b> 
<b>10 AE</b> <b>11 OF</b> 11.1 11.2	PTIONALE ETHERNET SCHNITTSTELLE – PROFINET Ethernet Configuration Device – NUR FÜR PROFINET Geräte Kommunikation	<b>45</b> 
10 AE 11 OF 11.1 11.2 11.	PTIONALE ETHERNET SCHNITTSTELLE – PROFINET Ethernet Configuration Device – NUR FÜR PROFINET Geräte Kommunikation	45 
10 AE 11 OF 11.1 11.2 11. 11.	PTIONALE ETHERNET SCHNITTSTELLE – PROFINET         Ethernet Configuration Device – NUR FÜR PROFINET Geräte         Kommunikation         .2.1       Allgemeine Funktion         .2.2       Services und Protokolle	45 
10 AE 11 OF 11.1 11.2 11. 11. 11.3	PTIONALE ETHERNET SCHNITTSTELLE – PROFINET         Ethernet Configuration Device – NUR FÜR PROFINET Geräte         Kommunikation         .2.1       Allgemeine Funktion         .2.2       Services und Protokolle         Zyklischer Datenverkehr	45 45 48 48 48 48 49 49
11 OF 11.1 11.2 11. 11. 11.3 11.4	<ul> <li>PTIONALE ETHERNET SCHNITTSTELLE – PROFINET</li> <li>Ethernet Configuration Device – NUR FÜR PROFINET Geräte</li></ul>	45 45 48 48 48 49 49 49 52
11 OF 11.1 11.2 11. 11. 11.3 11.4 12 TE	<ul> <li>PTIONALE ETHERNET SCHNITTSTELLE – PROFINET</li></ul>	45 45 48 48 48 49 49 52 52 57





Alle hier aufgeführten Sicherheitshinweise, Bedien- und Installationsvorschriften dienen der ordnungsgemässen Funktion des Gerätes. Sie sind in jeden Fall einzuhalten um einen sicheren Betrieb der Anlagen zu gewährleisten. Das Nichteinhalten der Sicherheitshinweise sowie der Einsatz der Geräte ausserhalb ihrer spezifizierten Leistungsdaten kann die Sicherheit und Gesundheit von Personen gefährden.

Arbeiten, die den Betrieb, den Unterhalt, die Umrüstung, die Reparatur oder die Einstellung des hier beschriebenen Gerätes betreffen, sind nur von Fachpersonal durchzuführen.

## 2.1 Darstellung der Sicherheitshinweise

2.1.1 Gefährdung, die geringfügige oder mässige Verletzung zur Folge haben könnte



Gefahr, Warnung, Vorsicht Art der Gefahr und ihre Quelle Mögliche Folgen der Missachtung Massnahme zur Abwendung der Gefahr

### 2.1.2 Hinweis für die einwandfreie Funktion



Hinweis Hinweis zur richtigen Bedienung Vereinfachung der Bedienung Sicherstellen der Funktion

## 2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



Die Funktion der Förderbandwaage ist nur mit der vorgesehenen Anordnung der Komponenten zueinander gewährleistet. Andernfalls können schwere Funktionsstörungen auftreten. Die Montagehinweise auf den folgenden Seiten sind daher unbedingt zu befolgen.



Die örtlichen Installationsvorschriften dienen der Sicherheit von elektrischen Anlagen. Sie sind in dieser Bedienungsanleitung nicht berücksichtigt. Sie sind jedoch in jedem Fall einzuhalten.





Schlechte Erdung kann zu elektrischen Schlägen gegen Personen, Störungen an der Gesamtanlage oder Beschädigung der Auswertelektronik führen! Es ist auf jeden Fall auf eine gute Erdung des Gehäuses zu achten.





# **3 Produktinformationen**

## 3.1 Systemanordnung



Abbildung 1: Messrolle und Auswerteelektronik

## 3.2 Produktbeschreibung

Die Auswerteelektronik der BMGZ700-Baureihe wurde für die anspruchsvollen Einsatzbedingungen in mobilen und stationären Förderanlagen konzipiert. Im beleuchteten, grafischen Display werden die aktuelle Förderleistung, die Tagesmenge, die Gesamtmenge, sowie die Gurtgeschwindigkeit angezeigt. Über konfigurierbare Analog- sowie Digitalausgänge lassen sich zusätzliche Anzeigegeräte und Steuerungen anbinden. Der ebenfalls standardmässig integrierte Webbrowser erlaubt die schnelle Konfiguration der Messrolle mit einem beliebigen PC oder Laptop oder beispielsweise einen Fernzugriff.

Optional ist die Auswerteelektronik mit einer integrierten PROFINET IRT Schnittstelle erhältlich.

## 3.3 Funktionsbeschreibung

Die Auswerteelektronik der BMGZ700-Baureihe wandelt die Messsignale der Messrolle und digitalisiert diese. Sie subtrahiert das Gewicht der Messrolle und die Belastung durch den Gurt (Tarierung) vom Messwert und multipliziert die Differenz mit der Gurtgeschwindigkeit. Die Auswerteelektronik der BMGZ700-Baureihe verfügt über ein Auto-Nullstell-Programm, welches auf Tastendruck automatisch während zweier Bandumläufe den Nullwert ermittelt.



## 3.4 Lieferumfang

#### Im Lieferumfang enthalten:

Auswerteelektronik; bei Version .K Auswerteelektronik im Schaltschrank vormontiert

#### Nicht im Lieferumfang enthaltend:

Netzgerät, Montagematerial

#### Weiter erhältlich:

Messrolle, Verbindungskabel von Auswerteelektronik zu Messrolle (Länge angeben), Ethernet Kabel M12 d-kodiert oder RJ45 Patchkabel für Webbrowser.

### 3.5 Bestellcode Auswerteelektronik

BMGZ70	00 :	Auf	bau des Best	ellcodes
BMGZ7	10	<b>w</b> .	.PNET	
c			Optionen	
Gehäuse (.W Wandmontage; .S. Schalttafel; K. Schaltschra				
Zusatzfunktionen (0: ohne)				
Ausführung (1: Einkanal für eine Messrolle; 5 eichfähig)				
Ľ				Baureihe

Abbildung 2: Bestellcode Auswerteelektronik



# 4 Montage

Die Auswertelektronik ist in unterschiedlichen Varianten lieferbar



Abbildung 3: BMGZ710.W Wandgehäuse

- Lösen Sie die 4 Schrauben des Deckels mit der Bedienfolie und Anzeige
- Der Deckel kann nun geöffnet werden
- Das Gehäuse kann über die 4 Bohrungen im Gehäuseboden angeschraubt werden



Abbildung 4: BMGZ710.S Montage in Schalttafel

**5** Die Schalttafel muss mit einem entsprechenden Ausbruch und Bohrung vorbereitet werden. Siehe 9 FMS BeltSCALE App

Die App bietet die Möglichkeit die aktuellen Messwerte abzulesen und die Konfiguration der Auswerteelektronik über Ihr Smartphone oder Tablet vorzunehmen.

Die Kommunikation der Geräte erfolgt über ein integriertes Bluetooth® Modul.

Zur eindeutigen Identifikation sind bei der BMGZ700-Baureihe die letzten 4 Ziffern der Seriennummer auf der Vorderseite des Gehäuses aufgebracht.



Abbildung 26: BMGZ700-Baureihe mit letzten 4 Ziffern der Seriennummer

Es können nicht mehrere Mobilgeräte parallel auf eine Auswerteelektronik zugreifen.

Sobald die Verbindung zum Mobilgerät steht, blinkt die Anzeige der Auswerteelektronik.

Die FMS BeltSCALE App ist eine Bedienhilfe. Es werden keine Daten auf dem Mobilgerät gespeichert, sondern nur die aktuellen Messwerte der Auswerteelektronik und die Einstellungen angezeigt. Die Speicherung der Parameter erfolgt nur in der Auswerteelektronik selbst.





Abbildung 27: Link zum Download der App (Android und IOS)

# 5.1 Konfiguration über App

Das Vorgehen zur Tarierung und für die Kalibrierung ist stets identisch mit dem Vorgehen bei einer Auswerteelektronik ohne Bluetooth Kommunikation. Nur wird hier statt der Eingabe über das Bedienpanel ein Mobilgerät zur Eingabe benutzt.



Bedienungsanleitung BMGZ710 und BMGZ710.PNET Die Schalttafel muss mit einem entsprechenden Ausbruch und Bohrung vorbereitet werden. Siehe 9 FMS BeltSCALE App - Konfiguration über App

Meger.a 🖌 🖉	Megerie:	Magar a 🖉 🗖	
Machine parameters 📃	Calibration with device 📃	Chart   Delivery rate 📃	
0M62710 xxx2212   Scale 02	DM6Z71C xxx2212   Scale 02	DMGZ71C xxx2212   Scale 02	
Offset 0 12'584	Calibration with calbration device BMGZ-Cal	5000	
Gain 0 20'000	Reference weight (kg) 0 15	STW A A A A	
Belt length (m) 🔹 5'000	Belt inclination (*) 0 15		
Diameter (mm) 0 128	Required time (s) 🔹 250		
Impulses D 100	Calculated target value 15.225 t	Max. delivery rate (L/h) 0 5'000	
Distance (mm) 0	Batch weight 15.221 t	Time interval (Min.) 0 60	
Nominal force (N) 0 3'000		Reset chart	
Max. Q (t/h) 0 2'000			
v-detection 0 None ~		Totalizer         1000/0001         Batch         15/2251           Del. rate         250.15 t/h         Batch No.         9999           Belt speed         1.5 m/s	
	Start Calibrate	Export chart	
iterer →0< /> iterer ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔	Tiener >0< /a>	Here Soc	
Konfiguration -	Tarierung	Grafische	
Übereicht			
Obersicht		Aurzeichnung, auch	
Maschinen-		im Querformat	
narameter		möglich	
parameter		mognen	

- Abmessungen
- Das Gehäuse wird am Blech geklemmt



Abbildung 5: BMGZ710.K Schaltschrank

- Der Schaltschrank kann über die 4 Bohrungen in der Rückwand angeschraubt werden
- Verwenden Sie die Gummilager, falls Vibrationen an der Anlage auftreten





Abbildung 6: Besonderheit BMGZ710.K

## 5.2 Elektrischer Anschluss (vgl. Montageanweisung FMS-Messrolle)

Die Verbindung zwischen Messrolle und Auswertelektronik muss mit dem mitgelieferten 8-adrigen, paarverseilten Kabel (4x2x0.75 mm<sup>2</sup>) ausgeführt werden.

Das Kabel muss getrennt von leistungsführenden Leitungen, verlegt werden, damit keine Störungen ins Messsignal induziert werden. Auf Seite Messrolle wird der Kunststoffmantel des Kabels auf einer Länge von ca. 14cm entfernt.

Die weisse Litze wird nicht benötigt. Die Abschirmung wird an der Erdungs-Klemme angeschlossen.

Auf Seite Auswertelektronik wird der Kunststoffmantel auf einer Länge von ca. 25–54 cm entfernt. Die weisse Litze wird nicht benötigt. Die Abschirmung muss mit der Verschraubung Kontakt haben.

Die Abschirmung des Kabels muss auf beiden Seiten angeschlossen werden.

Bei Verwendung der Gehäuseversion K (Schaltschrank) wird das Kabel mit der 8-poligen Steckverbindung durch die Schaltschrankwand geführt.



Abbildung 7: Verbindungskabel auf Seite der Auswerteelektronik



Abbildung 8: Klemmenbelegung BMGZ710



#### Bedienungsanleitung BMGZ710 und BMGZ710.PNET Die Schalttafel muss mit einem entsprechenden Ausbruch und Bohrung vorbereitet werden. Siehe 9 FMS BeltSCALE App - Elektrischer Anschluss (vgl. Montageanweisung FMS-Messrolle)





Abbildung 9: Ethernet-Anschluss, M12, D-kodiert



Abbildung 10: Verbindungskabel auf Seite der Messrolle

Bedienungsanleitung BMGZ710 und BMGZ710.PNET Bedienung und Oberfläche - Navigation, Schnelleinstieg



# 6 Bedienung und Oberfläche



Abbildung 11: Geräteansicht

## 6.1 Navigation, Schnelleinstieg

Das Menü ist ein zwei Ebenen geteilt

Die Navigation zwischen den Ebenen erfolgt mit den Softkeys (Menü) oder mit 🏝 🔻

Ebene 1: HOME / CHARGE / DETAIL / GRAFIK /  $\rightarrow 0 \leftarrow$ Anzeige der aktuellen Anlagendaten mit unterschiedlicher Darstellung. Die Navigation zwischen den unterschiedlichen Anzeigen erfolgt mit

den Pfeiltasten 🕰 🚺

Ebene 2: KONFIGURATION

Um in die Konfigurationsebene zu gelangen, drücken Sie den Softkey (Menü) in der Ebene Home.

Anlagenparameter – Einmalige Abstimmung von Förderband und Messrolle

Betriebsparameter – Einmalige Konfiguration, Ein- und Ausgänge

Systemparameter – Länderspezifische Parameter

Kalibrierung – Eingaben zu Tarierung und Verstärkungsfaktor

Alibiprotokoll – Ausfallsichere Speicherung von Chargendaten

Service – Zugriff auf Systemstatus und detaillierte Anzeige von Fehlermeldungen

Um die einzelnen Parameter anzuwählen, verwenden Sie die Navigationstasten 🗚 🔻

Für die Auswahl drücken Sie 🛶

Ebenen, Navigation					
Ebene	Navigation	Anzeige			
HOME	<b>A</b> V	Home         20.11.2020         14:57           Total [t]         12558           Batch [t]         3.122           Batch No.         21           Q [t/h]         12.9           v [m/s]         1.49			
	<b>A</b> V	Histogramm 120 t/h Q [t/h] 45.9 5 Min Ändern			
	<b>A</b> V	ChargeCharge20.11.202014:57Total559 tCharge59.54 tCharge Nr.21StartReset			
	A V	Nullstellung > 0 < 20.11.2020 14:57 Nullstellung starten? Lāuft das Band leer? Ja			



		Detail		
		Detail 20.11.2020 14:57		
		Q 125.9 t/h		
		v 2.11m/s		
		Menŭ		
		"Menü" drücken		
KONFIGURATION	<b>A</b> V	Anlagenparameter Betriebsparameter Systemparameter Kalibrierung Alibiprotokoll Service		
	<b>A</b> V	Anlagenparameter Betriebsparameter Systemparameter Kalibrierung Alibiprotokoll Service		
		⊷ drücken		
PARAMETER	<b>A</b> V	Anlagenparameter Gurtlänge [m] 10 Zurück		

Tabelle 1: Ebenen, Anzeige

## 6.2 Histogramm



Durch Drücken von "Ändern" gelangen Sie zur Konfiguration der Antzeige.





Über den Parameter "Skalierung" können Sie die Teilung der senkrechten Achse anpassen. Der Parameter "Aufnahmezeit" erlaubt Ihnen die Einstellung der Aufnahmedauer in der waagrechten Achse.



# 7 Konfiguration

# 7.1 Anlagenparameter

Die Anlagenparameter haben direkten Einfluss auf das Wiegeergebnis.

Anlagenparameter						
Parameter	Einheit	Auswahl	Default	Min.	Max.	Nr.
Offset	[Digit]		0	-32768	32767	1
Gain	[-]		1	0.1	10	2
Gurtlänge	[m]		10	1	5000	3
Durchmesser	[mm]		108	10	1000	4
Impulse	[-]		4	1	100	5
Distanz	[mm]		2000	100	5000	6
Nennkraft	[N]		1000	1	5000	7
Max. Q	[t/h]		0	1	5000	54
v-Erfassung	-	Auto, Keine	Auto			55

Tabelle 2: Anlagenparameter

### 7.1.1 Beschreibung der Anlagenparameter

Anlagenparameter				
Name	Beschreibung			
Offset	Die Auswertelektronik speichert hier den bei der Tarierung / Nullstellung ermittelten Wert in [Digit].			
	Einheit	Digit		
	Min.	-32768		
	Max.	32768		
	Default	0		
	Inkrement	1		





Anlagenparameter				
Name	Beschreibung			
Gain	Unter diesem Parameter wird der mit Kalibrierung ermittelte Wert abgespeichert. Falls die automatische Kalibrierung nicht angewendet werden kann, kann auch ein manuell ermittelter Wert eingegeben werden.			
	Einheit	-		
	Min.	0.100		
	Max.	10.000		
	Default	1.000		
	Inkrement	0.001		
Gurtlänge	In diesem Parameter wird die abgewickelte Länge des Fördergurtes abgespeichert. Dieser Wert wird für die Tarierung benötigt.			
	Einheit	m		
	Min.	1		
	Max.	5000		
	Default	10		
	Inkrement	1		
Durchmesser	In diesem Parameter wird der Durchmesser der Mittelrolle abgespeichert (siehe Typenschild Messrolle).			
	Einheit	mm		
	Min.	10		
	Max.	1000		
	Default	108		
	Inkrement	1		
Impuls	Dieser Parameter enthält die Anzahl Flügel des Impulsgebe siehe Typenschild Messrolle. Der Wert entspricht der Anzah Impulse pro Messrollen-Umdrehung.			
	Einheit	-		
	Min.	1		
	Max.	100		
	Default	4		
	Inkrement	1		

FMS_
------

Anlagenparameter				
Name	Beschreibung			
Distanz	In diesem Parameter wird der Abstand zwischen den benachbarten Tragrollen abgespeichert. Der Wert entspricht der Summe der Abstände von der Messrolle zur vorhergehenden und zur nachfolgenden Tragrollenstation.			
	Einheit	mm		
	Min.	100		
	Max.	5000		
	Default	2000		
	Inkrement	1		
Nennkraft	Nennkraft der verwendeten Kraftmesslager. Dieser Wert ist sowohl auf dem Typenschild der Messrolle, wie auch dem Typenschild der Kraftaufnehmer angegeben.			
	Einheit	Ν		
	Min. 1			
	Max. 5000			
	Default	1000		
	Inkrement	1		
Max. Q	In diesem Parameter kann die maximale Förderleistung Q der Förderbandwaage abgespeichert.			
	Die Werkseinstellung "0" hat keine weiteren Auswirkungen.			
	Falls ein von "(	)" verschiedener Wert eingestellt wird:		
	<ul> <li>Unterschreitet die aktuelle Förderleistung 5 % dieses Wertes, so integriert die Elektronik nicht mehr. → Die Messung "pausiert" quasi bis die Förderleistung wieder über die 5 % steigt. Chargenzähler und Totalisator werden in dieser Zeit nicht erhöht.</li> <li>Einheit t/h</li> </ul>			
	Min.	0		
	Max.	5000		
	Default 0			
	Inkrement 1			

Anlagenparameter			
Name	Beschreibung		
v-Erfassung	Wenn dieser Parameter auf "automatisch" gesetzt ist, wird die Geschwindigkeit des Förderbandes mit dem in die Messrolle integrierten Impulsgeber erfasst.		
	Wenn der Para Geschwindigke einer vorgegeb berechnet. Zus der Digitaleing Diese Funktion Einsatz, da im Geschwindigke diese Funktion	ameter auf "keine" gesetzt ist, erfolgt keine eitserfassung. Die Förderleistung wird dann mit eenen Gurt-Geschwindigkeit von 1.00 m/s sätzlich zu dieser Einstellung muss dabei auch ang 3 "Gurt läuft" aktiviert werden. h kommt in der Praxis praktisch nicht zum Regelfall die automatische eitserfassung genutzt wird. Für Testzwecke kann aber hilfreich.	
	Einheit	-	
	Auswahl	keine	
		Auto	
	Default	Auto	

Tabelle 3: Beschreibung Anlagenparameter

# 7.2 Betriebsparameter

Betriebsparameter						
Parameter	Einheit	Auswahl	Default	Min.	Max.	Nr.
Impulsausgang	[kg]		100	1	1000	50
Strom Ausgang		0 bis 20; 4 bis 20 mA	4 bis 20 mA			51
Filter Ausgang	[Hz]		10.0	0.1	20.0	52
Skalierung	[t/h]		1000.0	1.0	5000.0	53

Tabelle 4: Betriebsparameter





## 7.2.1 Beschreibung Betriebsparameter

Betriebsparameter			
Name	Beschreibung		
Impulsausgang	Nach der hier definierten Menge wird jeweils ein Impuls über diesen Ausgang abgegeben. Ein Impuls entspricht demnach der eingestellten Menge in kg.		
	Impulsdauer 1 bis 1000 ms, abhängig von Förderleistung		
	Einheit	kg	
	Min.	1	
	Max.	1000	
	Default	100	
	Inkrement	1	
Stromausgang	Es stehen zwei proportionale, analoge Ausgänge für die Förderleistung zur Verfügung.		
	Das Art des Au gewählt werde	usgangssignals des Stromausgangs kann hier en.	
	Strom- als auch Spannungsausgang können unabhängig voneinander genutzt werden.		
	Einheit	-	
	Auswahl	0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA	
	Default	4 bis 20 mA	
Filter Ausgang	Tiefpassfilter e unerwünschte	erster Ordnung für den Analogausgang, um Schwankungen zu filtern.	
	Hier wird die G	Grenzfrequenz eingestellt.	
	Dieser Filter is	t unabhängig von den übrigen Filtern.	
	Einheit	Hz	
	Min.	0.1	
	Max.	20.0	
	Default	10.0	
	Inkrement	0.1	

Betriebsparameter			
Name	Beschreibung		
Skalierung (Ausgang)	Hier definieren Sie die Förderleistung, die ein maximales Ausgangssignal (10 V, bzw. 20 mA) an den Analogausgängen erzeugt.		
	Die Auflösung beträgt 12 Bit.		
	Einheit	t/h	
	Min.	1.0	
	Max.	5000.0	
	Default	1000.0	
	Inkrement	0.1	

Tabelle 5: Beschreibung Betriebsparameter

# 7.3 Systemparameter

Systemparameter						
Parameter	Einheit	Auswahl	Default	Min.	Max.	Nr.
Sprache	-	Deutsch, Englisch	Deutsch			1
Filter Anzeige	Hz		1.0	0.1	1.0	2
Datumsformat	-	DD.MM.Y YYY, MM.DD.Y YYY	DD.MM.YYYY			3
Zeit / Datum	-			00:00 01.01.202 0	23:59 31.12.2099	4
IP Adresse	-		192.168.0.90	0	255	5
Subnet-Maske	-		255.255.255.0	0	255	6

Tabelle 6: Systemparameter





# 7.3.1 Beschreibung Systemparameter

Systemparameter		
Name	Beschreibung	
Sprache	Unter diesem l gewählt werde Verfügung.	Parameter kann die Sprache in der Anzeige en. Es stehen Deutsch und Englisch zur
	Einheit	-
	Auswahl	Deutsch, Englisch
	Default	Deutsch
Filter Anzeige	Tiefpassfilter e Schwankunge Grenzfrequenz	erster Ordnung, um unerwünschte n aus der Anzeige zu filtern. Hier wird die z des Filters eingestellt.
	Einheit	Hz
	Min.	0.1
	Max.	10
	Default	1.0
	Inkrement	0.1
Datumsformat	Hier kann das	Format der Datumsanzeige umgestellt werden.
	Einheit	-
	Default	DD.MM.YYYY
	Inkrement	DD.MM.YYYY, MM.DD.YYYY
Zeit / Datum	Die Auswertele (RTC). Um die aktuelle Uhrze	ektronik besitzt eine eingebaute Echtzeituhr Uhr zu stellen, wird in diesem Parameter die it und das aktuelle Datum eingegeben.
	Diese Angaber entsprechende	n werden im Aibispeicher zusammen mit der en Charge gespeichert.
	Es erfolgt KEIN Winterzeit.	IE automatische Anpassung von Sommer- und
	Einheit	-
	Min.	00:00 01.01.2020
	Max.	23:59 31.12.2099



Systemparameter				
Name	Beschreibung			
IP-Adresse	Statische IP-A	Statische IP-Adresse der Auswertelektronik		
	Die IP-Adresse	wird in vier Blöcken eingegeben.		
	Beachten: Dies	Beachten: Diese IP-Adresse ist für PROFINET NICHT relevant!		
	Einheit	-		
	Min.	0		
	Max.	255		
	Default	192.168.0.90		
Subnet-Maske	Die Subnet-Ma	iske wird in vier Blöcken eingegeben.		
	Einheit	-		
	Min.	0		
	Max.	255		
	Default	255.255.255.0		

 Tabelle 7: Beschreibung Systemparameter



## 7.4 Service

Mit den Tasten

Über die Statusanzeige der Ein- und Ausgänge, sowie die Werteanzeige der Kraftmessung, können hier einige Funktionen der Bandwaage einfach überprüft werden.



können Sie in zwischen den Anzeigewerten wechseln.

Service		
Parameter	Einheit	Anzeige
A/D Werte roh	Digit	Rohwert
DMS roh	mV	Rohwert
Hub	mV	Rohwert minus Offset
Kraft	Ν	Berechnet
Gurt	Kg/m	Gewicht
Digitale Eingänge:	-	Status: 0 = inaktiv; 1 = aktiv
		Tarierung
		Charge aktiv
		Gurt läuft
		Impuls
Digitale	-	Status: 0 = inaktiv; 1 = aktiv
Ausgänge:		BMGZ ok
		Tarierung aktiv
		Fernzähler Impuls
		Fernzähler Reset
Fehlercode	-	0 kein Fehler vorhanden
		1 Messrolle überlastet Messrollenkabel überprüfen. Kurzschluss? →DMS Eingang (ADC) ist am Anschlag (> +/- 32000 Digits) → Last an der Messrolle reduzieren.
		2 Analogausgang überlastet Q [t/h] > Skalierung >10V oder >20mA Skalierung überprüfen Der Analogausgang (DAC) ist am Anschlag (> 4095 Digits), was zu mehr als 10V oder 20mA führen würde. → Skalierung überprüfen

	3 Analogausgang < Minimum Q [t/h] < 0 < 0V oder < 0/4mA Nullstellung überprüfen Der Analogausgang (DAC) gibt 0 Digits aus. Es gibt eine kleine Hysterese, sodass Q < -0.2 sein muss, damit der Fehler angezeigt wird. → Nullstellprogramm starten oder Offset manuell anpassen.
	<ul> <li>4 Impulsausgang zu schnell</li> <li>→Last reduzieren.</li> <li>Der Impulsausgang wird nicht mehr korrekt ausgegeben. Es wird mehr gewogen als über den Impulsausgang angezeigt werden kann.</li> <li>→ Last reduzieren oder Impulsausgang [kg] Parameter grösser einstellen, damit mehr Gewicht pro Puls ausgegeben wird.</li> </ul>
Geräte Offset	Werkseinstellung: Bitte nicht verändern!
	Kann im Austausch- oder Reparaturfall verändert werden.
	Durch gleichzeitiges Drücken und halten der Tasten – und für > 5 Sek. Erhalten Sie Zugriff auf diesen Parameter.
Geräte Gain	Werkseinstellung: Bitte nicht verändern!
	Kann im Austausch- oder Reparaturfall verändert werden.
	Durch gleichzeitiges Drücken und halten
	der Tasten ← und
Totalisator	Kann im Austausch- oder Reparaturfall verändert werden.
	Durch gleichzeitiges Drücken und halten
	der Tasten 🖵 und 🏝 für > 5 Sek. Erhalten Sie Zugriff auf diesen Parameter.

Tabelle 8: Service



## 7.5 Digitaleingänge

Die Funktionen der digitalen Eingänge sind vorkonfiguriert und können nicht verändert werden.

7.5.1 Digitaleingang 1 (Tarierung / Nullstellung)

Das Setzen dieses Eingangs startet die Prozedur der Nullstellung. Lassen Sie den Eingang aktiv, solange die Nullstellung läuft.

Durch das Inaktiv-Setzen des Eingangs lässt sich die Nullstellung abbrechen.



Abbildung 12: Zusammenhang dig. Ein- und Ausgang

## 7.5.2 Digitaleingang 2 (Charge aktiv)

Mit dem Setzen dieses Eingangs wird die Verwiegung einer neuen Charge gestartet. Die Chargen-Nummer wird erhöht und die Chargenmenge auf Null gesetzt.

Wird der digitale Eingang ,Charge aktiv' gesetzt, wird der Chargenzähler (Menge) genullt (identisch wie wenn der Softkey Reset gedrückt wird) und die Charge Nr. um 1 erhöht. Während dieser Eingang aktiv ist, wird eine Charge verwogen. Wird der Eingang passiv, wird die Charge Nr., die verwogene Menge (Chargenzähler), Datum und Zeit im Alibiprotokoll gesichert. So ist sichergestellt, dass verwogene Chargen rückverfolgbar sind.





## 7.5.3 Digitaleingang 3 (Gurt läuft)



Bitte beachten

Diese Einstellung ist nur relevant, falls der Parameter v-Erfassung auf «Keine» gesetzt ist.

Falls der Parameter v-Erfassung auf ,Keine' gesetzt ist, berechnet die Auswerteelektronik die Geschwindigkeit nicht anhand der Informationen des Initiators (Näherungsschalter), sondern nimmt 1.00 m/s als Gurtgeschwindigkeitswert für die Berechnung. Die Auswerteelektronik integriert das Gewicht aber nur, solange dieser digitale Eingang 3 "Gurt läuft" aktiv ist.

## 7.6 Digitalausgänge

Die Funktionen der digitalen Ausgänge sind vorkonfiguriert und können nicht verändert werden.

7.6.1 Digitalausgang 1 (BMGZ OK)

24 VDC, max. 100 mA

Dieser Ausgang ist immer "aktiv" geschaltet, falls die Auswertelektronik eingeschaltet ist und kein Fehler ansteht. Jede Störung deaktiviert diesen Ausgang (z.B. "Band läuft nicht", "negative Förderleistung" oder "Überlast"). Ausserdem erscheint eine Störungsmeldung auf dem Display.

### 7.6.2 Digitalausgang 2 (Tarierung aktiv)

24 VDC, max. 100 mA

Wird die Tarierung (Nullstellung) gestartet, wird dieser Ausgang aktiviert bis die Prozedur beendet ist oder abgebrochen wird. Solange der Ausgang aktiv ist, darf kein Material über das Band gefördert werden.

Siehe 8.1 Tarieren (Nullpunktabgleich)

### 7.6.3 Digitalausgang 3 (Fernzähler Impuls)

24 VDC, max. 100 mA, Impulsdauer 1 bis 1000 ms, abhängig von der Förderleistung.

Nach einer definierten Fördermenge wird hier jeweils ein Impuls ausgegeben. Die Fördermenge wird im Betriebsparameter "Impulsausgang" definiert.

Dieser Impuls kann z.B. für einen Fernzähler oder als Eingang zur SPS verwendet werden.

Die Impulsdauer ist symmetrisch (Duty cycle 50%).

7.6.4 Digitalausgang 4 (Fernzähler reset)

24 VDC, max. 100 mA, 100 ms

Aktivierung setzt den Fernzähler auf Null.



Dies geschieht ebenfalls über die Bedienung direkt am Gerät über "Reset" Charge.

Wird der Softkey "Reset" gedrückt und mit dem Softkey "Ja' bestätigt, wird einerseits der Chargenzähler gelöscht und am digitalen Ausgang "Fernzähler Reset" steht ein Impuls für 100 ms an. So kann z.B. ein Fernzähler ebenfalls auf Null zurückgesetzt werden.

# 8 Standardprozeduren

## 8.1 Tarieren (Nullpunktabgleich)

Durch das Tarieren wird erreicht, dass bei leerlaufendem Gurt kein Gewicht integriert wird, um so keine Fehlwiegungen zu generieren. Es wird also das Gewicht des Gurtes und der Messrolle abgezogen.

Die Prozedur "Tarieren" kann über den digitalen Eingang "Tarierung" oder im Homebildschirm über " $\rightarrow 0 \leftarrow$ " gestartet werden.



Abbildung 13: Homebildschirm Tarierung

Die Prozedur zur Tarierung berechnet die Tarierzeit aus dem Parameter "Gurtlänge" und der Geschwindigkeit und stellt sicher, dass während 2 Gurtumläufen der A/D-Wert ermittelt, gemittelt und der Offset-Wert berechnet wird. Dieser Wert wird unter Parameter "Offset" gespeichert.

Dazu wird wie folgt vorgegangen:

- Zum Bildschirm "->0<-" wechseln
- Förderband ohne Beladung starten
- Prozedur durch Drücken des Softkeys "Ja" starten
- In der Anzeige wird die verbleibende Restzeit angezeigt. Die Prozedur kann jederzeit mit der Softkey Taste "Abbrechen" gestoppt werden.
- Beim Beenden der Prozedur wird der neu berechnete Offset-Wert angezeigt und im Parameter "Offset" gespeichert

Mehrfaches Tarieren über den Tag

Die Gurtspannung wirkt sich direkt auf das Messresultat aus.



Stark variierende Temperaturen über den Tag wirken sich auf die Gurtspannung aus, die sich dann direkt im Messergebnis widerspiegeln.

Prüfen Sie regelmässig die Gurtspannung. Und führen Sie bspw. morgens und am frühen Nachmittag eine Tarierung durch.



Messgenauigkeit

Fehler und unsauberes Arbeiten beim Tarieren und Kalibrieren wirken sich direkt auf die Genauigkeit der Förderbandwaage aus.

Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung.

Wird der digitale Eingang "Tarierung" gesetzt, wird die Neuberechnung des Offset gestartet. Der digitale Ausgang "Tarierung aktiv" wird solange gesetzt, bis die Prozedur oder abgebrochen wird. Wird vor Ablauf der Restzeit der digitale Eingang "Tarierung" zurückgesetzt, wird die Prozedur abgebrochen und der digitale Ausgang "Tarierung aktiv" wird zurückgesetzt und der Offset Wert wird nicht verändert.

### 8.2 Kalibrieren

Damit die Auswertelektronik die Förderleistung korrekt berechnen kann, muss bei der Inbetriebnahme die Förderbandwaage kalibriert werden.

- Förderband leerlaufen lassen
- Im Homebildschirm «Reset» drücken
- Die Chargenmenge wird auf 0 t gesetzt und der Chargenzähler wird um 1 erhöht.
- Charge auf einen LKW mit bekanntem Leergewicht verladen.
- Band anhalten
- LKW auf Brücken- oder Fahrzeugwaage abwiegen
- Vergleichen Sie die aktuell angezeigte Chargenmenge mit dem tatsächlich gewogenen Gewicht auf dem LKW
- Zum Abgleich wechseln Sie in die Konfiguration (Menü) zum Menüpunkt "Kalibrierung"

Anlagenparameter Betriebsparameter Systemparameter	
Kalibrierung	
Alibiprotokoll	
Service	
Home	<b>↓</b>

#### Abbildung 14: Kalibrierung

- Durch Drücken von 🚽 aktivieren Sie die Eingabe
- Mit den Pfeiltasten können Sie bei "Sollwert" die tatsächlich abgewogene Menge eingeben.
- Drücken Sie "Berechnen"
- In der Anzeige erscheint: "Kalibrierung abgeschlossen". Der neu errechnete Verstärkungsfaktor "Gain" wird angezeigt und im Hintergrund im Parameter "Gain" gespeichert.



Messgenauigkeit

Fehler und unsauberes Arbeiten beim Tarieren und Kalibrieren wirken sich direkt auf die Genauigkeit der Förderbandwaage aus.

Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung.



# 8.3 Manuelles Abwiegen einer Charge



Abbildung 15: Manuelles Abwiegen einer Charge

- Förderband ohne Beladung starten
- Im Homebildschirm den Softkey «Reset» drücken
- Chargenmenge wird auf Null gestellt
- Chargenzähler wird erhöht
- Gewünschte Menge über Förderanlage laufen lassen.
- Beladung beenden und Gurt leerlaufen lassen.
- Die Anzeige zeigt nun unter "Charge" die eben geförderte Menge an

## 8.4 Manuelles Abwiegen einer Charge – Mit Speicherung im Alibiprotokoll



Abbildung 16: Manuelles Abwiegen einer Charge, mit Speicherung im Alibiprotokoll

- Förderband ohne Beladung starten
- Im Homebildschirm «Charge» den Softkey "Start" drücken
- Chargenmenge wird auf Null gestellt
- Chargenzähler wird erhöht
- Gewünschte Menge über Förderanlage laufen lassen.
- Beladung beenden und Gurt leerlaufen lassen
- Die Anzeige zeigt nun unter "Charge" die eben geförderte Menge an
- Zur Beendigung der Charge den Softkey "Stop" drücken.

Nach Beendigung der Messung werden die Werte (Startzeit, Endzeit, Chargenmenge und Chargennummer) automatisch und ausfallsicher im sog. Alibiprotokoll gespeichert.

Die Daten aus dem Alibiprotokoll können Sie über den Webbrowser oder in der Konfiguration im Menüpunkt "Alibiprotokoll" abrufen.



**IP-Adresse für PROFINET** 



Die in den System-Parameter angezeigt IP-Adresse kann bei der PROFINET Variante NICHT zur Kommuikaiton über den Webbrowser genutzet werden.

FMS

Bei der PROFINET Variante müssen Sie die (von der SPS) zugewiesene IP-Adresse verwenden, oder aber mit dem Ethernet Device Configuration Tool (siehe 12.1 Ethernet Configuration Device – NUR FÜR PROFINET Geräte) eine eindeutige IP-Adresse zuweisen.

Sie können die Auswerteelektronik über einen Webbrowser (Internet Explorer 7 oder höher) konfigurieren. Dazu müssen Sie den Bahnlaufregler entweder in ein Ethernet-Netzwerk einbinden oder Sie verbinden ihn direkt mit einem PC.

Die Browseroberfläche ist nur in Englisch verfügbar.

Drücken Sie zum Speichern der Änderungen "Save changes", ansonsten gehen Ihre Änderungen verloren.

## 9.1 Peer-to-peer Verbindung



Abbildung 1: peer-to-peer Verbindung

Bevor Sie den Computer mit dem Patch-Kabel an die Auswerteelektronik anschliessen, müssen Sie Ihrem PC eine statische IP-Adresse zuweisen. Die beiden Geräte können dann über einen Webbrowser miteinander kommunizieren.

Ist der Bahnlaufregler bereits über einen Switch in ein Netzwerk (z.B. LAN) eingebunden, können Sie die folgenden Anweisungen überspringen.

Einstellungen für MS Windows 7:

- Verbinden Sie PC und Auswerteelektronik mit einem Patch-Kabel
- Starten Sie PC und Auswerteelektronik
- Klicken Sie am PC auf den Startknopf (linke untere Ecke an Ihren Bildschirm)
- Klicken Sie auf "Systemsteuerung"



#### - Doppel-Klick auf LAN-Verbindung

Systemstellerung	Alle Systemsteuerungselemente 🕨 Netzwerk- und Freigaberenter 💦 🗸 🐇 🖉 Systemsteuerung durchsuch	on
O - P Systemstederding		24
Startseite der Systemsteuerung	Zeigen Sie die grundlegenden Informationen zum Netzwerk an, und richten Sie	
Adaptereinstellungen ändern	Verbindungen ein.	
Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern	Gesamtübersicht anzeigen	
	FMSWS64 Nicht identifiziertes Netz Internet (dieser Computer)	
	Aktive Netzwerke anzeigen Verbindung herstellen oder trennen	
	Nicht identifiziertes Netzwerk Zugriffstyp: Kain Metzwerkzugriff	
	Offentliches Netzwerk Verbindunger 🛷 LAN-Verbindung	
	Netzwerkeinstellungen ändern	
	Level Verbindung oder neues Netzwerk einrichten	
	Richtet eine Drahtlos-, Breitband-, Einwähl-, Ad-hoc- oder VPN-Verbindung bzw. einen Router oder Zugriffspunkt ein.	
	www.verbindung mit einem Netzwerk herstellen	
	Stellt (erneut) eine Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk, verkabelten Netzwerk, Einwählnetzwerk oder VPN-Netzwerk her.	
	Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswählen	
Siehe auch	Ermöglicht Zugriff auf Dateien und Drucker auf anderen Netzwerkcomputern zu, oder ändert die Freigabeeinstellungen.	
Heimnetzgruppe	Probleme beheben	
Internetoptionen	Diagnostiziert und behebt Netzwerkprobleme, oder ruft Problembehandlungsinformationen ab.	

Abbildung 17: Status von LAN-Verbindung

🎚 Status von LAN-Verbindung	🖟 Eigenschaften von LAN-Verbindung
Allgemein	Netzwerk
Verbindung IPv4-Konnektivität: Kein Netzwerkzugriff IPv6-Konnektivität: Kein Netzwerkzugriff Medienstatus: Aktiviert Dauer: 07:55:26 Übertragungsrate: 100,0 MBit/s Details	Verbindung herstellen über:
Aktivität Gesendet Empfangen	Antwort für Verbindungsschicht-Topologieerkennung  Installieren Deinstalliere Eigenschaften
Bytes: 21'192'172 290'425'764	Beschreibung TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke ermöglicht.
Schließen	OK Abbrechen

Abbildung 18: Status von LAN-Verbindung



- Wählen Sie "Eigenschaften"
- Das Fenster "Eigenschaften von LAN-Verbindung" öffnet sich
- Wählen Sie "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)".
- Wählen Sie "Eigenschaften". Das entsprechende Fenster öffnet sich.

Eigenschaften von Internetprotokoll	Version 4 (TCP/IPv4)
Allgemein	
IP-Einstellungen können automatisch : Netzwerk diese Funktion unterstützt. V den Netzwerkadministrator, um die ge beziehen.	zugewiesen werden, wenn das Wenden Sie sich andernfalls an eeigneten IP-Einstellungen zu
IP-Adresse automatisch beziehen	n
Folgende IP-Adresse verwenden	
IP-Adresse:	192.168.0.1
Subnetzmaske:	255.255.255.0
Standardgateway:	· · ·
DNS-Serveradresse automatisch	beziehen
Folgende DNS-Serveradressen v	erwenden:
Bevorzugter DNS-Server:	· · ·
Alternativer DNS-Server:	· · ·
Einstellungen beim Beenden üb	erprüfen
	Erweitert
	OK Abbrechen

Abbildung 19: Eigenschaften Internetprotokoll

- Wählen Sie "Folgende IP-Adresse verwenden:"
- Geben Sie die PC-Adresse ein (hier z.B. 192.168.000.1)
- In der Subnetzmaske, geben Sie ein: 255 255 255 000
- Schliessen Sie das Fenster mit "OK".
- Schliessen Sie alle weiteren Fenster

Der Computer ist jetzt bereit mit dem Auswerteelektronik zu kommunizieren:

- Öffnen Sie einen Web-Browser (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.)
- Die IP-Adresse der Auswerteelektronik ist werksseitig auf 192.168.000.090 voreingestellt.
- Geben Sie diese IP-Adresse im Format 192.168.0.90 in das Eingabefeld ein und bestätigen Sie mit "Enter".
- Der Home-Bildschirm öffnet sich.

FMS\_

## 9.2 Home-Bildschirm

■The Point is Techno	ology		FMS_
BMGZ710	Belt Scale with i	ntegrated PROF	INET Interface
Home Current Reading	Device Information		
Parameters	PROPERTIES	VALUE	
Alibi Protocol Ethernet Settings	Serial number	4980360	
System Settings	Firmware Version	1.0.0	

#### Abbildung 20: Homepage mit Geräteinformationen

Die Seite Home gibt Aufschluss über allgemeine Geräteeigenschaften wie die Seriennummer und die Softwareversion.

Das Menu auf der linken Seite des Bildschirms erlaubt Ihnen das Navigieren auf der Seite.

## 9.3 Current Reading

•The Point is Techno	ology		FMS_0
BMGZ710 Menu	Belt Scale with	integrated PROFI	NET Interface
Home Current Reading	Current Reading		
Parameters	PROPERTIES	VALUE	
Alibi Protocol Ethernet Settings	Total	19269 <mark>t</mark>	
System Settings	Charge	2651.82 t	
	Charge Nr.	77	
	Q	10.0 t/l1	
	v	0.00 m/s	

Abbildung 21: Current Reading (aktuelle Messwerte) Die Webseite Current Reading zeigt alle aktuellen Werte an



## 9.4 Parameter

Die Seite Parameters bietet die Möglichkeit Parameter zu ändern.

In einer PROFINET - Umgebung geschieht dies üblicherweise von der SPS aus.

MGZ710	Belt Scale with i	ntegrated W	eb lı
me	Parameters		
t Reading			_
rotocol	M A C	HINE	
Settings	Offect	5104	1
ettings	Gain	1 000	-
	Band length	10	m
	Diameter	108	mm
	Impulses	4	
	Distance	2000	mm
changes	Nominal Force	1000	N
	Max. Q	0	t/h
	v-acquisition	Auto	
	0.0.5.0	ATINC	
		VALUE	
	Impulse output	1000	ka
	Current output	420mA	
	Filter frequency output	10.0	Hz
	Scaling output	1000.0	t/h
		N	
	S Y	STEM	
	PROPERTIES	VALUE	_
	Display language	Deutsch	•
	Display filter	1.0	Hz
	Date format	DD.MM.YYYY	<b>~</b>
	Recording time	3	Min
	Histogram scaling	100	t/h
	DIA	GRAM	
	PROPERTIES	VALUE	
	Recording time	3	Min

#### Abbildung 22: Parameter

FMS\_

Drücken Sie zum Speichern der Änderungen "Save changes", ansonsten gehen Ihre Änderungen verloren.

### 9.5 Alibiprotokoll

The Point is Techno	logy			FMS_			
MGZ710	Belt Sc	ale with integra	ted PROFINET I	nterface			
NU							
ne	Alibi Me	mory					
rrent Reading rameters	INDEX	START	END	CHARGE NR	CHARGE	TOTAL	MODE
oi Protocol	77	03.06.2021 15:42:56	14.12.2021 20:03:11	77	0-t	0-1	255
tem Settings	76	03.06.2021 15:38:00	03.06.2021 15:39:19	76	3.525 t	16607 t	0
	75	03.06.2021 15:31:49	03.06.2021 15:33:43	75	8.001 t	16596-t	Q
	74	03.06.2021 11:49:01	03.06.2021 11:49:11	75	0.000 t	16499 t	0
	73	01.06.2021 13:36:52	01.06.2021 13:38:31	74	4.459 t	16177 t	0
	72	20.05.2021 09:57:53	30.11.2021-14:18:08	77	0-t	0.4	255
	71	20.05.2021 09:57:07	20.05.2021 09:57:20	76	0.000 t	4160 t	0
	70	20.05.2021 09:54:53	20.05.2021 09:54:56	75	0.000 t	4160 t	0
	69	20.05.2021 09:54:50	20.05.2021 09:54:50	74	0.000 t	4160 t	0
	68	11.05.2021 11:47:16	11.05.2021 11:48:16	73	2.011 t	1593 t	Ö

Abbildung 23: Alibiprotokoll

Index – fortlaufende Nummerierung

Start – Startzeit und -datum der Chargenmessung

End – Endzeit und -datum der Chargenmessung

Charge Nr – gespeicherte Chargennummer. Fehlende Chargennummern wurden bei Messungen über "Reset" gemacht, die nicht im Alibiprotokoll gespeichert wurden.

Charge – Chargenmenge

Total – Wert des Totalisators bei der Endzeit

Mode – Gültigkeit der Messung. Ungültige Messungen werden durchgestrichen angezeigt.



The Point is Techno	ology	FMS_	•
BMGZ710	Belt Scale with inte	grated PROFINET Interface	
lome Current Reading	Ethernet Settings		
Parameters	PROPERTIES	VALUE	
libi Protocol	MAC Address	00-02-a2-4b-fe-85	
ystem Settings	Device IP address	192.168.0.84	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	Gateway IP address	192.168.0.1	
	Save changes		

#### Abbildung 24: Ethernet Settings

## 9.7 System Settings

Über die Seite System Settings ist die interne Firmware Version ersichtlich. Weiter kann hier eine neue Firmware geladen werden.

GZ710	Belt Scale with i	ntegrated PROFINET Interfac
nt Reading	System Settings	
eters	PROPERTIES	VALUE
otocol	Firmware Version	1.0.0
n Settings	PROFINET Stack	4.5.0.3
	netX Bootloader	1.6.0.1
	Program File	Durchsuchen Keine Datei ausgewählt.
	Password	-

#### Abbildung 25: System Settings

Aktuelle Firmware-Dateien finden Sie im Downloadbereich auf unserer Webseite.

EMS

# **10 FMS BeltSCALE App**

Die App bietet die Möglichkeit die aktuellen Messwerte abzulesen und die Konfiguration der Auswerteelektronik über Ihr Smartphone oder Tablet vorzunehmen.

Die Kommunikation der Geräte erfolgt über ein integriertes Bluetooth® Modul.

Zur eindeutigen Identifikation sind bei der BMGZ700-Baureihe die letzten 4 Ziffern der Seriennummer auf der Vorderseite des Gehäuses aufgebracht.



Abbildung 26: BMGZ700-Baureihe mit letzten 4 Ziffern der Seriennummer

Es können nicht mehrere Mobilgeräte parallel auf eine Auswerteelektronik zugreifen.

Sobald die Verbindung zum Mobilgerät steht, blinkt die Anzeige der Auswerteelektronik.

Die FMS BeltSCALE App ist eine Bedienhilfe. Es werden keine Daten auf dem Mobilgerät gespeichert, sondern nur die aktuellen Messwerte der Auswerteelektronik und die Einstellungen angezeigt. Die Speicherung der Parameter erfolgt nur in der Auswerteelektronik selbst.



Abbildung 27: Link zum Download der App (Android und IOS)

# **10.1** Konfiguration über App

Das Vorgehen zur Tarierung und für die Kalibrierung ist stets identisch mit dem Vorgehen bei einer Auswerteelektronik ohne Bluetooth Kommunikation. Nur wird hier statt der Eingabe über das Bedienpanel ein Mobilgerät zur Eingabe benutzt.

		Magarua 🖉 🖛	Magonia 🚽 🖛 🔜
	Devices Search devices	Home 📃	Menu X
AC BILLAN	<pre>Serial&gt; <device> </device></pre>	DM/SZ71C xxx22121Scale 02	DMG2710 xxx2212   Scale 02
	eMendel Nameer>	Totalizer 1/000/000 (	Machine parameters
12 🧮 🔛	xxx4711 ABCDEF123456	Potob 15005 t	Operating parameters
ee 🔁 👘 👘		Baten 152251	System parameters
Video Magin Acadher Prinningh	INGZ750	Batch No. 9999	Calibration
	xxx5B13 Scale 07	Delivery rate 250.15 t/h	Alibi protocol
Artise Manipularis David Science	HING//30	Belt speed 1.5 m/s	Service 🗸
	xxx2212 Scale 02		Measuring roller
Residence Registrers Can Special			Digital inputs
			Digital outputs
			App configuration
The Contract of the second sec		Start Reset	
	ation with part and	iterer ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►	tiener >0< └── ↔
EMS BeltSCALE		Anzeige der	Configuration
FMS BeltSCALE	Übersicht mit allen	Anzeige der	Konfiguration,
FMS BeltSCALE App downloaden	Übersicht mit allen Geräten im	Anzeige der aktuellen	Konfiguration, Übersicht
FMS BeltSCALE App downloaden und installieren	Übersicht mit allen Geräten im Empfangsbereich	Anzeige der aktuellen Messwerte, unten	Konfiguration, Übersicht Parameter

Machine parameters	Magazat  Colibration with device  EM62712 xx22 2 (Sout 02	Mager # Chart   Delivery rate EMETRIC #vz212 (sede 01
Offset         12/584           Gain         220000           Belt length (m)         5'000           Diameter (mm)         128           Impulses         100           Distance (mm)         1           Nominal force (N)         3'000	Calibration device BMG2-Cal         Reference weight (kg)       15         Belt inclination (*)       15         Required time (s)       250         Calculated target value       15.225 t         Batch weight       15.221 t	<sup>1</sup> / <sub>1</sub>
Max. Q (t/h) 0 2000 v-detection 0 None ~	Start Californie	Reset chart Totalizer 1000000 L Batch 15225 L Del. rate 250.15 t/h Batch No. 9999 Belt speed 1.5 m/s Export chart Export chart
Konfiguration – Übersicht Maschinen- parameter	Tarierung	Grafische Aufzeichnung, auch im Querformat möglich





# **11** Abmessungen



Abbildung 28: Abmessungen BMGZ710.W



Abbildung 29: Abmessungen BMGZ710.S





Abbildung 30: Abmessungen BMGZ710.K



# **12** Optionale Ethernet Schnittstelle – PROFINET

Für die Auswerteelektroniken der BMGZ700-Baureihe ist mit der Option .PNET ist eine PROFINET Schnittstelle erhältlich.

#### BMGZ710.PNET

BMGZ750.PNET – eichfähige Version, siehe separate Bedienungsanleitung



#### Abbildung 31: Peripheriegeräte

# **12.1** Ethernet Configuration Device – NUR FÜR PROFINET Geräte

Werksseitig ist die IP-Adresse des Messverstärkers auf 0.0.0.0 voreingestellt. Um diese zu ändern, benutzen Sie das kostenfreie «Ethernet Device Configuration Tool». Es steht hier

FMS



<u>https://www.fms-technology.com/de/downloadcenter/profinet</u> kostenlos zum Download zur Verfügung.

Verbinden Sie den Messverstärker mit Ihrem PC. Beachten Sie dabei, dass dem Ethernet-Port, den Sie am PC verwenden eine statische IP-Adresse zugeordnet ist.

Starten Sie das Programm

	rina:		next	previous
MAC Address	Device Type	Device Name	IP Address	Protocol
0-02-A2-81-4A-7	E Tension Amplifier EMGZ492	-not set -	0.0.0.0	DCP

Abbildung 32: Ethernet Device Configuration - Startbildschirm

Wählen Sie das entsprechende Gerät aus und und drücken Sie auf die Schaltfläche «Configure» und «Set IP Adress...»



#### Abbildung 33: Ethernet Device Configuration – Configure

Falls Sie die Änderungen nur temporär – bis zu einem Neustart des Messverstärkers – speichern wollen, aktivieren Sie die Schaltfläche «Store settings temporary»



IP address:	0		0	•	0	÷	0	
Subnet mask:	0	•	0	•	0	÷	0	
Default gateway:	0	•	0	•	0	+	0	
C Get IP Address via DHCP								
Authentication method:	MAC	add	ress					Ŷ
Client ID:								
Store settings temporary								

Abbildung 34: Ethernet Device Configuration – IP Configuration

Geben Sie die gewünschte IP-Adresse ein und setzen Sie auch die Subnetz-Maske auf 255.255.255.0





IP address:	192	•	168	•	000	•	097
Subnet mask:	255	•	255	•	255	•	0
Default gateway:	0	•	0	•	0	+	0
Get IP Address via DHCP							
Authentication method:	MAC	de	iress				÷
Client ID:	-						
Store settings temporary							

Abbildung 35: Ethernet Device Configuration – IP Adresse geändert

Drücken Sie «OK» um die Änderungen zu speichern.

## **12.2** Kommunikation

Mit dem azyklischen Datenaustausch können IO-Devices (Slaves) parametriert, konfiguriert oder Statusinformationen ausgelesen werden. Dies wird mit den Read-/Write-Frames über die IT-Standarddienste mittels UDP/IP bewerkstelligt.

#### 12.2.1 Allgemeine Funktion

Die Read-/Write-Befehle können ausgelöst werden, wenn eine Verbindung des Controllers mit dem IO-Device besteht, sprich ein "Connect" erfolgte.



Abbildung 36: Read- / Write-Zyklus

FMS\_

Ein Computer mit der entsprechenden Applikation kann nun auf ein Datenmodel des Controllers ein "read" oder "write" anfordern. Dieser führt den read/write-Befehl über PROFINET aus und gibt den Status oder die Daten zurück an den Computer.

#### 12.2.2 Services und Protokolle

Folgende Services und Protokolle werden eingesetzt:

- RTC Real Time Cyclic Protocol
- RT\_CLASS\_1 (unsynchronisiert)
- R TA Real Time Acyclic Protocol
- DCP Discovery and Configuration Protocol
- DCE / RPC Distributed Computing Environment / Remote Procedure Calls, Connectionless RPC
- LLDP Link Layer Discovery Protocol
- PTCP Precision Transparent Clock Protocol
- SNMP Simple Network Management Protocol

Ebenso sind alle weiteren Services, welche für PROFINET benötigt werden, zugelassen.

Die Auswerteelektronik kann zu jeder Zeit mit den obigen Diensten belastet werden.

Zudem können weitere Dienste eingesetzt werden, sofern diese die Netzlast gemäss Netload Class III für Normal Operation nicht überschreiten.

## **12.3** Zyklischer Datenverkehr

Nach erfolgreichem Systemstart können IO-Controller und die zugeordneten IO-Devices zyklische Prozessdaten austauschen. Die Nachstehende Tabelle zeigt auf welche Messdaten in welcher Form übermittelt werden.

Der zyklische Datenverkehr liest den Betriebszustand der Auswerteelektronik in einem definierten Zeittakt aus und aktualisiert ihn in der SPS. Die SPS definiert die Zykluszeit für ihr Protokoll. Der Betriebsstatus dient zur Überwachung des Betriebs der Auswerteelektronik.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Daten zur Verfügung stehen und wie sie interpretiert werden müssen.



Sub- slot	Туре	Parameter	Unit	Valid range and number format	Description
2	INT32	Last Error		0	No Error
				1	A taring is not allowed while a batch runs.
				2	The taring cannot be started while a batch runs.
				3	The taring cannot be stopped when not a taring is running.
				4	A reset of the batch be cannot be executed while a batch runs.
				5	Taring cannot be started when the belt stands still.
				6	Not permitted when the device is sealed (750 only).
3	UINT32	Status			
		Bit 0 State of Digital Input 1		True	Taring belt scale (edge triggered ↑)
		Taring belt scale		False	No action
		Bit 1: State of Digital		True	Start batch (edge triggered ↑)
		Start batch		False	No action
		Bit 2: State of Digital		True	Conveyor belt runs (BMGZ710.PNET)
		Input 3			Sealed (BMGZ750.PNET)
				False	Conveyor belt stands still (BMGZ710.PNET)
					Unsealed (BMGZ750.PNET)
		Bit 3: State of		True	BMGZ runs ok
		Digital Output 1		False	The BMGZ has encountered a hardware
		BMGZ OK			problem. Consult the status bits 7 to 10 for more information.
		Bit 4: State of Digital		True	Taring is active
		Output 2 Taring Active		False	Taring is inactive
		Bit 5: State of Digital Output 3		True	Remote Counter counts up one digit (edge triggered ↑)
		Remote Counter Pulse		False	No action
		Bit 6: State of Digital Output 4		True	Remote Counter is reset (edge triggered ↑)
		Remote Counter Reset		False	No action
		Bit 7: Load cell overload		True	The load cell is loaded with too much weight and reached the mechanical stop.

Bedienungsanleitung BMGZ710 und BMGZ710.PNET	
Optionale Ethernet Schnittstelle – PROFINET - Zyklischer Datenverker	۱r

Sub- slot	Туре	Parameter	Unit	Valid range and number format	Description
		Bit 8: Analog output overflow		True	The analog output is in overflow. This happens when the parameter Scaling is set too high.
		Bit 9: Analog output underflow		True	The analog output is in the underflow state. This happens when the system is not correctly calibrated.
		Bit 10: Pulse output too fast		True	The pulse output frequency is too fast.
		Bit 12 to 31:			Not used
4		Total	t	0 to 2 <sup>31</sup> -1 #	Overall total
5	INT32	Batch	t	0 to 4'000'000' 000 #.###	Batch
6	INT32	Batch Number		0 to 2 <sup>31</sup> -1	Batch number
				#	
7	INT32	Q	t/h	0 to 5'000'000 #.###	Delivery rate
8	INT32	v	m/s	0 to 10'000'00 #.##	Conveyor belt speed
9	INT32	Raw ADC value	Digit s	-32'768 to 32'767	Read ADC input value without signal processing.
10	INT32	Load cell raw voltage	mV	-20'000 to 20'000 #.###	Read load cell input voltage without any signal processing.
11	INT32	Load cell force voltage	mV	-20'000 to 20'000 #.###	Offset corrected load cell input voltage.
12	INT32	Force	N	- 999'999'99 9 to 999'999'99 9 #.###	
13	INT32	Belt	kg/ m	0 to 999'999'99 9 #.###	
14	INT32	Taring countdown time	S	0 to 600	Remaining time until the taring is over.
15	INT32	Temperature	°C	-9'999 to 9'999	The temperature at the weighing device (BMGZ750.PNET only).
				#.#	



FMS\_

Tabelle 9: Zyklische Daten PROFINET

## 12.4 Azyklischer Datenverkehr

Nach erfolgreichem Systemstart können IO-Controller und die zugeordneten IO-Devices azyklische Bedarfsdaten austauschen. Die Nachstehende Tabelle zeigt auf, welche Parameter und Befehle in welcher Form mit dem azyklischen Datenverkehr übermittelt werden.

Zur Adressierung der Parameter 0x01 bis 0x08 ist der Steckplatz 1, Baugruppe Feedback, "Parameter Access Point" zu verwenden.

tion bearb	eiten Einfügen Zielsystem	Ansicht Extras Fenster	Hilfe						
P 8-			9						
			•				1		
SIMATIC	300-Station (Konfigurati	on) BMGZ700_PN_V	0_2				Suchen		
							agenen.		
-							Profil: F	MS	
<b>B</b> 101.0	H								
1 2 X1 X2 P1 X2 P2 3 4 5 6 7	CPU 315-2PN/DP     MPI/DP     PN-IO     PN-IO     POrt 1     Port 2		]	Ethemet(1): F	ROFINET-10-System (1)	00) 711		DFIBUS-PA DFINET 10 Gateway HMI I/O Network Components Schaltgeräte Sensors Weitere FELDGEPA Gentrollers Belt Scales Belt Scales Calibrata	s TE e BMGZ710 Rev. 1.0 ble Belt Scale BMGZ750 Re
<b>.</b>	) bmgz710		100				÷	Drives Gateway I/O Sensors	
<b>1</b>   1	) bmgz710	-	Lexie	Incom		1000000		Drives Gateway I/O Sensors 4ATIC 300 4ATIC 400	
teckplatz	) bmgz710 D Baugruppe	Bestellnummer	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse	Kommentar	E IN SIN E IN SIN	Drives     Gateway     I/0     Sensors     AATIC 300     AATIC 400	rei 300/400
() teckplatz	) bmgz710 Baugruppe	Bestelhummer BHG2710	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse 2039= 2029=	Kommentar	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ∰ SIM ⊕ ∰ SIM ⊕ ∰ SIM ⊕ ∰ SIM	Drives     Gateway     Gateway     J/0     Sensors     AATIC 300     AATIC PC Based Cont     AATIC PC Station	rol 300/400
(1 leckplatz	) bmgz710 Baugruppe	Bestellnummer BMB2710	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse 2059- 2042- 2041-	Kommentar		Drives     Gateway     Gateway     Gateway     Sensors     AATIC 300     AATIC 400     AATIC PC Based Cont     AATIC PC Station	rol 300/400
(1 teckplatz 17 27 R 32 R	) bmgz710 Baugruppe 790/7/WE7/0 790/7/WE7/0 Part 7	Bestellnummer BMGZ710	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse 2059* 2042* 2044* 2044*	Kommentar		Drives     Gateway     Gateway     Goteway     Sensors     AATIC 300     MATIC 400     MATIC PC Based Cont     AATIC PC Station	rol 300/400
1 vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi	) bmgz710 Baugruppe F Marca A A PROFINET-ID Fort 1 Fort 1 Identification (Maintera**	Bestellnummer BMG2710	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse 20150 2014 2011 2010 2017 2017 2017	Kommentar	+ + + + = = = = = = = = = = = = = = = =	Drives Gateway I/O Sensors AATIC 200 AATIC 200 AATIC 200 AATIC PC Based Cont AATIC PC Station	rol 300/400
teckplatz 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	) bmgz710 Baugruppe PRI/TIVE7-I/O Fart 1 Fart 2 I John/Kradion/Maintena* Provide Janue Birl/	Bestellnummer BAIG22719	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse 2005** 20042** 20047* 20047* 20047* 2003** 2003**	Kommentar		Drives Gateway Sateway Sensors MATIC 300 MATIC 400 MATIC PC Based Cont MATIC PC Station	rol 300/400
1 teckplatz 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	) bmgz710 Baugruppe PR07INE740 PBrt 1 Pbrt 2 Identification/Alaintena** Feedback	Bestellnummer BMG2710	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse 2059 2042** 2041* 2047* 2047* 2039** 2039** 2039** 2039**	Kommentar	+ + + + + = = SIM + = SIM + = SIM + = SIM	Drives Gateway 1/0 Sensors AATIC 300 AATIC 400 AATIC PC Based Cont AATIC PC Station	rol 300/400
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	) bmgz710 Baugruppe APRUTAVET-10 Fant 1 Fant 2 Identification/Araintens** Described action Feedback	Bestellnummer UNG2710	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse 20139* 2014* 2014* 20139* 20139* 20139* 20139* 20137* 20137*	Kommentar	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ∰ SIM ⊕ ∰ SIM ⊕ € SIM	Drives Gateway 1/0 Sensors AATIC 200 AATIC 200 AATIC 200 AATIC PC Station	rol 300/400
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	) bmgz710 Baugruppe PRI/FNET-ID Port 1 Fort 2 Identification:Adapters* Construction Feedback	Bestellnummer BAIG2710	E:Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse 2015/1 2011/* 2010/* 2013?* 2013?* 2013?* 2013?* 2013?*	Kommentar	÷ ÷ ÷ ÷ ÷ i sin i sin i i i i i i i i i i i i i i	Drives     Gateway     I/O     Sensors     AATIC 200     AATIC 400     AATIC PC Based Cont     AATIC PC Station	rol 300/400
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	) bmgz710 Baugruppe PROFINET-I/O Fant 2 I Stent/Eration/Adaintens* Poststal anno Paint Feedback Feedback Footmeer Access Faint Last Enco Status	Bestellnummer BAIG22719	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse 2039* 2047* 2047* 2047* 2039* 2039* 2039* 2039* 2037* 2037*	Kommeritar	+ + + + + = = = = = = = = = = = = = = =	Drives     Gateway     JO     Zoteway     Sensors     AATIC 300     AATIC 400     AATIC 400     AATIC PC Based Cont     AATIC PC Station	rol 300/400
(1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	) bmgz710 Baugruppe ARD/I/WE740 Fan 1 Fan 2 Identification/Maintens* Feedback Feedback Cast Enor Status Total III	Bestellnummer BMG2710	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse 2039* 2042* 2044* 2038* 2038* 2038* 2038* 2037* 2037*	Kommentar	€ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Drives Gateway 1/0 Sensors 4ATIC 300 4ATIC 200 4ATIC PC Based Cont 4ATIC PC Station	rol 300/400
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	) bmgz710 Baugruppe PRI/27/WE7-02 Part 1 Part 1 Part 2 Jobenfilicatiour.Maintena** Peeebback Continuer Access r Cint Last Error Status Tatst/// Baich./// Baich.///	Bestellnummer BMG2710	E-Adresse 256., 259 8., 2 287., 267 287., 267	AAdresse	Diagnoseadresse 20159* 20147* 20147* 20147* 20147* 20147* 20137* 20137* 20137* 20137*	Kommentar	€ € € € € € € Sh € € Sh € € Sh	Drives Gateway I/O Sensors AATIC 200 AATIC 200 AATIC 200 AATIC PC Station	rol 300/400
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	) bmgz710 Bauguppe PPGPNE740 Port 1 Port 2 Identification Maintena** Port 2 Identification Maintena* Port 2 Identification Maintena* Port 2 Identification Maintena* Port 2 Identification Maintena* Port 2 Identification Maintena* Status Port II Batch /// Batch Mumber	Bestellrummer BAIG2710	E-Adresse 255259 23 260263 284267 268271	A-Adresse	Diagnoseadresse 2059* 2047* 2047* 2047* 2039* 2039* 2039* 2039* 2039* 2037*	Kommentar	P ⊕ ⊕ Silv ⊕ ⊕ Silv ⊕ ⊕ Silv ⊕ ⊕ Silv ⊕ ⊕ Silv ⊕ ⊕ Silv ⊕ ⊕ Silv	Drives Gateway I/O Sensors AATIC 300 AATIC 400 AATIC PC Based Cont 4ATIC PC Station	rol 300/400
11 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	) bmgz710 Baugruppe ARG/INET/IC Fait 1 Fait 1 Fait 2 Identification/Arlaintens* Descussion and Confine Feedback Feedback Setties Total III Batch III Batch III Batch III Batch III	Bestellnummer BMGEFTU	E-Adresse 2556259 2.57259 2.67267 260267 260267 260267 260267 260277	A-Adresse	Diagnoseadresse 2039* 2042* 2047* 2014* 2028* 2028* 2028* 2028* 2027*	Kommenter	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Drives Gateway 1/0 Sensors 4ATIC 300 4ATIC 400 4ATIC PC Based Cont 4ATIC PC Station	rol 300/400
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	) bmgz710 Baugruppe APROFINET-IC Part 1 Part 1 Portection Identification:/Araintena** Portection Vitt Feedback Fortection Status Total (I) Batch (I) Batch (I) Batch (I) Batch (I) V (In/S)	Bestellnummer BHGZ710	E-Adiesse 256259 03 284263 284263 284263 284265 284275 276275	AAdiesse	Diagnoseadresse 20159* 2014* 2014* 2019* 2000* 2000* 2000* 2000* 2000* 2000* 2	Kommentar	P P	Drives Gateway 1/0 Sensors AATIC 300 AATIC 200 AATIC PC Based Cont AATIC PC Based Cont AATIC PC Station	rol 300/400
1 teckplatz 1 tec	) bmgz710 Baugruppe PROFINET-ID Port 1 Fort 2 Identification/Alaintens* Identification/Alaintens* Identification/Alaintens* Identification/Alaintens* Identification/Alaintens* Identification/Alaintens* Identification/Alaintens* Identification/Alaintens* Identification/Alaintens* Identification/Alaintens* Identification/Alaintens* Identification/Alaintens* Identification/Alaintens* Identification/Alaintens* Identification/Alaintens* Identification/Alaintens*	Bestellnummer BAIG2710	E:Adresse 256.,259 8.3 280,267 284,257 288,277 288,277 288,277 288,277 288,277 288,277	A Adiesse	Diagnoseadresse 2019* 2011* 2011* 2017* 2039* 2039* 2039* 2039* 2039* 2039*	Kommentar	P ⊕ ⊕ P ⊕ P ⊕ ⊕ P ⊕ ⊕ P ⊕ ⊕ P ⊕ ⊕ P ⊕ P	Drives Gateway 1/0 Sensors AATIC 300 AATIC 400 AATIC PC Based Cont 4ATIC PC Station	rol 300/400
1 teckplatz 1 tec	) bmgz710 Baugruppe APROFINET-VC Fast 1 Fast 2 John Micadion Arkaintens* Feedback Feedback Forometer Access Funt Last Enor Status Total (I) Batch (I) Batch (I) Batch (I) Fast Abunder Z (I/h) V (m/s) Fast ADC wake Load cell new voltage (**	Bestellnummer BMG2710	E-Adresse 29562559 873 2967267 2967267 2967267 2968257 2968267 2968267 2968267 2968267 2968267 2968267 2968265 2968265	A-Adresse	Diagnoseadresse 2059* 2042* 2047* 2017* 2018* 2019* 2000* 2000* 2000* 2000* 2000* 2000* 2000* 2000* 20	Kommenter	e e e sin e e e sin	Drives     Gateway     JO     Zoteway     Sensors     AATIC 300     AATIC 400     AATIC 400     AATIC PC Based Cont     AATIC PC Station	rol 300/400
11 12 14 14 15 16 17 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	) bmgz710 Baugruppe ARIG/IAVE7.40 Fen 1 Port 2 Identification:Arlaintena** Descente:Bauer Arcceas r clint Last Enor Statue Total (I) Batch (I) Batch (I) Batch (I) Batch Kumber 0 (I/h) V (m/s) Renu ADC value Load cell new vollage (**	Bestellnummer BHGZ710	E-Adresse E-Adresse 256.,259 256.,259 261.,35 261.,257 268.,277 268.,277 278.,275 278.,275 278.,275 278.,275 278.,275 278.,275 278.,275 278.,275 278.,275 278.,275 284.,287 284.,287 284.,287 284.,287	A-Adlesse	Diagnoseadresse 20059* 2014* 20147* 20147* 20137* 20137* 20137* 20137*	Kommentar		Drives     Gateway     I/O     Sensors     AATIC 300     AATIC 400     AATIC PC Based Cont     AATIC PC Station	rol 300/400
11 12 12 12 12 12 12 12 12 12	) bmgz710 Bauguppe PRI/FIWE7-1/J Port 1 Port	Bestelhummer BAIG2710	E-Adresse 256259 256259 264267 264267 264267 275275 276275 276275 276275 276275 276275 276275 276275 276275 276275 276275 276275 276275 276275 277	AAdiesse	Diagnoseadresse 2005* 2047* 2047* 2047* 2037* 2037* 2037* 2037* 2037*	Kommenter	BMG2Z710	Drives     Gateway     JO     Zoteway     Sensors     AATIC 300     AATIC 400     AATIC 400     AATIC PC Based Cont     AATIC PC Station	rol 300/400

Abbildung 37: Konfiguration SPS

Eine SPS kann azyklische Daten mit der Auswerteelektronik austauschen. Diese Daten werden zur Konfiguration und Fernsteuerung der Auswerteelektronik verwendet.

FMS

Die folgende Tabelle zeigt alle Befehle zur Parameterkonfiguration. Die Parameter können gelesen und geschrieben werden.

Für die Fernsteuerungsbefehle ist nur das Schreiben sinnvoll. Beachten Sie aber, dass es möglich ist, den gleichen Wert erneut zu schreiben. Das führt dazu, dass der Befehl erneut ausgeführt wird.

Sub- slot	Туре	Parameter	Unit	Valid range and number format	Description
Machir	ne parameter	S			
1	INT16	Offset		-32'768 to 32'767	
				#	
2	UINT16	Gain		100 to 20'000	
				#.###	
3	UINT16	Belt length	m	1 to 5'000	
				#	
4	UINT16	Diameter	mm	10 to 1'000	
				#	
5	UINT16	Pulses		1 to 100	
				#	
6	UINT16	Distance	mm	100 to 5'000	
				#	
7	UINT32	Nominal force	N	1 to 200'000	
				#	
8	UINT16	Max. Q	t/h	0 to 5'000	
				#	
9	UINT16	v-acquisition (BMGZ710.PNET)		0	None (BMGZ710.PNET) Inverse (BMGZ750.PNET)
		Direction BMGZ750.PNET		1	Auto (BMGZ710.PNET) Standard (BMGZ750.PNET)
Operat	ing paramete	ers		I	
10	UINT16	Pulse output	kg	1 to 1'000	
				#	
11	UINT16	Current output mode		0	0 to 20mA
				1	4 to 20mA



Sub- slot	Туре	Parameter	Unit	Valid range and number format	Description
12	UINT16	Filter output	Hz	1	
				2'000	
				#.#	
13	UNIT16	Scaling	t/h	10 to	Manual
				#.#	Automatic
System	n parameters				
14	UINT16	Language		0	German
				1	English
15	UINT16	Filter display	Hz	1 to 100	
				#.#	
16	UINT16	Date format		0	DD.MM.YYYY
				1	MM/DD/YYYY
17	INT32	Device Time of day	ms	0 to 86'399'999	Current device time. The value represents the number of ms since midnight.
				#	
18	UINT16	Device Date		4018 to 42404	Current device date. The value represents the number of days since
				#	1990-1-1
					(4018 = 2001-1-1 / 42404 = 2106-02- 06)
19	UINT16	Recording Time	Min	1 to 600	Histogram recording duration of the x-
				#	axis.
20	UINT16	Histogram Scaling	t/h	0 to 5'000	Histogram scaling of the y-axis.
				#	
Alibi pr	rotocol				
21	INT32	Request batch log by		0 to 2 <sup>31</sup> -1	Request batch log by the batch
		number		#	latest batch is read.
22	INT32	Log Index		0 to 2 <sup>31</sup> -1	Log Index indicates the index of the
				#	different from the requested index
					when the requested doesn't exist. If the index is negative, then the data record is corrupt.
23	INT32	Logged Batch		0 to 2 <sup>31</sup> -1	
		number		#	
24	INT32	Logged Batch	t	0 to 4'000'000' 000 #.###	

Sub- slot	Туре	Parameter	Unit	Valid range and number format	Description
25	UINT16	Logged start date	Date	4018 to 42404 #	Start date of the logged batch. The value represents the number of days since 1990-1-1 (4018 = 2001-1-1 / 42404 = 2106-02- 06)
26	UINT32	Logged start time	ms	0 to 86'399'999 #	Start time of the logged batch. The value represents the number of ms since midnight.
27	UINT16	Logged end date	Date	4018 to 42404 #	End date of the logged batch. The value represents the number of days since 1990-1-1 (4018 = 2001-1-1 / 42404 = 2106-02- 06)
28	UINT32	Logged end time	ms	0 to 86'399'999 #	End time of of the logged batch. The value represents the number of ms since midnight.
29	INT32	Total	t	0 to 2 <sup>31</sup> -1 #	Overall total at the end time
30	UINT16	Logged Mode		0 to 255	0: 0k 1: Q < 20% or Q > 100% >= 2: Data record corrupt.

 Tabelle 10: Azyklische Daten PROFINET, Parameterkonfiguration

Die folgende Tabelle zeigt die Befehle zur Fernsteuerung. Bei den Fernsteuerungsbefehlen ist nur das Schreiben sinnvoll.

Beachten Sie aber, dass es möglich ist, den gleichen Wert erneut zu schreiben. Damit wird auch der Befehl erneut ausgeführt.

Sub- slot	Туре	Parameter	Unit	Valid range and number format	Description
50	UINT16	Start Batch		0 1	Do nothing Starts the batch
51	UINT16	Stop Batch		0 1	Do nothing Stops the batch
52	UINT16	Reset Batch		0 1	Do nothing Resets the batch weight
53	UINT16	Start belt scale taring		0 1	Do nothing It starts a taring of the belt scale until the taring status gets inactive or it is stopped.





Tabelle 11: Azyklische Daten PROFINET, Fernsteuerung

Sub- slot	Туре	Parameter	Unit	Valld range and number format	Descr





# **13** Technische Daten BMGZ710

BMGZ710 : Technische Daten	
Genauigkeit Auswerteelektronik	0.05 %
Anzahl Kanäle	1, für eine Messrolle
Angezeigte Werte	Gesamte Fördermenge [t], Tagesmenge bzw. Charge [t], Aktuelle Förderleistung [t/h], Gurtgeschwindigkeit [m/s] als Absolutwert oder grafisch mit Histogramm
Tagesmengen- bzw. Chargenzähler	0 bis 1,000 t (Auflösung 5 kg); 1,000 bis 10,000 t (Auflösung 10 kg); 10,000 bis 100,000 t (Auflösung 100 kg); 100,000 bis 1,000,000 t (Auflösung 1000 kg)
Bedienung und Anzeige	4 Tasten, grafisches, hinterleuchtetes 128 x 64 px. STN Display, wahlweise über Webbrowser
Gesamtmengenzähler	0 bis 1 Mio. t (Auflösung 1000 kg)
Digitalausgänge	Tarierung fertig, 24 VDC, max. 100 mA; Bandwaage i.O., 24 VDC, max. 100 mA; Fernzähler Impuls, Impulsdauer 1 bis 1000 ms, 24 VDC, max. 100 mA; Fernzähler reset, 24 VDC, max. 100 mA
Digitaleingänge	Start Tarierung, Charge aktiv, Geschwindigkeitserfassung, 24 VDC
Analogausgang	Stromausgang: 0/4 bis 20 mA, min. 500 $\Omega$ oder
	Spannungsausgang: 1 bis 10 VDC, min. 1000 $\Omega$
Zykluszeit	1 ms
Temperaturbereich	-10 bis +50 °C (14 bis 122 F)
Spannungsversorgung	24 (18 bis 36) VDC
Leistungsaufnahme	5 W
Analogausgang	Aktuelle Förderleistung, 1 bis 10 VDC oder 0/4 bis 20 mA
Gewicht	1.5 kg

#### Tabelle 12: Technische Daten BMGZ710

## **13.1** Spezifikation PROFINET Schnittstelle (optional)

BMGZ710.PNET : PROFINET	BMGZ710.PNET : PROFINET Eigenschaften					
Zykluszeit	0.5 ms für RT_CLASS_3, 1 ms für RT_CLASS_1					
Ringredundanz	Media Redundancy Protocol (MRP) – Client					
IRT Support	Ja, RT_CLASS_3, synchron zum Netzwerktakt					
Integrated Switch	2 Port					
PROFINET IO Spezifikation	V 2.3, legacy startup of specification V 2.2 is supported					
Zertifizierung	PNIO Version V 2.35, Netzlastklasse: CLASS III, Conformance Klasse (CC-C)					

Tabelle 13: Eigenschaften PROFINET









FMS Force Measuring Systems AG Aspstrasse 6 8154 Oberglatt (Switzerland) Tel. +41 44 852 80 80 info@fms-technology.com www.fms-technology.com FMS USA, Inc. 2155 Stonington Avenue Suite 119 Hoffman Estates,, IL 60169 (USA) Tel. +1 847 519 4400 fmsusa@fms-technology.com