

Montageanweisung und Bedienungsanleitung RTM X42.Modbus

Telemetrie System zur Drahtzugmessung in Korb- und Rohrverseilmaschinen



This operation manual is also available in English. Please contact your local representative.

© by FMS Force Measuring Systems AG, CH-8154 Oberglatt – Alle Rechte vorbehalten.



1 Inhaltsverzeichnis

1	INHA	LTSVERZEICHNIS	2
2	SICH	ERHEITSHINWEISE	4
	2.1 2.1.1 2.1.2 2.2	Darstellung der Sicherheitshinweise Gefährdung, die geringfügige oder mässige Verletzung zur Folge haben könnte Hinweis für die einwandfreie Funktion Allgemeine Sicherheitshinweise	4 4 4 4
3	PRO	DUKTINFORMATIONEN	6
	3.1 3.2 3.3 3.4	Funktionsbeschreibung Systemerweiterungen zum RTM X42 Messsystem Hauptkomponenten Lieferumfang	6 6 7 8
4	MON	TAGE UND ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	9
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.1 Span 4.5 4.5.1	Montage des Kraftaufnehmers für die Seele Montage der Kraftaufnehmer im rotierenden Maschinenteil Montage der Elektronikkopmonenten im rotierenden Maschinenteil Elektrischer Anschluss Sendemodul EMGZ482T.Modbus (mit Batterie) Sendemodul EMGZ482T.Modbus.24VDC (Version ohne Batterie, mit 24VDC nungsversorgung über Schleifringe an der Verseilmaschine) Kanalerweiterungsmodul EMGZ482R.Modbus	9 10 12 12 12 12 13 14 15
5	BEDI	ENUNG UND ANZEIGE	17
	5.1 5.2 5.3	Offsetkompensation der Kraftaufnehmer Kalibrierung der Kraftaufnehmer Ladegerät	17 18 19
6	KON	FIGURATION	20
	6.1 6.2 6.3	Schnelleinstieg Systemparameter Übersicht Systemparameter	20 21 23
7	KOM	MUNIKATION MIT DER SPS	25
	7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3	EMGZ482R.Modbus/TCP Daten mit einer SPS auf Basis Modbus RTU auslesen Testaufbau Berechnung der Kraft Systemeinstellungen	25 26 26 27 27
8	GATE	EWAY	29
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5	Elektrischer Anschluss Zusammenfassung Installation und Inbetriebnahme Gateway Technische Daten RTM X42 Gateway Datenaustausch zwischen RTM und SPS Register ANYBUS Gateway AB9001	29 30 30 30 37
9	WAR	TUNG, INSTANDHALTUNG	40
10	ABMI	ESSUNGEN	41
11	FEHL	ERURSACHEN UND -BEHEBUNG	42
12	2 TECH	INISCHE DATEN	43
	12.1	Sendemodul EMGZ482T.Modbus	43

Montageanweisung und Bedienungsanleitung RTM X42.Modbus



12.2	Empfangsmodul EMGZ482R.Modbus	43
12.3	Kanalerweiterungsmodul EMGZ484T.Modbus	44
12.4	Zertifizierungen	44
12.5	Lloyd's Register Type Approval	45



2 Sicherheitshinweise

Alle hier aufgeführten Sicherheitshinweise, Bedien- und Installationsvorschriften dienen der ordnungsgemässen Funktion des Gerätes. Sie sind in jeden Fall einzuhalten um einen sicheren Betrieb der Anlagen zu gewährleisten. Das Nichteinhalten der Sicherheitshinweise sowie der Einsatz der Geräte ausserhalb ihrer spezifizierten Leistungsdaten kann die Sicherheit und Gesundheit von Personen gefährden.

Arbeiten, die den Betrieb, den Unterhalt, die Umrüstung, die Reparatur oder die Einstellung des hier beschriebenen Gerätes betreffen, sind nur von Fachpersonal durchzuführen.

2.1 Darstellung der Sicherheitshinweise

2.1.1 Gefährdung, die geringfügige oder mässige Verletzung zur Folge haben könnte



Gefahr, Warnung, Vorsicht Art der Gefahr und ihre Quelle Mögliche Folgen der Missachtung Massnahme zur Abwendung der Gefahr

2.1.2 Hinweis für die einwandfreie Funktion



Hinweis

Hinweis zur richtigen Bedienung Vereinfachung der Bedienung

Sicherstellen der Funktion

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



L Umherfliegende Teile

Wenn die Batterie nicht richtig befestigt ist, kann diese bei rotierenden Maschinen herausgeschleudert werden.

Befestigen Sie die Batterie mit den Rändelschrauben



Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von FMS AG genehmigt wurden, haben zur Folge, dass die FCC Zulassung zum Betrieb dieses Gerätes erlischt.





Dieses Gerät entspricht den FCC-Regeln Teil 15 wie auch der von Kanada erlassenen, genehmigungsfreien RSS Norm(en). Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können

Information über Radiofrequenz-Strahlung



Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät sollte so installiert und betrieben werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper eingehalten wird. Dieser Sender darf nicht in der Nähe von oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder Sender betrieben werden



Die Funktion des Systems ist nur mit der vorgesehenen Anordnung der Komponenten zueinander gewährleistet. Andernfalls können schwere Funktionsstörungen auftreten. Die Montagehinweise auf den folgenden Seiten sind daher unbedingt zu befolgen.



Die örtlichen Installationsvorschriften dienen der Sicherheit von elektrischen Anlagen. Sie sind in dieser Bedienungsanleitung nicht berücksichtigt. Sie sind jedoch in jedem Fall einzuhalten.



Schlechte Erdung kann zu elektrischen Schlägen gegen Personen, Störungen an der Gesamtanlage oder Beschädigung der Regelelektronik führen! Es ist auf jeden Fall auf eine gute Erdung zu achten.



Es ist von entscheidender Bedeutung die Zentrifugalkräfte, die durch die Rotation der Verseilmaschine entstehen, zu kompensieren. Nichtkompensierte Kraftmessrollen führen zu Fehlmessungen.



Alle Systemkomponenten sind empfindliche Bauteile und können bei unsachgemässer Montage beschädigt werden! Die Montage muss von geschultem Servicepersonal ausgeführt werden!



3 Produktinformationen

3.1 Funktionsbeschreibung

Das Telemetrie System RTM X42 nutzt Kraftaufnehmer um den Materialzug von Litzen und Drähten zu messen. Es überträgt die Messwerte per Funk aus dem rotierenden in den statischen Anlagenteil. Das RTM X42 bildet mit seinen Komponenten ein ganzeinheitliches System. Die einzelnen Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt. Dank seiner modularen und platzsparenden Auslegung ist es ideal einsetzbar in den beengten Verhältnissen von Rohrverseilanlagen, Verlitz- und in Korbverseilmaschinen mit bis zu 42 Spulen. Es steigert die Maschineneffizienz und erhöht die Produktionsausbeute bei der Seil- und Kabelproduktion.

3.2 Systemerweiterungen zum RTM X42 Messsystem

RTM X42.CC Control Center – Rechner mit vorinstallierter RTM Monitoring & Control Software

- Übersichtliche Darstellung der Messwerte
- Speicherung, Ausdruck von Messdaten, Qualitätsdokumentation für Ihre Kunden
- Integrierte Lösung mit bedienerfreundlicher Oberfläche
- Speicherung von Rezepten, schnelles Einrichten / Umrüsten auf andere Produkte
- Breite Datenbasis zur Analyse, fundierte Aussagen zur Anlagenperformance als Basis für Prozessverbesserungen

RTM X42.BC Bremsregelung – Bremsantriebe auf jedem Spulenträger

- Integrierte Lösung, vollautomatische Regelung der Abzugskraft
- Für Riemen- und Seilbremsen, kontinuierliche Produktion mit höchster Qualität
- Einfacher Aufbau, wartungsfrei, robust, einfache Nachrüstung, zuverlässig
- Bewährte Akku-Technologie, einfache Bedienung, lange Lebensdauer, höchste Effizienz



3.3 Hauptkomponenten



Abbildung 1: Hauptkomponenten RTM X42

Bezeichnu	Bezeichnung Hauptkomponenten			
Position	Beschreibung			
1a bis 1f	Telemetrie System RTM X42			
1a	Kraftaufnehmer, gemäss Ihren Spezifikationen			
1b	Kanalerweiterungsmodul			
1c	Sendemodul			
1d	Empfangsmodul			
1e	Kraftaufnehmer (Seele)			
1f	Dig. Eingang für Laufmeter			
o. Abb.	Batterie für Sendemodul und Ladegerät für Batterie			
o. Abb.	Verbindungskabel von Kraftaufnehmern zum Sendemodul, bzw. zu den Erweiterungsmodulen			
o. Abb.	Patchkabel zum Anschluss des Gateways und der SPS			
o. Abb.	Messverstärker für Seele			

 Tabelle 1: Hauptkomponenten



3.4 Lieferumfang

Lieferumfang:

Kraftaufnehmer, Baureihe und Größe gemäß Spezifikation; Sendemodul(e) mit Batterie(n) und Ladegerät, Kanalerweiterungsmodul(e); Empfangsmodul(e); vorkonfektionierte Verbindungskabel Kraftaufnehmer zu Kanalerweiterungsmodul und/oder Empfangsmodul; vorkonfektionierte Verbindungskabel der Kanalerweiterungs- und Sendemodule; Montage- und Bedienungsanleitung RTM X42 System

Option:

Sendemodul EMGZ482T mit 24VDC Speisung, statt mit Batterie

Nicht im Lieferumfang enthaltend:

Seilscheiben; Montagematerial; Netzgerät für 24VDC Spannungsversorgung, Kabel für Spannungsversorgung

Zubehör:

Gateway; Switch; Patchkabel für die Verbindung von Empfangsmodul und Gateway, bzw. SPS



4 Montage und Elektrischer Anschluss

4.1 Montage des Kraftaufnehmers für die Seele



Seele ausserhalb der Maschine

Die nachfolgenden Hinweise beziehen sich auf eine Anlage, bei der die Seele ausserhalb des rotierenden Anlagenteils, im statischen Bereich, abgewickelt und gemessen wird.

Der rote Punkt sollte in Richtung der resultierenden Kraft ausgerichtet werden. Für weitere Informationen zur Montage, lesen Sie bitte die Montageanweisung des Kraftaufnehmers.



Abbildung 2: Ausrichtung des Kraftaufnehmers im statischen Bereich

4.2 Montage der Kraftaufnehmer im rotierenden Maschinenteil

In rotierenden Anwendungen werden die Kraftaufnehmer so montiert, dass eine Kompensation der Zentrifugalkräfte stattfindet.



Hinweis

Es ist von entscheidender Bedeutung die Zentrifugalkräfte, die durch die Rotation der Verseilmaschine entstehen, zu kompensieren. Nichtkompensierte Kraftmessrollen führen zu Fehlmessungen.

Bei FMS Kraftaufnehmern der RMGZ-Baureihen wird dies dadurch erreicht, dass man den Kraftaufnehmer so ausrichtet, dass die Messrichtung exakt parallel zur Drehachse der Verseilmaschine verläuft. Der rote Punkt des Kraftaufnehmers zeigt in Richtung der positiven Kraftkomponente.

Die korrekte Ausrichtung des Roten Punktes kann nach der Offsetkompensation und Kalibrierung getestet werden. Wenn die Anzeige eines unbelasteten Kraftaufnehmers bei allen Positionen (z.B. in 12 Uhr oder 6 Uhr Position) immer 0 N ist, ist die Kraftmessrolle korrekt ausgerichtet.





Abbildung 3: Ausrichtung der Kraftaufnehmer, hier RMGZ200

Parallele Ausrichtung

Die exakte, parallele Ausrichtung der Messrichtung zur Drehachse der Maschine ist entscheidend um präzise Messdaten zu erhalten.



Durch die hohe Empfindlichkeit der FMS Kraftaufnehmer entstehen beim Betrieb der Maschine ansonsten Schwankungen der Messwerte, die Sie später bei der Beurteilung der Produktqualität behindern werden.

Durch unebenheiten der Montageoberlächen kann es vorkommen, dass die Ausrichtung sehr fein nachjustiert werden muss. Manche FMS Kraftaufnehmer beitzen eine integrierten Mechanismus, der diese Feinjustierung erleichtert. Bei Kraftaufnehmern ohne eine solche Vorrichtungen empfehlen wir die Verwendung von Passscheiben oder dünnen Metallbändern.

4.3 Montage der Elektronikkopmonenten im rotierenden Maschinenteil

Das Sendemodul und die Kanalerweiterungsmodule sollten so nah wie möglich an der Drehachse der Verseilmaschine montiert werden. Dies reduziert die einwirkenden Fliehkräfte.

Achten Sie bei der Montage des Sendemoduls darauf, dass die Fliehkräfte nicht in Richtung der Befestigungsschrauben der Batterie wirken.

Achten Sie ebenfalls darauf, dass die Funkstrecke zum Empfangsmodul möglichst frei von Hindernissen ist.





Der Empfänger sollte so hoch als möglich montiert werden.

Abbildung 4:Montage

4.4 Elektrischer Anschluss

4.4.1 Sendemodul EMGZ482T.Modbus (mit Batterie)

Die Verbindungskabel sind mit den entsprechenden Steckern vorkonfektioniert.



Ziehen Sie die Steckerverbindungen regelmässig nach

Die Steckverbindungen können sich durch Vibrationen der Maschine lösen. Ziehen Sie diese regelmässig nach um Kommunikationsfehler und Störungen zu vermeiden.



Abbildung 5: Elektrischer Anschluss EMGZ482T.Modbus

FMS

4.4.1 Sendemodul EMGZ482T.Modbus.24VDC (Version ohne Batterie, mit 24VDC Spannungsversorgung über Schleifringe an der Verseilmaschine)

Die Verbindung zwischen den Kraftmessrollen und dem Sender werden mittels eines 2x2x0.25 mm2 [AWG 23] Kabels mit 2 abgeschirmten, verdrillten Litzenpaaren ausgeführt.

Die Kabel sind beidseitig mit Steckern versehen um die Montage zu erleichtern.

Elektrisches Rauschen und schwankende Spannung



Schützen Sie die Stromleitungen vor elektrischem Rauschen und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten mit ausreichenden, stabilen 24 (18 bis 24) VDC versorgt werden, um Kommunikationsfehler und Fehlfunktionen zu vermeiden.



Abbildung 6: Elektrischer Anschluss EMGZ482T.Modbus.24VDC



4.5 Kanalerweiterungsmodul EMGZ484T.Modbus

					S3 S3 S4	
Pin	Bus & Power IN 5-p (m)	Bus & Power OUT 5 -p (m)	Kraftaufn. 1 5-p (f)	Kraftaufn. 2 5-p (f)	Kraftaufn. 3 5-p (f)	Kraftaufn. 4 5-p (f)
1	DC+ 5.0 V	DC+ 5.0 V	+3.0 VDC	+3.0 VDC	+3.0 VDC	+3.0 VDC
2	DC- GND	DC - GND	+ Signal	+ Signal	+ Signal	+ Signal
3	RS485 A	RS485 A	- Signal	- Signal	- Signal	- Signal
4	RS485 B	RS485 B	GND	GND	GND	GND
5	RS485 GND	RS485 GND	Schirm	Schirm	Schirm	Schirm

Abbildung 7: Elektrischer Anschluss EMGZ484T.Modbus

Bus-Abschlussstecker



Es darf keine Bus & Power Buchse offen / nicht belegt sein, da ansonsten Fehler in der Datenübertragung vorkommen können.

Das letzte Erweiterungsmodul der Anschlusskette muss immer mit dem mitgelieferten Bus-Abschlussstecker versehen werden (Out).



Anzeige LEDs				
LED	Beschreibung			
POWER Leuchtet grün: Spannungsversorgung liegt an				
	Leuchtet nicht: Unterbruch der Spannungsversorgung für > 60 ms			
	Blinkt grün: regelmässige Unterbrüche der Spannungsversorgung			
BUS	Leuchtet grün: Kommunikation i.O.			
	Leuchtet nicht: Unterbruch der Kommunikation für > 3 Sek.			
	Blinkt grün: regelmässige Unterbrechung der Versorgungsspannung (5 VDC vom EMGZ482T) – alle EMGZ484T blinken synchron			

Tabelle 2: LED EMGZ484T

4.5.1 Empfangsmodul EMGZ482R.Modbus



Abbildung 8: Elektrischer Anschluss EMGZ482R.Modbus



Pin-Belegung EMGZ482R.Modbus				
Pin (s)	Beschreibung	Beschreibung		
1	24 VDC+			
2	24 VDC-			
3	PE			
10, 11	Ausgang 24 VDC			
12	GND für 24 VDC			
13	Digitaler Eingang für Laufmeter			
14	Analoger Eingang	für Kraftaufnehmer Seele		
16, 26	Relais 1/1 - 1/2	konfigurierbare Relaisausgänge 1 bis 4:		
17, 27	Relais 2/1 - 2/2	Limit Zugwerte Kanal 1, 2; Limit Zugwerte		
18, 28	Relais 3/1 - 3/2	Sammelalarm, Limit voralarm Sammelalarm, Funkverbindung, Ladezustand Batterie, Zugwert		
19, 29	Relais 4/1 - 4/2 Seele			

Tabelle 3: Pin-Belegung EMGZ482R.Modbus

Das RTM X42 System hat vorkonfigurierte Relaisausgänge. Der jeweilige Alarmausgang wird aktiviert, wenn die zugewiesene Funktionsbedingung auftritt.



Elektrisches Rauschen und schwankende Spannung

Schützen Sie die Stromleitungen vor elektrischem Rauschen und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten mit ausreichenden, stabilen 24 (18 bis 24) VDC versorgt werden, um Kommunikationsfehler und Fehlfunktionen zu vermeiden.



5 Bedienung und Anzeige

Am Empfangsmodul EMGZ482R.Modbus sind Tasten und eine Anzeige für die Konfiguration vorhanden.

Die beiden Tasten >0< und Cal sind ohne Funktion.

Systemparameter können über das Bedienfeld eingestellt werden



Bedienun	Bedienung und Anzeige				
Pos.	Beschreibung				
1	LED Anzeige				
2	Hauptbedienfeld mit Navigationstasten und Bestätigungstaste				
3	"PARA" Taste für Zugriff auf Konfiguration				
4	Batterieanzeige im Sendemodul EMGZ482T.Modbus 5 Balken – 100% geladen 4 Balken – 80% geladen 3 Balken – 60% geladen 2 Balken – 40% geladen 1 Balken – 20% geladen, Austausch der Batterie empfohlen				
5	Visuelle Anzeige der Qualität der Funkverbindung Volle Anzeige – 100% keine Anzeige – 0%				
6	Ohne Funktion				

Tabelle 4: Bedienung und Anzeige Empfangsmodul

5.1 Offsetkompensation der Kraftaufnehmer

Die Offsetkompensation dient dazu das Gewicht der Seilscheibe auf dem Kraftaufnehmer zu kompensieren. Das Messsystem wird quasi "genullt".

Beachten Sie folgendes:

- Der Kraftaufnehmer darf nur mit der Seilscheibe belastet werden, muss ansonsten aber unbelastet sein (kein Draht auflegen)
- Der Verseilscheibe solange drehen, dass die der Kraftaufnehmer an dem der Offset durchgeführt wird senkrecht über der Drehachse steht (12:00 Uhr Position)
- Die Kraft, die durch das Gewicht der Seilscheibe angezeigt wird muss in der SPS kompensieren werden, sodass der ausgegebenen Wert "0" ist.



Abbildung 10: Ausrichtung Verseilscheibe

Für die Offsetkompensation des Kraftaufnehmers für die Seele beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des Messverstärkers, der an diesen Kraftaufnehmer angeschlossen ist.

5.2 Kalibrierung der Kraftaufnehmer

Mit der Kalibrierung stimmt man den Messverstärker mit dem Kraftaufnehmer ab. Man bestimmt den sog. Verstärkungsfaktor. Nach der Kalibrierung entspricht die angezeigte Kraft der effektiv auf das Material wirkenden Kraft. Es sind zwei Kalibrierungsverfahren möglich; ein rechnerisches Verfahren und die Kalibrierung mit einer definierten Gewichtskraft. Das Kalibrierungsverfahren mit dem definierten Gewicht ist einfach und liefert genauere Resultate weil es den Materialverlauf nachbildet und den tatsächlichen Gegebenheiten in der Maschine Rechnung trägt.



Abbildung 11: Beaufschlagen des Kraftaufnehmer mit einer definierten Gewichtskraft

Um die Verstärkung einzustellen, belasten Sie die Messrolle mit einem Seil an dessen Ende ein definiertes Gewicht befestigt ist. Das Seil muss dabei dem realen Materialverlauf in der Maschine (Umschlingungswinkel, Abstände zwischen den Rollen,

usw.) entsprechen. Der angezeigte / ermittelte Digit-Wert muss jetzt in der SPS der dem Kalibrierungsgewicht entsprechenden Gewichtskraft zugeordnet werden.

Für die Kalibrierung des Kraftaufnehmers für die Seele beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des Messverstärkers, der an diesen Kraftaufnehmer angeschlossen ist.

5.3 Ladegerät



Abbildung 12: Ladegerät mit Batterie

- Batterie an Ladegerät anschliessen
- Die Ladezustand-LED leuchtet rot, wenn die Batterie entladen ist
- Sicherheitsschaltkreis schützt die Batterien vor Überladen.
- Der Ladevorgang wird beendet sobald das Batteriepaket ihre maximale Ladekapazität erreicht hat. Der Ladevorgang dauert 3-4 Stunden.
- Die Ladezustand-LED leuchtet grün, wenn die Batterie aufgeladen ist
- Vor der Inbetriebnahme muss die Batterie ins Batteriefach des EMGZ482T angeschlossen.
- Falls eine Batterie momentan nicht benötigt wird, kann sie im Ladegerät verbleiben



L Umherfliegende Teile

Wenn die Batterie nicht richtig befestigt ist, kann diese bei rotierenden Maschinen herausgeschleudert werden.

Befestigen Sie die Batterie mit den Rändelschrauben. Ziehen Sie die Rändelschrauben ausreichend fest.



6 Konfiguration

6.1 Schnelleinstieg

- Die Batterie in das Sendemodul EMGZ482T.Modbus einlegen und mit den beiden Rändelschrauben sichern. Das Rändelschrauben müssen gut angezogen werden, da die Fliehkräfte, verursacht durch das Drehen des Korbes, die Batterie herausschleudern könnten.
 - 24VDC Speisung der Maschine anschliessen, falls eine Version ohne Batterie verwendet wird
- Empfangsmodul EMGZ482R.Modbus und Gateway mit einem Patch-Kabel verbinden.
- Gateway an die Speisung anschliessen (24 VDC)
- Empfangsmodul EMGZ482R.Modbus an Speisung anschliessen (24 VDC)
- Speisung einschalten für beide Geräte einschalten
- Die Funkverbindung des RTM X42 Systems wird automatisch aufgebaut. Dies kann ca. 5 bis10 Sekunden dauern.
- Nach dem Systemstart und dem Aufbau der Funkverbindung zeigt das Display im Empfangsmodul beispielsweise "Modbus V3.15" an. Dies beschreibt die aktuell geladene Firmware.
- Das RTM X42 System ist nun bereit und kann konfiguriert werden.



6.2 Systemparameter

Die System-Parametergruppe beinhaltet die allgemeinen Parameter, die die Bedienung des RTM X42 Systems regeln, die eigentliche Messung aber nicht beeinflussen.





Montageanweisung und Bedienungsanleitung RTM X42.Modbus



Abbildung 14: Systemparater 2

FMS



6.3 Übersicht Systemparameter

Systemparameter				
Parameter	Beschreibung			
Sprache	Sprache auf der Anzeige des Bedienpanels			
	Einheit	[-]		
	Werte	Deutsch, English, Russisch		
	Default	English		
Inv.Sign	Invertiert	Signal aller Kraftsensoren		
	Einheit	[-]		
	Werte	Ja, Nein		
	Default	Nein		
RTMX42	Modbus			
	- R - R - R - R - R	elaisfunktionen vorgegeben 1: Funkverbindung OK 2: Funkverbindung verloren 3: Batterie OK 4: Batterieladezustand tief		
	ModbusP(
	- A - B	uswahl bei der Verwendung eines RTM X42.CC Control Center edienpanel ist blockiert		
	Einheit	[-]		
	Werte	Modbus, ModbusPC		
	Default	Modbus		
FiltMode	Aus:			
	- D	eaktiviert		
	N-Linear:			
	- N	ichtlinearer Filter zweiter Ordnung		
	Tiefpass			
	- Fi	ilter erster Ordnung		
	Einheit	[-]		
	Werte	Aus; N-Linear; Tiefpass		
	Default	Aus		



Systempara	Systemparameter			
Parameter	Beschreibung			
Filt_Out	Frequenz für N-Linear oder Tiefpassfilter			
	Einheit	Hz		
	Min	0.1		
	Max	100		
	Default	10		
LANSpeed	Datenrate	e der LAN-Verbindung		
	Einheit	BPS		
	Min	10		
	Max	100		
	Default	100		
IP Addr.	IP-Adresse (statisch) des Empfangsmoduls EMGZ482R.Modbus. Adresse wird in 4 Blöcken eingegeben.			
	Einheit	[-]		
	Min	0		
	Max	255		
	Default	192.168.000.090		
Subnet	Adresse o	ler Subnet-Maske. Wird in 4 Blöcken eingegeben		
	Einheit	[-]		
	Min	0		
	Max	255		
	Default	255.255.255.0		
Gateway	Gateway	IP Adresse (statisch). Wird in 4 Blöcken eingegeben		
	Einheit	[-]		
	Min	0		
	Max	255		
	Default	192.168.000.100		

Tabelle 5: Übersicht Systemparameter



7 Kommunikation mit der SPS

7.1 EMGZ482R.Modbus/TCP

Der Modbus/TCP-Empfänger EMGZ482R.Modbus/TCP ist die zentrale Einheit, die die Istwerte vom Sender EMGZ482T empfängt. Auf diese Werte kann über die Modbus/TCP-Schnittstelle zugegriffen werden.

Das RTM X42 Control Center (wenn dieses Erweiterungsmodul Teil des Systems ist) hat das Modbus/TCP-Protokoll implementiert und kann direkt auf die Daten zugreifen.

Eine SPS kann über die gleiche Schnittstelle auf die Istwerte zugreifen. Da aber verschiedene SPS-Steuerungen nicht mit dem Modbus/TCP-Protokoll kommunizieren, wird ein Gateway benötigt, das das Protokoll in das von der SPS verwendete übersetzt. Das kann PROFINET, Profibus, EtherNet/IP oder Modbus RTU sein, um nur einige zu nennen.

Das folgende Bild zeigt einen typischen Datenfluss der Istwerte.



Abbildung 15: typischer Datenverkehr



Wie das obige Bild zeigt, teilt sich der Datenpfad für die Istwerte in zwei Pfade auf. Einen zum RTM X42.CC Control Center und einen zur SPS. Jedes dieser Geräte liest die Istwerte unabhängig voneinander aus. Daher müssen beide eine eigene Berechnung der Kraft durchführen. Die SPS kann die ermittelten Offset- und Verstärkungswerte nicht vom RTM X42.CC Control Center abrufen.

7.2 Daten mit einer SPS auf Basis Modbus RTU auslesen

7.2.1 Testaufbau

Im Folgenden wird beispielhaft gezeigt, wie die aktuellen Daten mit Hilfe eines Modbus-RTU-Gateways aus einer SPS ausgelesen werden können. Die Testumgebung verwendet einen USB-zu-RS485-Konverter und einen PC als Ersatz für eine SPS. Mit dieser Konfiguration wird eine Simulation der hauptsächlich verfügbaren Typen von SPS bereitgestellt, um die ordnungsgemäße Funktion der Kommunikation über das Gateway sicherzustellen.



Abbildung 16: Datenverkehr mit Testumgebung



7.2.2 Berechnung der Kraft Annahmen: Nennkraft F_{Nom}: 20 N Offset: 90 Gain: 17.2 Kraft = (Aktueller Rohwert – Offset) * Gain * <u>Nennkraft</u> Digits @ Nennkraft

150. **4** $N = (2669 - 90) * 17.2 * \frac{20 \text{ N}}{5898}$

7.3 Systemeinstellungen

- Prüfen oder konfigurieren Sie die IP-Adresse des EMGZ482R. Die Standard-IP-Adresse ist 192.168.0.90. Normalerweise müssen Sie diese Adresse nicht ändern, es sei denn, andere Geräte im Netzwerk haben die gleiche IP.
- Prüfen oder konfigurieren Sie das Anybus X-Gateway Art# AB9005B. Normalerweise müssen Sie hier nichts tun, da es bereits werksseitig von FMS konfiguriert ist. Das Gateway kommuniziert mit dem EMGZ482R über IP192.168.0.90. Wenn Sie die Konfiguration ändern wollen, geben Sie in einem Webbrowser die IP192.168.0.80 ein. Dadurch öffnet sich die Weboberfläche des Gateways.
- Schließen Sie alle Geräte wie im Bild oben gezeigt an mit Ausnahme der Testumgebung, die nur zum Testen verwendet wird.
- Stellen Sie die Kommunikationsmerkmale für den RS485-Port an der SPS wie folgt ein.

Baudrate: 19200

Parität: Gerade

Stoppbits: 1



🛞 Anybus'	Ar	nybus X-gatew	ay Modbus	-TCP - Modb	us-RTU	I
OVERVIEW Home	Modbus-RTU confi control/status word of	guration (Network 1). Con or the live list affects the proc	figure the Network 1 cess data size.	side of the X-gateway. En	abling or disat	ling the mapping of the
CONFIGURATION						
Authentication	Clobal configuratio	un limite				
Modbus Client	Transactions: 1/64	VO mapped input data: 100/25	6 bytes VO mapped	output data: 0/256 bytes	VO mapped inc	out bits: 0/1024 VO
Modbus Servers	mapped output bits: 0	0/1024 Input data: 100/256 by	tes Output data: 0/2	256 bytes		
Modbus-RTU		Setting	1	Configure	d	
TOOLS		Device address		1		
X-gateway		Communication settings		19200e1	\sim	
Management		Mode		RTU (8 bits)	\sim	
Backup & Restore		Timeout		0		
Mapping Overview		When Modbus-TCP (Netwo	rk 2) error	Freeze data to master	\sim	
Transaction		VO mapped control/status v	vord	Disabled	\sim	
Monitor		VO mapped live list		Disabled	\sim	
		Reserved bytes, read bit tra	ansactions	0		
		Reserved bytes, write bit tr	ansactions	0		
			Cancel Save	e settings		
© 2011 HMS Industrial Networks - All rights reserved Support Connecting Devices [™]						

Abbildung 17: Weboberfläche des Gateway

 Lesen der Daten über das Modbus-Protokoll mit Hilfe der Funktion Read Input Register (0x04). Das Datenarray hat eine Elementgröße von 50 und der Datentyp für die Istwerte ist ein vorzeichenbehafteter 16-Bit-Wert. Die Beschreibung der anderen Elemente ist im nächsten Kapitel ANYBUS-Gateway AB9001 Register dokumentiert. Siehe S. 37 ff.



8 Gateway

Bei FMS stehen ein Gateway von Anybus als Zubehör zur Verfügung. Im folgenden wird expemplarisch die Konfiguration eines Modbus TCP – Profibus DP Gateways erläutert.

8.1 Elektrischer Anschluss





Abbildung 18: Elektrischer Anschluss Gateway

8.2 Zusammenfassung Installation und Inbetriebnahme Gateway

- Gateway an DIN-Schiene befestigen
- Gateway mit Profibus-Netzwerk verbinden
- Gateway mit MODBUS-TCP-Netzwerk verbinden
- Speisespannung (24VDC) einschalten
- Herunterladen des ANYBUS IPconfig-Tools auf den PC.

https://www.anybus.com/products/gateway-index/ethernet-fieldbus-to-control-system

Hier müssen das richtige Gateway auswhälen und auf READ MORE klicken. Auf der folgenden Seite ist dann ein Klick auf "Support Pages" nötig, was zu einer Liste der möglichen Downloads führt.

- PC mit einem Batch-Kable MODBUS-Module über den Stecker RJ-45 verbinden
- ANYBUS IPconfig-Tool benutzen um die IP Adresse des Moduls im Netzwerk zu identifizieren (MODBUS-TCP Adresse benutzen, unten im Moduls sichtbar)
- IP-Adresse in Webbrowser eingeben und mit dem Web-Interface des Gateways verbinden.
- Modul konfigurieren mit dem "web configuration"-Seiten.
- Gateway GSD-File in das Profibuskonfiguration-Tool einbeziehen (Das entsprechende GDS file können Sie auch unter oberem Link herunterladen)
- Profibus -Network konfigurieren und starten.

8.3 Technische Daten RTM X42 Gateway

Technische Daten Gateway			
Eigenschaft	Beschreibung		
Speisespannung	24VDC (-15% to 20%)		
Stromaufnahme	Max 300mA @ 24V; Typisch 150mA @ 24V		
Umgebungstemperatur	Max. 70°C [158°F] @ 225mA und 24V		
Erdung (PE):	Interne Verbindung zu PE über DIN-Schiene, falls über DIN-Schiene nicht möglich, dann über den Netzstecker		

Tabelle 6: Technische Daten Gateway

8.4 Datenaustausch zwischen RTM und SPS

Die Kommunikation zwischen dem RTM X42 System und dem Gateway wird durch FMS konfiguriert. Bei Bedarf kann das System mit einer Konfigurationsdatei wiederhergestellt werden. Diese Datei ist über die FMS Service-Abteilung verfügbar.

Die nachfolgende Konfigurationsanweisung des Gateway-Moduls ist nur erforderlich, wenn die Anwendung in einem anderen IP-Adressbereich arbeitet als von FMS vorkonfiguriert.



Anyb	us X-gateway Modbi	IS-TCP
	Installation leaflets	
	Product manual	
	Anybus IPconfig	
	EDS/GSD Files	
	Broshures	
A 30	Quit	1
Hins	SER	() Anybus

Tabelle 7: Anybus IPconfig von CD, welche mit dem Gateway mitgeliefert wird, installieren.

8	Anybus IPc	onfig					
	IP	∠ SN	GW	DHCP	Version	Тире	MAC
	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	On	1.03.1	Anybus X-gateway	00-30-11-06-D6-A5
	1				c	ottingo	Eux I
						ettings Scar	

Tabelle 8: Programm Anybus IPconfig starten. Das gelistete Gateway kann mit der Scan Taste erneut im Netzwerk gesucht werden. Ein Doppelklick auf die aufgeführte Zeile öffnet das Konfigurations-fenster.

(Configure: 00-3	0-11-06-D6-A5	×
Ethernet configural	tion	
IP address:	192 . 168 . 0 . 100	C On
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	© Off
Default gateway:	192 . 168 . 0 . 1	
Primary DNS:	· · · ·	
Secondary DNS:		
Hostname:		
Password:		Change password
New password:		
		Set Cancel

Tabelle 9: Die IP entsprechend setzen und DHCP ausschalten.

Liste der IP-Adressen:

Gateway:	192.168.0.100	(statisch)
RTM X42:	192.168.0.090	(statisch)



🛞 Anybus'	Anybus X-	gateway Modbus-TCI	P - PROFIE	BUS DP-V1	
OVERVIEW Home CONFIGURATION	Anybus X-gateway configuration Use the left side menu to navigate. X-gateway Management page. Ne represents the controlled network	on and status web pages. Welcome t Changes to the configuration do not take twork 1' represents the controlling networ, where the X-gateway acts as a client.	o the configuration in effect until the X-ga ink, where the X-gat	nterface of the Anybus X steway is restarted from t eway acts as a server. It	-gateway. the Network 2'
Authentication	Ide	entification	Eti	hernet link status	
Modbus Client	Product name:	Anybus X-gateway Modbus-TCP	Port 1:	autua	
Modbus Servers	Firmware version:	1.03	Speed:	-	
PROFIBUS DP-V1	Serial number:	A016D429	Duplex:		
TOOLS	MAC ID:	00:30:11:06:D6:A5	Port 2:		
Y. nateway	Uptime:	0 days, 0h:0m:35s	Speed:	100 Mbps	
Management	CPU Load:	7% (auto updated every 5s)	Duplex:	Full Duplex	
Backup & Restore	Ope	ration Mode	Ethe	ernet link statistics	
Manning Overview	PROFIBUS DP-V1 (Network 1):	No VO data exchanged	In pkts:	63 Errors:	0
Tasa a satisa	Modbus-TCP (Network 2):	Idle	Out pkts:	57 Errors:	0
Monitor					
© 2011 HMS Industria	I Networks - All rights reserved			Connectin	g Devices

Abbildung 19: Mit einem Webbrowser gelangt man mit folgender IP-Adresse 192.168.0.100 auf die Webseite des RTM X42 Gateways.

Firefox 🔻		
Anybus X-gateway	+	
🗲 🕑 192.168.0.100/tool/f	.html 🖄 ⊽ 🕫 🚼 ∓ Gc 🔑 1	â D-
() Anybus'	Anybus X-gateway Modbus-TCP - PROFIBUS DP-V1	
OVERVIEW Home CONFIGURATION Authentication	Configuration backup and restore. The backup functionality enables the possibility to save the configuration file currently used by the X-gateway. The configuration file does not contain configuration changes not yet applied to the X-gateway. If here are pend changes, restart for X-gateway before many a backup, Restoring a configuration from file will replace the currently used configuration with a previously saved configuration.	ng
Modbus Client Modbus Servers PROFIBUS DP-V1	Backup configuration to computer: A configuration file will be backed up to your local computer.	
X-gateway Management Backup & Restore	Restore configuration from computer:	
Mapping Overview Transaction Monitor	Choose a configuration file to restore by cicking the browse file botton, selecting the file to restore, then cick on the Restore botton :	
	File Browse.	
© 2011 HMS Industria	Networks - All rights reserved Connecting Devices	h

Abbildung 20: Falls man eine Konfigurationsdatei hat, kann diese unter "Backup & Restore" geladen werden.



Abbildung 21: Unter "Modbus Client" IP Adresse, Subnet mask, Router IP address und DHCP entsprechend setzen. Dies sind die Einstellungen des RTM X42 Gateways



Firefox 🔻		x
Anybus X-gateway	+	
() 192.168.0.100/conf/	nodelist.html ☆ ♂ ♂ <mark>}</mark> - G ♪	- 13
() Anybus'	Anybus X-gateway Modbus-TCP - PROFIBUS DP-V1	
OVERVIEW Home CONFIGURATION Authentication Modbus Client	Modbus server configuration (Network 2): Add, edit or detet ladouts connectons for Network 2): On each connecton several transactions towards a Modbus server can be set up. Press Add new server button to add a new connection, then edit to set server properties and finally circle. The Transactions link to set up transactions to call Vodbus functions on the server. The global init is 64 transactions and 6 is not possible to major more process data than the 2-global vortex can handle. Clobal configuration limits.	
Modbus Servers PROFIBUS DP-V1 TOOLS X-gateway Management	Alias IP address Port Protocol Transactions No servers configured, click button to add a server. Add new server Add new server	
Backup & Restore Mapping Overview Transaction Monitor		
⊚ 2011 HMS Industria	Networks - All rights reserved Connecting Devices **	

Abbildung 22: Unter "Modbus Servers" werden die Einstellungen für die Modbus-Kommunikation vom RTM X42 Gateway zum RTM X42 vorzunehmen. Hierzu das Feld "Add new server" klicken.

Firefox 🔻									- 0	×
Anybus X-gateway	+									
🗲 🛞 192.168.0.100/conf/	'nodelist.html						_☆ ⊽ (ଅ 🛃 - ଭ 🔎	俞	
() Anybus'	Anyb	us X-gat	eway	Modbus	-TCP - PR	OFIB	US DF	P-V1		
OVERVIEW	The X-gateway needs X-gateway or cancel	to be restarted for changes.	configurat	ion changes to	take effect. Go to X-	gateway	Managem	ent page to restar	t the	
CONFIGURATION	Modbus server con transactions towards	figuration (Netw a Modbus server o	ork 2). Ad	ld, edit or delet up. Press 'Add	e Modbus connection new server' button to	s for Net add a ne	work 2. On e w connecti	each connection se on, then edit it to se	everal at	
Authentication Modbus Client	is 64 transactions and	it is not possible to	o map more	INK to set up tr process data	ansactions to call Mo than the X-gateway of	dous fun can handi	ctions on the e.	e server. The globa	i limit	
Modbus Servers PROFIBUS DP-V1	Global configuration Transactions: 0/64 Ir	n limits. put process data:	0/244 byte:	s Output proce	ess data: 0/244 bytes	Total pr	ocess data:	0/368 bytes		
TOOLS	Alias	IP address	Port	Protocol	Transactions					
X-gateway Management	New_Server	0.0.0.0	502	TCP Add ne	0 w server	Edit	Delete	Transactions		
Backup & Restore										
Mapping Overview	-									
Monitor										
© 2011 HMS Industria	al Networks - All rights res	erved						Connecting Devi	ces™	

Abbildung 23: Es wird eine neue Serververbindung eingefügt. Änderungen treten erst nach einem Neustart in Kraft. Auf "Edit" klicken

-		at A gate	,		- 101	1 10		00 01	
OVERVIEW	The X-gateway needs X-gateway or cancel c	to be restarted for hanges.	configura	tion changes to	take effect.	Go to X-ga	teway	Managem	ent page to restart th
CONFIGURATION	Modbus server con	Nodbus server configuration (Network 2). Add, edit or delete Modbus connections for Network 2. On each connection several							
Authentication	server properties and	finally click the Tra	insactions'	link to set up tr	ansactions to	o call Modb	us fun	ctions on the	e server. The global li
Modbus Client	is 64 transactions and	it is not possible to	map more	process data	than the X-ga	ateway car	handl	e .	
Modbus Servers	Global configuration	limits.		1					
PROFIBUS DP-V1	Transactions: 0/64 In	put process data:	0/244 byte	s Output proce	ess data: 0/24	44 bytes I	otal pro	ocess data:	0/368 bytes
Y cotoway	New Server	0.0.0.0	502	TCP	0	tions	Edit	Delete	Transactions
Management				Add ne	w server				
Backup & Restore									
Mapping Overview	Add/edit server								
Transaction				Sett	tings				
Monitor	Alias	RTM_X42		Protocol		TCP			v
	Server address	192.166.0.90		Pon		502			
				Cance	UK				

Abbildung 24: Alias-Name (RTM_X42) und Server-Adresse (192.168.0.90) eingeben und OK klicken.





Firefox *									
Anybus X-gateway	4	-							
🗲 🛞 192.168.0.100/conf/	nodelist.html						_ ☆ ▼	୯ 🚼 - ରେ 🔎 👚	E
() Anybus'	Any	bus X-ga	teway	Modbu	s-TCP - PR	OFIE	BUS DI	P-V1	
OVERVIEW	The X-gateway need X-gateway or cance	is to be restarted f I changes.	for configu	ation changes (o take effect. Go to X	-gatewa	y Managem	ent page to restart the	
CONFIGURATION Authentication	Modbus server co transactions toward server properties ar is 64 transactions au	onfiguration (Net is a Modbus serve ind finally click the " and it is not possible	r can be se Transaction	Add, edit or dele et up. Press 'Ade is' link to set up re process date	te Modbus connectio I new server' button I transactions to call M than the X-pateway	ns for Ne o add a r odbus fur can hanr	twork 2. On new connect nctions on th	each connection several ion, then edit it to set e server. The global limit	
Modbus Client Modbus Servers PROFIBUS DP-V1	Global configurati Transactions: 0/64	on limits. Input process data	a: 0/244 by	tes Output pro	ess data: 0/244 byte	s Total p	rocess data:	0/368 bytes	
TOOLS	Alias	IP address	Port	Protocol	Transactions				
X-gateway Management	RIM_X42	192.168.0.90	502	Addin	0 ew server	Edit	Delete	Transactions	
Backup & Restore									
Mapping Overview									
Transaction Monitor									
@ 2011 HMS Industria	l Networks - All rights r	eserved	_			-	_	Connecting Devices™	
	An ingitized							Jerrices	

Abbildung 25: Anschliessend auf "Transactions" klicken



Abbildung 26: Mit der Taste "Add new transaction" ein neuer Kommunikationsvorgang hinzufügen.



Abbildung 27: Mit "Edit" diese neue Transaktion bearbeiten.



nybus x-gateway	+									
192.168.0.100/conf/r	ode.html#editbox-tra	nsaction			🟠 र C 🚼 र G 🔎 🏫					
(Anybus'	Anyb	us X-gat	eway Modbus-TCF	P - PROFIBU	S DP-V1					
OVERVIEW	The X-gateway needs X-gateway or cancel c	he X-gateway needs to be restarted for configuration changes to take effect. Go to X-gateway Management page to restart the -gateway or cancel changes.								
Home	Transactions config	uration. Add, ed	it or delete transactions used for a	connections on this page.	On each connection several					
CONFIGURATION	transactions towards a	Modbus server	can be set up. Press 'Add transaction	on' button to add a new tr	ansaction, then edit it to set					
Autnentication	transaction properties.	The global limit is	64 transaction and it is not possible	to map more process da	a than the gateway can handle.					
Modbus Servers	01-1-1	No. 14								
PROFIBUS DP-V1	Transactions: 1/64 Mi	nimum allowed so	an time: 10 Input process data: 2/2	44 bytes Output proces	a data: 0/244 bytes Total					
TOOLS	process data: 2/368 by	rtes								
X-gateway	Alias		IP address	Port	Protocol					
Management	RTM_X4	2	192.168.0.90	502	TCP					
Backup & Restore	# Funct	ION Encoding	Scan time Timeout UID Addre	ess Data Type Eleme	nts Registers					
Mapping Overview	New_traits 5	Hovering mouse of	ver an element where the cursor sl	hows a question mark dis	plays help.					
Transaction Monitor			Back to server list Add n	ew transaction						
	-Add/edit transactio	n								
			General transaction se	ettings						
	Alias	ALL_DATA	Function code	4-Read Input Regis	ers 💌					
	Timeout (ms)	5000	0 Data encoding Byte F		ord Little Endian 💌					
	Scan time (ms)	10	Unit Id	255						
			Read settings							
	Starting address	1	Data type	uint16						
	Elements	50	Registers	50						

Abbildung 28: Daten entsprechend eingeben und mit OK bestätigen



Abbildung 29: Damit werden alle Drahtzugdaten" (50 Register) mit einer Zykluszeit von 10ms vom RTM X42 Gerät geholt und ins RTM X42 Gateway transferiert. Das MODBUS-Register enthält die Data-Mapping-Informationen.







Abbildung 30: Unter "X-gateway Management" müssen die Änderungen noch mit der Taste "Apply" gespeichert werden

Anybus X-gateway	+	
🔿 🛞 192.168.0.100/too	l/ctrl.html	☆ マ C 🚼 - G 🔎 🎓
() Anybus'	Anybu	s X-gateway Modbus-TCP - PROFIBUS DP-V1
OVERVIEW	The X-gateway needs to	be restarted for configuration changes to take effect. Go to X-gateway Management page to restart the
Home	A-galeway or cancer cha	ngos. 24. Oberes made la lla se Ferralia en el alerad escialado e read velo lla Vienterra ber han
CONFIGURATION	restarted by clicking the	Apply button. If changes have been made they can be cancelled by using the cancel button. All changes are
Authentication	then reverted and the X-	pateway uses the previously loaded or stored configuration.
Modbus Client		
Modbus Servers		
PROFIBUS DP-V1	_	Apply changes:
TOOLS		s made
X-gateway Management		re you sure you want to perform the requested action?
Backup & Restore		
Mapping Overview		fthe
Transaction Monitor		OK Cancel omatic
		Reboot and undo changes:
		This reboots the X-gateway, any configuration changes not applied will be lost:
		Reboot
		Undo changes:
		Cancels all changes made since the last configuration was applied, the X-gateway will not be rebooted:
		Cancel
		Factory reset:
		This resets the X-gateway to its default configuration:
		Factory reset

Abbildung 31: Das RTM X42 Gateway wird nach bestätigen der OK Taste neu gestartet





Abbildung 32: Unter "Backup & Restore" kann die Konfiguration in eine Datei gesichert werden



Abbildung 33: Unter "Transaction Monitor" sind die aktuellen Daten sichtbar

8.5 Register ANYBUS Gateway AB9001

Das RTM X42 System liefert einen Bitstrom mit Rohdaten des Drahtzuges von 42 Kanälen alle ≤ 10 ms. Die Zugwerte des Messkanals "Seele" wird auf Register 47 übertragen.

Hinweise zur Konfiguration des Gateways

- Lese und schreibe zuerst MSB: Beispiel 0x12345678
- MODBUS Offset 0: 0x1234
- MODBUS Offset 1: 0x5678



Eingangsregister ANYBUS Gateway AB9001				
Offset	Тур	Länge	Name	Beschreibung
1	INT16	1	Kanal 1	Rohdaten in Digits (ADC-Wert)
2	INT16	1	Kanal 2	5898 Digits= Nennkraft
3	INT16	1	Kanal 3	= 5.4mV analog DMS-Eingang
4	INT16	1	Kanal 4	
5	INT16	1	Kanal 5	
6	INT16	1	Kanal 6	
7	INT16	1	Kanal 7	
8	INT16	1	Kanal 8	
9	INT16	1	Kanal 9	
10	INT16	1	Kanal 10	
11	INT16	1	Kanal 11	
12	INT16	1	Kanal 12	
13	INT16	1	Kanal 13	
14	INT16	1	Kanal 14	
15	INT16	1	Kanal 15	
16	INT16	1	Kanal 16	
17	INT16	1	Kanal 17	
18	INT16	1	Kanal 18	
19	INT16	1	Kanal 19	
20	INT16	1	Kanal 20	
21	INT16	1	Kanal 21	
22	INT16	1	Kanal 22	
23	INT16	1	Kanal 23	
24	INT16	1	Kanal 24	
25	INT16	1	Kanal 25	
26	INT16	1	Kanal 26	
27	INT16	1	Kanal 27	
28	INT16	1	Kanal 28	
29	INT16	1	Kanal 29	
30	INT16	1	Kanal 30	
31	INT16	1	Kanal 31	



Eingangsregister ANYBUS Gateway AB9001				
Offset	Тур	Länge	Name	Beschreibung
32	INT16	1	Kanal 32	Rohdaten in Digits (ADC-Wert)
33	INT16	1	Kanal 33	5898 Digits= Nennkraft
34	INT16	1	Kanal 34	= 5.4mV analog DMS-Eingang
35	INT16	1	Kanal 35	
36	INT16	1	Kanal 36	
37	INT16	1	Kanal 37	
38	INT16	1	Kanal 38	
39	INT16	1	Kanal 39	
40	INT16	1	Kanal 40	
41	INT16	1	Kanal 41	
42	INT16	1	Kanal 42	
43	UINT32	2	Zähler (Zeit)	Zeitzähler 10ms nach Neustart
45	UINT32	2	Zähler (Puls)	Pulszähler nach Neustart
			(Laufmeter)	
47	UINT16	1	Analogeingang	Rohdaten in Digits (ADC-Wert)
			(Seele)	0 bis 8192 Digits= 0 bis 10V
48	INT16	1	Batterie	Rohdaten in Digits (ADC-Wert)
				2530 Digits = 100%
				2380 Digits = 80%
				2200 Digits = 60%
				1860 Digits = 40%
				1420 Digits = 20%
				< -2000 Digits= 24V Speisung
49	UINT16	1	STATUS	BIT0= Relais 1, Staus 1 = gesetzt
				BIT1= Relais 2, Staus 1 = gesetzt
				BIT2= Relais 3, Staus 1 = gesetzt
				BIT3= Relais 4, Staus 1 = gesetzt
50	UINT16	1	Installierte Kanäle	Anzahl gültige Kanäle

 Tabelle 10: Eingangsregister Gateway



9 Wartung, Instandhaltung

Die Kraftaufnehmer sind wartungsfrei. Falls Reparaturen notwendig sein sollten, empfehlen wir Ihnen den FMS Kundendienst zu kontaktieren oder die betroffenen Komponenten zur Revision an FMS zu schicken.



10 Abmessungen



Abbildung 34: Abmessungen Empfangsmodul EMGZ482R.Modbus









Abbildung 35: Abmessungen Sendemodul EMGZ482T.Modbus



Abbildung 36: Abmessungen Kanalerweiterungsmodul EMGZ484T.Modbus



11 Fehlerursachen und -behebung

Fehlerbehebung			
Meldung	Ursache	Behebung	
"Radio link lost"	Funkverbindung zum EMGZ482T ist unterbrochen.	Batterie im EMGZ482T prüfen (Batterie leer oder nicht eingesteckt?).	
	Funkstrecke durch metallische	Antennen aus dem Störbereich nehmen.	
	Gegenstände gestört	Montieren Sie den Empfänger und den Sender so, dass sie sich gegenseitig "sehen" können.	
"Kanal X >min. limit" "Seele >min. limit"	Der fehlerhafte Kanal ist aktiv, ist aber nicht mit einem Kraftaufnehmer verbunden.	Kraftaufnehmer an den entsprechenden Stecker des EMGZ482T oder EMGZ484T anschliessen.	
"Modbus Error"	MODBUS-Verbindung gestört.	FMS Service-Center kontaktieren.	
Sehr kleine Kraftausschläge an SPS.	Falsch kalibriert	Kalibrierung wiederholen	
Parameter die geändert wurden, lassen sich nicht abspeichern	Änderungsprozedur nicht sauber abgeschlossen	Nach der Parametereingabe muss die Änderung mit "Parameter schreiben" und "OK" bestätigt werden	
Häufige Kommunikationsfehler zwischen den Modulen auf der Maschine	Lose Steckerverbindung	Ziehen Sie die Steckverbinder regelmässig nach	



12 Technische Daten

12.1 Sendemodul EMGZ482T.Modbus

EMGZ482T.MODBUS	
Anzahl Messstellen	2 Kanäle für 2 Kraftmessrollen
Messunsicherheit	<0.05% F _{System}
Sensor Speisung	3.0 VDC, max. 20mA, hochstabil
Versorgungsspannung	3.7V Batterie Li Ion (20Ah) oder
	24VDC über Schleifringe (18 bis 36VDC /10W max. 0.5A)
Varianten	EMGZ482T.MODBUS.24V
	für 24VDC Versorgung über Schleifringe
Funkschnittstelle	2.44 GHz
Auflösung A/D-Wandler	±8192 Digit (14 Bit)
Analogeingänge 1 und 2	1 DMS Kraftaufnehmer @ 350 Ω
	(0 bis 5.4 mV, max. 7.4 mV)
Temperaturbereich	050°C [32 to 122°F]
Schutzklasse	IP52
Gewicht	0.52 kg [1.15 lbs] (ohne Batterie)

Tabelle 11: Technische Daten Sendemodul

12.2 Empfangsmodul EMGZ482R.Modbus

EMGZ482R.MODBUS	
Display	LCD 2x 8 Zeichen (5mm)
	2 LED-Balkenanzeigen graph. Darstellung der Kräfte
	Batterieladezustand oder Spannungsversorgung
Laufzeitverzögerung	≤10ms
Kontrollschnittstelle	Ethernet über Webbrowser (Internet Explorer 7 oder höher)
Funkschnittstelle	2.44 GHz
Relaisausgänge	4 Relaiskontakte DC: 24V/0.5A/12W; AC:
(Alarme)	24V/0.5A/62.12VA
Versorgungsspannung	24VDC (18 bis 36VDC) / 10W (max. 0.5A)
Digitaleingang	5 bis 24 VDC



EMGZ482R.MODBUS		
(Tachometerimpulse für	Zykluszeit: ≥ 10ms,	
Laufmeter)	Max. Frequenz : ≤ 100 Hz	
	Bedingungen: 5ms ein / 5ms aus 5 ms	
Analogeingang	0 bis 10 VDC; min. 1.2kΩ (für Seele)	
Temperaturbereich	0 bis 50°C [32 bis 122°F]	
Schutzklasse	IP52	
Gewicht	0.65 kg [1.43 lbs]	

 Tabelle 12: Technische Daten Empfangsmodul

12.3 Kanalerweiterungsmodul EMGZ484T.Modbus

EMGZ484T.MODBUS		
Anzahl Messstellen	4 Kanäle für 4 Kraftaufnehmer	
Messunsicherheit	<0.05% FS	
Sensor Speisung	3.0 VDC, max. 20mA, hochstabil	
Versorgungsspannung	24 VDC Versorgung über Bus&Powerkabel	
	aus EMGZ482T.MODBUS	
Auflösung A/D-Wandler	±8192 Digit (14 Bit)	
Analogeingänge 1 bis 4	Je 1 DMS Kraftaufnehmer @ 350 Ω	
	(0 bis 5.4 mV, max. 7.4 mV)	
Temperaturbereich	0 bis 50°C [32 bis 122°F]	
Schutzklasse	IP52	
Gewicht	0.45 kg [1.0 lbs]	

 Tabelle 13: Technische Daten Kanalerweiterungsmodul

12.4 Zertifizierungen

Zertifizierte Prüfungen (auf Wunsch erhalten Sie eine Kopie der Zertifikate)		
RTM X42.BC	5.3 ETSI Funk -Zertifizierung	
Testumfang	Artikel 3.2 nach Richtlinie 1999/5/EC (R &TTE Directive)	
Zertifizierung	ETSI EN 300 440-2 V1.5.1 (2009-03); ETSI EN 300 440-1 V1.3.1 (2009-03)	
RTM X42	FCC Zertifizierung USA, Kanada	
Testumfang	Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC	



	Rules
Zertifizierung	FCC Registration #: 0020311882
RTM X42	CAB Funk-Zertifizierung Japan
Magnitude of Test (Coverage)	Low power data communi. FXD; Art. 38 - 24, Paragraph 1 of radio law
Certification	Article 2, Clause 1 Item 19, Certification ID #: 202WWSM10126721

Tabelle 14: Funk Zertifizierung

12.5 Lloyd's Register Type Approval

Zertifikat auf Anfrage erhältlich









FMS Force Measuring Systems AG Aspstrasse 6 8154 Oberglatt (Switzerland) Tel. +41 44 852 80 80 info@fms-technology.com www.fms-technology.com FMS USA, Inc. 2155 Stonington Avenue Suite 119 Hoffman Estates,, IL 60169 (USA) Tel. +1 847 519 4400 fmsusa@fms-technology.com