

Montageanweisung und Bedienungsanleitung RTM IO

Telemetrie System zur Drahtzugmessung in Korb- und Rohrverseilmaschinen – mit Analogausgängen bis 10 Kanäle

Dokumenten Version3.63Veröffentlicht / Autor12/2022NS



This operation manual is also available in English. Please contact your local representative.

© by FMS Force Measuring Systems AG, CH-8154 Oberglatt – Alle Rechte vorbehalten.



1 Inhaltsverzeichnis

1	INH/	ALTSVERZEICHNIS	2
2	SICH	IERHEITSHINWEISE	3
	2.1 2.1.1 2.1.2 2.2	Darstellung der Sicherheitshinweise Gefährdung, die geringfügige oder mässige Verletzung zur Folge haben könnte Hinweis für die einwandfreie Funktion Allgemeine Sicherheitshinweise	3 3 3 3
3	PRO	DUKTINFORMATIONEN	5
	3.1 3.2 3.3	Funktionsbeschreibung Hauptkomponenten Lieferumfang	5 5 6
4	MON	ITAGE UND ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	7
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.1 über 4.5 4.5.1 4.5.1	Montage des Kraftaufnehmers für die Seele Montage der Kraftaufnehmer im rotierenden Maschinenteil Montage der Elektronikkopmonenten im rotierenden Maschinenteil Elektrischer Anschluss Sendemodul EMGZ482T (mit Batterie) Sendemodul EMGZ482T.24VDC (Version ohne Batterie, mit 24VDC Spannungsversorgung Schleifringe an der Verseilmaschine) Kanalerweiterungsmodul EMGZ484T Empfangsmodul EMGZ482R Erweiterungsmodul EMGZ484R	7 8 10 10 11 13 14 16
5	BED	IENUNG UND ANZEIGE AM EMPFANGSMODUL EMGZ482R	18
	5.1 5.2 5.3	Offsetkompensation der Kraftaufnehmer Kalibrierung der Kraftaufnehmer Ladegerät	19 20 21
6	KON	IFIGURATION	22
	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Schnelleinstieg Menüebenen und Menüführung Liste Systemparameter Liste Parameter Kanal 1 bis 10 und Seele Liste Parameter Relaisausgänge Parameter Default	22 22 23 25 27 27
7	KON	IFIGURATION ÜBER WEBBROWSER	28
8	ABN	IESSUNGEN	33
9	FEH	LERURSACHEN UND -BEHEBUNG	35
10	TEC	HNISCHE DATEN	37
	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5	Sendemodul EMGZ482T Empfangsmodul EMGZ482R Kanalerweiterungsmodul EMGZ484T (max. 2 Stk.) Zertifizierungen Lloyd's Register Type Approval	37 37 38 39 39



2 Sicherheitshinweise

Alle hier aufgeführten Sicherheitshinweise, Bedien- und Installationsvorschriften dienen der ordnungsgemässen Funktion des Gerätes. Sie sind in jeden Fall einzuhalten um einen sicheren Betrieb der Anlagen zu gewährleisten. Das Nichteinhalten der Sicherheitshinweise sowie der Einsatz der Geräte ausserhalb ihrer spezifizierten Leistungsdaten kann die Sicherheit und Gesundheit von Personen gefährden.

Arbeiten, die den Betrieb, den Unterhalt, die Umrüstung, die Reparatur oder die Einstellung des hier beschriebenen Gerätes betreffen, sind nur von Fachpersonal durchzuführen.

2.1 Darstellung der Sicherheitshinweise

2.1.1 Gefährdung, die geringfügige oder mässige Verletzung zur Folge haben könnte



Gefahr, Warnung, Vorsicht Art der Gefahr und ihre Quelle Mögliche Folgen der Missachtung Massnahme zur Abwendung der Gefahr

2.1.2 Hinweis für die einwandfreie Funktion



Hinweis

Hinweis zur richtigen Bedienung Vereinfachung der Bedienung

Sicherstellen der Funktion

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



L Umherfliegende Teile

Wenn die Batterie nicht richtig befestigt ist, kann diese bei rotierenden Maschinen herausgeschleudert werden.

Befestigen Sie die Batterie mit den Rändelschrauben



Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von FMS AG genehmigt wurden, haben zur Folge, dass die FCC Zulassung zum Betrieb dieses Gerätes erlischt.





Dieses Gerät entspricht den FCC-Regeln Teil 15 wie auch der von Kanada erlassenen, genehmigungsfreien RSS Norm(en). Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können

Information über Radiofrequenz-Strahlung



Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät sollte so installiert und betrieben werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper eingehalten wird. Dieser Sender darf nicht in der Nähe von oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder Sender betrieben werden



Die Funktion des Systems ist nur mit der vorgesehenen Anordnung der Komponenten zueinander gewährleistet. Andernfalls können schwere Funktionsstörungen auftreten. Die Montagehinweise auf den folgenden Seiten sind daher unbedingt zu befolgen.



Die örtlichen Installationsvorschriften dienen der Sicherheit von elektrischen Anlagen. Sie sind in dieser Bedienungsanleitung nicht berücksichtigt. Sie sind jedoch in jedem Fall einzuhalten.



Schlechte Erdung kann zu elektrischen Schlägen gegen Personen, Störungen an der Gesamtanlage oder Beschädigung der Regelelektronik führen! Es ist auf jeden Fall auf eine gute Erdung zu achten.



Es ist von entscheidender Bedeutung die Zentrifugalkräfte, die durch die Rotation der Verseilmaschine entstehen, zu kompensieren. Nichtkompensierte Kraftmessrollen führen zu Fehlmessungen.



Elektrischen Anschlüsse müssen von einer Fachperson ausgeführt werden.



Alle Systemkomponenten sind empfindliche Bauteile und können bei unsachgemässer Montage beschädigt werden! Die Montage muss von geschultem Servicepersonal ausgeführt werden!



3 Produktinformationen

3.1 Funktionsbeschreibung

Das Telemetrie System RTM IO misst die Zugspannung von einzelnen Drähten und Litzen in Korb- oder Rohrverseilmaschinen. Sowohl der Maschinenbediener, wie auch Ihr Qualitätsmanagement erhalten so optimalen Zugriff auf diese wichtigen Prozessparameter. Über Analogausgänge können Materialzugwerte an eine SPS für Regelzwecke übergeben werden. Viele Neumaschinen werden bereits mit dem RTM IO System ausgeliefert. Bei Bestandsmaschinen lässt sich das System durch den modularen Systemaufbau und die kompakten Komponenten aber auch sehr einfach nachrüsten. Da das RTM IO System die Messdaten per Funk überträgt und die Stromversorgung über leistungsstarke und langlebige Akkus erfolgt, werden keine Schleifringe zur Spannungsversorgung benötigt. Ein RTM IO System kann bis zu 10 einzelne Drähte oder Litzen überwachen. Durch den modularen Aufbau lassen sich aber auch Verseilanlagen mit mehreren, parallel arbeitenden RTM IO Systemen ausrüsten. Damit ist die Anzahl der überwachten Einzelstränge praktisch nicht begrenzt..

3.2 Hauptkomponenten



Abbildung 1: Hauptkomponenten RTM IO

Rotierender Maschinenteil

RTM_IO_BA_Manual.ai

Bezeichnung Hauptkomponenten			
Position	Beschreibung		
1a bis 1g	Telemetrie System RTM IO		
1a	Kraftaufnehmer, gemäss Ihren Spezifikationen		
1b	Kanalerweiterungsmodule (max 2)		
1c	Sendemodul		
1d	Empfangsmodul		
1e	Kraftaufnehmer (Seele)		
1f	Dig. Eingang für Laufmeter (z.B. Näherungsschalter)		



o. Abb.	Batterie für Sendemodul und Ladegerät für Batterie
o. Abb.	Verbindungskabel von Kraftaufnehmern zum Sendemodul, bzw. zu den Erweiterungsmodulen
1g	Messverstärker für Seele

 Tabelle 1: Hauptkomponenten

3.3 Lieferumfang

Lieferumfang:

Kraftaufnehmer, Baureihe und Größe gemäß Spezifikation; Sendemodul(e) mit 20 Ah Batterie(n) und Ladegerät, Kanalerweiterungsmodul(e); Empfangsmodul(e); vorkonfektionierte Verbindungskabel Kraftaufnehmer zu Kanalerweiterungsmodul und/oder Empfangsmodul; vorkonfektionierte Verbindungskabel der Kanalerweiterungs- und Sendemodule

Option:

Sendemodul EMGZ482T mit 24VDC Speisung, statt mit Batterie

Nicht im Lieferumfang enthaltend:

Seilscheiben; Montagematerial; Netzgerät für 24VDC Spannungsversorgung, Kabel für Spannungsversorgung

Zubehör:

Patchkabel für Webbrowser



4 Montage und Elektrischer Anschluss

4.1 Montage des Kraftaufnehmers für die Seele



Seele ausserhalb der Maschine

Die nachfolgenden Hinweise beziehen sich auf eine Anlage, bei der die Seele ausserhalb des rotierenden Anlagenteils, im statischen Bereich, abgewickelt und gemessen wird.

Der rote Punkt sollte in Richtung der resultierenden Kraft ausgerichtet werden. Für weitere Informationen zur Montage, lesen Sie bitte die Montageanweisung des Kraftaufnehmers.



Abbildung 2: Ausrichtung des Kraftaufnehmers im statischen Bereich RTM_X42_Modbus_BA_Manual.ai

4.2 Montage der Kraftaufnehmer im rotierenden Maschinenteil

In rotierenden Anwendungen werden die Kraftaufnehmer so montiert, dass eine Kompensation der Zentrifugalkräfte stattfindet.



Hinweis

Es ist von entscheidender Bedeutung die Zentrifugalkräfte, die durch die Rotation der Verseilmaschine entstehen, zu kompensieren. Nichtkompensierte Kraftmessrollen führen zu Fehlmessungen.

Bei FMS Kraftaufnehmern der RMGZ-Baureihen wird dies dadurch erreicht, dass man den Kraftaufnehmer so ausrichtet, dass die Messrichtung exakt parallel zur Drehachse der Verseilmaschine verläuft. Der rote Punkt des Kraftaufnehmers zeigt in Richtung der positiven Kraftkomponente.

Die korrekte Ausrichtung des Roten Punktes kann nach der Offsetkompensation und Kalibrierung getestet werden. Wenn die Anzeige eines unbelasteten Kraftaufnehmers bei allen Positionen (z.B. in 12 Uhr oder 6 Uhr Position) immer 0 N ist, ist die Kraftmessrolle korrekt ausgerichtet.





Abbildung 3: Ausrichtung der Kraftaufnehmer, hier RMGZ200 RMGZ200_NEU_2017_BA_Manual.ai

Parallele Ausrichtung

Die exakte, parallele Ausrichtung der Messrichtung zur Drehachse der Maschine ist entscheidend um präzise Messdaten zu erhalten.



Durch die hohe Empfindlichkeit der FMS Kraftaufnehmer entstehen beim Betrieb der Maschine ansonsten Schwankungen der Messwerte, die Sie später bei der Beurteilung der Produktqualität behindern werden.

Durch unebenheiten der Montageoberlächen kann es vorkommen, dass die Ausrichtung sehr fein nachjustiert werden muss. Manche FMS Kraftaufnehmer beitzen eine integrierten Mechanismus, der diese Feinjustierung erleichtert. Bei Kraftaufnehmern ohne eine solche Vorrichtungen empfehlen wir die Verwendung von Passscheiben oder dünnen Metallbändern.

4.3 Montage der Elektronikkopmonenten im rotierenden Maschinenteil

Das Sendemodul und die Kanalerweiterungsmodule sollten so nah wie möglich an der Drehachse der Verseilmaschine montiert werden. Dies reduziert die einwirkenden Fliehkräfte.

Achten Sie bei der Montage des Sendemoduls darauf, dass die Fliehkräfte nicht in Richtung der Befestigungsschrauben der Batterie wirken.



Achten Sie ebenfalls darauf, dass die Funkstrecke zum Empfangsmodul möglichst frei von Hindernissen ist.





Abbildung 4:Montage

RTM_X42_Modbus_BA_Manual.ai





Abbildung 5:Montage Sicherheitskäfig

RTM_X42_Modbus_BA_Manual.ai

- Empfänger im Gehäuse montieren
- Verlegen Sie die Kabel vom Empfänger nach außen
- Verwenden Sie z. B. abgesetzte Anzeigen

4.4 Elektrischer Anschluss

4.4.1 Sendemodul EMGZ482T (mit Batterie)

Die Verbindungskabel sind mit den entsprechenden Steckern vorkonfektioniert.

Ziehen Sie die Steckerverbindungen regelmässig nach



Die Steckverbindungen können sich durch Vibrationen der Maschine lösen. Ziehen Sie diese regelmässig nach um Kommunikationsfehler und Störungen zu vermeiden.





Abbildung 6: Elektrischer Anschluss EMGZ482T RTM_X42_Modbus_BA_Manual.ai

4.4.1 Sendemodul EMGZ482T.24VDC (Version ohne Batterie, mit 24VDC Spannungsversorgung über Schleifringe an der Verseilmaschine)

Die Verbindung zwischen den Kraftmessrollen und dem Sender werden mittels eines 2x2x0.25 mm2 [AWG 23] Kabels mit 2 abgeschirmten, verdrillten Litzenpaaren ausgeführt.

Die Kabel sind beidseitig mit Steckern versehen um die Montage zu erleichtern.

Elektrisches Rauschen und schwankende Spannung



Schützen Sie die Stromleitungen vor elektrischem Rauschen und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten mit ausreichenden, stabilen 24 (18 bis 24) VDC versorgt werden, um Kommunikationsfehler und Fehlfunktionen zu vermeiden.





Pin	Kraftaufn. 1 5-p (f)	Kraftaufn. 2 5-p (f)	Bus & Power OUT 5-p (m)	Speisung 3-p (m)
1	+3.0 VDC	+3.0 VDC	DC+ 5.0 V	DC+ 24 V
2	+ Signal	+ Signal	DC- GND	DC- GND
3	- Signal	- Signal	RS485 A	NC
4	GND	GND	RS485 B	
5	Schirm	Schirm	RS485 GND	

Abbildung 7: Elektrischer Anschluss EMGZ482T.24VDC RTM_X42_Modbus_BA_Manual.ai



4.5 Kanalerweiterungsmodul EMGZ484T

					500 ^{S3}	
Pin	Bus & Power	Bus & Power	Kraftaufn. 1 5-n (f)	Kraftaufn. 2 5-n (f)	Kraftaufn. 3 5- n (f)	Kraftaufn. 4 5-n (f)
1	DC+ 5.0 V	DC+ 5.0 V	+3.0 VDC	+3.0 VDC	+3.0 VDC	+3.0 VDC
2	DC- GND	DC - GND	+ Signal	+ Signal	+ Signal	+ Signal
3	RS485 A	RS485 A	- Signal	- Signal	- Signal	- Signal
4	RS485 B	RS485 B	GND	GND	GND	GND
5	RS485 GND	RS485 GND	Schirm	Schirm	Schirm	Schirm

Abbildung 8: Elektrischer Anschluss EMGZ484T RTM_X42_Modbus_BA_Manual.ai

Bus-Abschlussstecker

Es darf keine Bus & Power Buchse offen / nicht belegt sein, da ansonsten Fehler in der Datenübertragung vorkommen können.

Das letzte Erweiterungsmodul der Anschlusskette muss immer mit dem mitgelieferten Bus-Abschlussstecker versehen werden (Out).





Anzeige L	Anzeige LEDs		
LED	Beschreibung		
POWER	Leuchtet grün: Spannungsversorgung liegt an		
	Leuchtet nicht: Unterbruch der Spannungsversorgung für > 60 ms		
	Blinkt grün: regelmässige Unterbrüche der Spannungsversorgung		
BUS Leuchtet grün: Kommunikation i.O.			
	Leuchtet nicht: Unterbruch der Kommunikation für > 3 Sek.		
	Blinkt grün: regelmässige Unterbrechung der Versorgungsspannung (5 VDC vom EMGZ482T) – alle EMGZ484T blinken synchron		

Tabelle 2: LED EMGZ484

4.5.1 Empfangsmodul EMGZ482R



Abbildung 9: Elektrischer Anschluss EMGZ482R RTM_X42_IO_BA_Manual.ai



Pin-Belegung EMGZ482R				
Pin (s)	Beschreibung			
1	24 VDC+			
2	24 VDC-			
3	PE			
10, 11	Ausgang 24 VDC			
12	GND für 24 VDC			
13	Digitaler Eingang für Laufmeter			
14	Analoger Eingang für Kraftaufnehmer Seele			
16, 26	Relais 1/1 - 1/2	konfigurierbare Relaisausgänge 1 bis 4:		
17, 27	Relais 2/1 - 2/2	Limit Zugwerte Kanal 1, 2; Limit Zugwerte		
18, 28	Relais 3/1 - 3/2	Sammelalarm, Limit voralarm Sammelalarm, Funkverbindung, Ladezustand Batterie, Zugwert		
19, 29	Relais 4/1 - 4/2	Seele		

Tabelle 3: Pin-Belegung EMGZ482R

Das RTM IO System hat vorkonfigurierte Relaisausgänge. Der jeweilige Alarmausgang wird aktiviert, wenn die zugewiesene Funktionsbedingung auftritt.



Elektrisches Rauschen und schwankende Spannung

Schützen Sie die Stromleitungen vor elektrischem Rauschen und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten mit ausreichenden, stabilen 24 (18 bis 24) VDC versorgt werden, um Kommunikationsfehler und Fehlfunktionen zu vermeiden.

FMS

4.5.1 Erweiterungsmodule EMGZ484R

Das Kanalerweiterungsmodul auf der Empfängerseite ist eine Leiterplatte die in das Gehäuse des Empfängers EMGZ482R gesteckt wird. Eine Leiterplatte erweitert das System um 4 weitere Kanäle.



Abbildung 10: Elektrischer Anschluss EMGZ484R

RTM_IO_BA_Manual.ai



Pin-Belegung EMGZ484R			
Pin (s)	Beschreibung		
1 bis 3	Ausgang 0 bis 10 VDC; 0/4 bis 20 mA		
4 bis 6	Ausgang 0 bis 10 VDC; 0/4 bis 20 mA		
7 / 19	Relais 1/1 - 1/2		
8 / 20	Relais 2/1 - 2/2		
9 / 21	Relais 3/1 - 3/2		
10 / 22	Relais 4/1 - 4/2		
13 bis 15	Ausgang 0 bis 10 VDC; 0/4 bis 20 mA		
16 bis 18	Ausgang 0 bis 10 VDC; 0/4 bis 20 mA		

Tabelle 4: Pin-Belegung EMGZ484R



5 Bedienung und Anzeige am Empfangsmodul EMGZ482R



Abbildung 11: Bedienung und Anzeige Empfangsmodul RTM_IO_BA_Manual.ai

Bedienun	Bedienung und Anzeige			
Pos.	Beschreibung			
1	Anzeige 2 x 8 Zeichen			
2	Prozedur für Offset-Kompensation starten			
3	Cal – Kalibrierung, Verstärkungsfaktor			
4	"PARA" Taste für Zugriff auf Konfiguration			
5	Hauptbedienfeld mit			
	Navigationstasten (scrollen in den Menüpunkte)			
	Änderungstasten (ändern von Werten)			
	Bestätigungstaste (Bestätigung der Eingaben, Auswahl)			
10	Batterieanzeige im Sendemodul EMGZ482T			
	5 Balken – 100% geladen 4 Balken – 80% geladen 3 Balken – 60% geladen 2 Balken – 40% geladen 1 Balken – 20% geladen, Austausch der Batterie empfohlen			
11, 12	LED Balkenanzeige, graphische Darstellung der Zugkraft Kanal 1 und Kanal 2			



Bedienung und Anzeige			
Pos.	Beschreibung		
13 bis 16	LED Anzeigen für weitere Kanäle, abhängig von der Systemgrösse, max. 10 Kanäle		

Tabelle 5: Bedienung und Anzeige Empfangsmodul

5.1 Offsetkompensation der Kraftaufnehmer

Die Offsetkompensation dient dazu das Gewicht der Seilscheibe auf dem Kraftaufnehmer zu kompensieren. Das Messsystem wird quasi "genullt".

Beachten Sie folgendes:

- Der Kraftaufnehmer darf nur mit der Seilscheibe belastet werden, muss ansonsten aber unbelastet sein (kein Draht auflegen)
- Der Verseilscheibe solange drehen, dass die der Kraftaufnehmer, an dem der Offset durchgeführt wird senkrecht über der Drehachse steht (12:00 Uhr Position)



Abbildung 12: Ausrichtung Verseilscheibe

RTM_X42_Modbus_BA_Manual.ai

- Halten Sie die Taste >0< für ca. 3 Sek. gedrückt.
- Im Display wird die Nummer des Kanals angezeigt.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten den Kanal aus, an dem Sie den Offset durchführen wollen
- Drücken Sie die Bestätigungstaste
- Es erscheint "Offset läuft" und "Offset beendet" im Display
- Der berechnete Wert für den Kanal im Hintergrund abgespeichert.
- Für weitere Kanäle wiederholen Sie die Schritte

wum zur Hauptanzeige zu gelangen.



Drücken Sie

Bitte beachten

Die Offset-Kompensation muss für jeden Kanal einzeln auf der 12 Uhr Position des Korbes vorgenommen werden.

Die Offsetkompensation des Kraftaufnehmers für die Seele können Sie wahlweise direkt am Messverstärker der Seele ausführen oder auch am EMGZ482R.

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Messverstärkers, falls Sie die Offsetkompensation am Messverstärker ausführen.

5.2 Kalibrierung der Kraftaufnehmer

Mit der Kalibrierung stimmt man den Messverstärker mit dem Kraftaufnehmer ab. Man bestimmt den sog. Verstärkungsfaktor. Nach der Kalibrierung entspricht die angezeigte Kraft dem effektiven Materialzug. Es sind zwei Kalibrierungsverfahren möglich; ein rechnerisches Verfahren und die Kalibrierung mit einer definierten Gewichtskraft. Das Kalibrierungsverfahren mit dem definierten Gewicht ist einfach und liefert genauere Resultate, weil es den Materialverlauf nachbildet und den tatsächlichen Gegebenheiten in der Maschine Rechnung trägt.



Abbildung 13: Beaufschlagen des Kraftaufnehmer mit einer definierten Gewichtskraft RTM_X42_Modbus_BA_Manual.ai

Um die Verstärkung einzustellen, belasten Sie die Messrolle mit einem Seil an dessen Ende ein definiertes Gewicht befestigt ist. Das Seil muss dabei dem realen Materialverlauf in der Maschine (Umschlingungswinkel, Abstände zwischen den Rollen, usw.) entsprechen.

Beachten Sie, dass der Kraftaufnehmer, für den die Kalibrierung durchgeführt werden soll, auch für diesen auf der 12 Uhr Position stehen muss.

- Drücken und halten Sie die "Cal" Taste für länger als 3 Sek.
- Kanal 1 Gain erscheint im Display
- Wählen Sie den gewünschten Kanal mit < oder > aus
- Drücken Sie die Bestätigungstaste
- Es blinkt "F_Nenn" mit der entsprechenden Kanalnummer. Hier geben Sie die Nennkraft des Kraftaufnehmers in N an. Die Angabe zur Nennkraft finden Sie auf dem Typenschild des Kraftaufnehmers.
- Passen Sie den Wert in der Anzeige mit den Änderungstasten an.
- Bestätigen Sie mit der Eingabetaste
- Es erscheint "Kalibra" in der Anzeige. Hier geben Sie das definierte Gewicht in der angegebenen Einheit an.



- Passen Sie den Wert in der Anzeige mit den Änderungstasten an.
- Bestätigen Sie mit der Eingabetaste
- Die Kalibrierung startet automatisch und es erscheint "Kalibra. Beendet" sobald der Vorgang abgeschlossen ist.
- Der berechnete Wert für den Kanal im Hintergrund abgespeichert.
- Für weitere Kanäle wiederholen Sie die Schritte

Drücken Sie www.um zur Hauptanzeige zu gelangen.

Die Kalibrierung des Kraftaufnehmers für die Seele können Sie wahlweise direkt am Messverstärker der Seele ausführen oder auch am EMGZ482R.

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Messverstärkers, falls Sie die Kalibrierung am Messverstärker ausführen.

5.3 Ladegerät



Abbildung 14: Ladegerät mit Batterie RTM_Ladegerät_Akku_10Ah_01.png

- Batterie an Ladegerät anschliessen
- Die Ladezustand-LED leuchtet rot, wenn die Batterie entladen ist
- Sicherheitsschaltkreis schützt die Batterien vor Überladen.
- Der Ladevorgang wird beendet sobald das Batteriepaket ihre maximale Ladekapazität erreicht hat. Der Ladevorgang dauert 3-4 Stunden.
- Die Ladezustand-LED leuchtet grün, wenn die Batterie aufgeladen ist
- Vor der Inbetriebnahme muss die Batterie ins Batteriefach des EMGZ482T angeschlossen.
- Falls eine Batterie momentan nicht benötigt wird, kann sie im Ladegerät verbleiben



Umherfliegende Teile

Wenn die Batterie nicht richtig befestigt ist, kann diese bei rotierenden Maschinen herausgeschleudert werden.

Befestigen Sie die Batterie mit den Rändelschrauben. Ziehen Sie die Rändelschrauben ausreichend fest.



6 Konfiguration

6.1 Schnelleinstieg

- Die Batterie in das Sendemodul EMGZ482T einlegen und mit den beiden Rändelschrauben sichern. Das Rändelschrauben müssen gut angezogen werden, da die Fliehkräfte, verursacht durch das Drehen des Korbes, die Batterie herausschleudern könnten.
 - $\circ~$ 24VDC Speisung der Maschine anschliessen, falls eine Version ohne Batterie verwendet wird
- Empfangsmodul EMGZ482R an Speisung anschliessen 24 (18 bis 36) VDC
- Speisung einschalten
- Die Funkverbindung des RTM IO Systems wird automatisch aufgebaut. Dies kann ca. 5 bis10 Sekunden dauern.
- Nach dem Systemstart und dem Aufbau der Funkverbindung zeigt das Display im Empfangsmodul beispielsweise "RTM IO V 3.60" an. Dies beschreibt die aktuell geladene Firmware.
- Das RTM IO System ist nun bereit und kann konfiguriert werden.

6.2 Menüebenen und Menüführung

Die konfigurierbaren Parameter sind in mehreren Ebenen zusammengefasst.

Um in die Konfiguration zu gelangen gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken und halten Sie Para für min. 3 Sek.
- Mit den Naviationstasten können zwischen den einzelnen Ebenen scrollen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste um eine Ebene auszuwählen

Systemparameter

Die System-Parametergruppe beinhaltet die allgemeinen Parameter, die die Bedienung des RTM IO Systems regeln, die eigentliche Messung aber nicht beeinflussen.

Parameter Kanäle 1 bis 10

Konfiguration der individuellen Kanäle mit Grenzwerten

Paramter Seele

Konfiguration der Seele mit Grenzwerten

Paramter Relaisausgänge

Konfiguration der Relaisausgänge

Default

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen





6.3 Liste Systemparameter

Systemparameter				
Parameter	Beschreibung			
Sprache	Sprache auf der Anzeige des Bedienpanels			
	Einheit [-]			
	Werte Deutsch, English			
	Default English			
Inv.Sign	Invertiert die Signale aller Kraftaufnehmer			
	Einheit [-]			
	Werte Ja, Nein			
	Default Nein			
RL CTRL	Einschränkung des Zugriffs auf die Konfiguration			
	RTM IO – volle Konfiguration über Bedienpanel möglich			
	PC – Konfiguration nur über Webserver; nur noch eingeschränkte Konfiguration (Parameter: LANspeed, Gateway, IP Adres, Supnet RL CTRL) über Bedienpanel möglich			
	Einheit [-]			
	Werte RTM X42, PC			
	Default RTM X42			
FiltMode	Aus:			
	- Deaktiviert			
	N-Linear:			
	- Nichtlinearer Filter zweiter Ordnung			
	Tiefpass			
	- Filter erster Ordnung			
	Einheit [-]			
	Werte Aus; N-Linear; Tiefpass			
	Default Aus			
LANSpeed	Datenrate der LAN-Verbindung			
	Einheit BPS			
	Min 10			
	Max 100			
	Default 100			
IP Addr.	IP-Adresse (statisch) des Empfangsmoduls EMGZ482R. Adresse wird			



Systemparameter				
	4 Blöcken eingegeben.			
	Einheit	[-]		
	Min	0		
	Max	255		
	Default	192.168.000.090		
Subnet	Adresse o	ler Subnetz-Maske. Wird in 4 Blöcken eingegeben		
	Einheit	[-]		
	Min	0		
	Max	255		
	Default	255.255.255.0		
Gateway	Gateway	IP-Adresse (statisch). Wird in 4 Blöcken eingegeben		
	Einheit	[-]		
	Min	0		
	Max	255		
	Default	192.168.000.100		
RM unit	Einheit de	er Laufmeter-Anzeige		
	Einheit	[-]		
	Werte	m, ft		
	Default	m		
RMpulses	Anzahl de	er Impulse pro Umdrehung für die Laufmeter-Anzeige		
	Einheit	[-]		
	Werte	0		
	Default	10.000		
RMdiam.	Durchme	sser der Abzugsscheibe für die Laufmeter-Anzeige		
	Einheit	[mm]		
	Min	0		
	Max	10.000		
RMactive	Aktivierur	ng der Laufmeter-Anzeige		
	Einheit	[-]		
	Werte	ja, nein		
	Default	nein		

Tabelle 6: Übersicht Systemparameter



6.4 Liste Parameter Kanal 1 bis 10 und Seele

Parameter	Kanal				
Parameter	Beschreib	oung			
Offset	Kompens	ation Gewicht Seilrolle, Seilscheibe			
	Einheit	[Digit]			
	Min.	-9999			
	Max.	9999			
	Default	0			
Gain	Verstärku	ngsfaktor			
	Einheit	[-]			
	Min.	0.001			
	Max.	20.000			
	Default	1.000			
F_Nenn	Nennkraf	Nennkraft des Sensors			
	Einheit	[N]			
	Min.	0.001			
	Max.	99'999			
	Default	1000			
F@OutMax	Skalierun Vollaussc	rung der max. Kraft an der Balkenanzeige. 100 % entspricht dem sschlag			
	Einheit	[N]			
	Min.	0.001			
	Max.	99'999			
	Default	1000			
FiltMode	Filter-Cha Störunger	rakteristik des Ausgangsfilters. Verhindert Überlagerung von n zum Ausgangssignals.			
	Einheit	[-]			
	Werte	N-Linear, Lowpass, Bypass,			
	Default	N-Linear			
Filt_Out	Grenzfreq	uenz des Filters			
	Einheit	[Hz]			
	Min.	0.1			
	Max.	100.0			
	Default	10.0			



Parameter	Kanal			
Out_Mode	Wahl des	Stromausgangs		
	Einheit	mA		
	Werte	020, 420		
	Default	020		
Alarm	Grenzwer	te für Alarm aktivieren		
	Einheit	[-]		
	Werte	ja, nein		
	Default	nein		
AlarmMin	Unterer G	renzwert		
	Einheit	[N]		
	Min.	-99'999		
	Max.	99'999		
	Default	0		
AlarmMax	Oberer Gr	enzwert		
	Einheit	[N]		
	Min.	-99'999		
	Max.	99'999		
	Default	0		
AlarmT	Alarm-Ver	zögerung		
	Einheit	[s]		
	Min.	0.0		
	Max.	600.0		
Aktiv	Aktivierur	ig des betreffenden Kanals		
	Einheit	[-]		
	Werte	Nein, Ja		
	Default	Ja		

Tabelle 7: Liste Kanalparameter

6.5 Liste Parameter Relaisausgänge

Parameter	Relaisausgä	inge			
Parameter	Beschreibung				
Alarm	Defnition der Schaltzustände der 4 Relaisausgänge				
	Einheit	[-]			
	Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, Kanal 4, Seele, SumVorA, SumAlarm, Funk ok, Batt ok				
	Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, Kanal 4 – Bei verletzung der Grenzwert des einen Kanals				
	Seele – Bei Verletzung der Grenzwerte				
	SumVorA – Summenalarm, bei Verletzung eines Voralarms				
	SumAlarm – Summenalarm, bei Verletzung eines Grenzwertes				
	Funk ok – bei Störung der Funkverbindung				
	Batt ok – Bei Unterschreitung der Batteriespannung				
Invert	Relaisfunktion invertieren				
	Einheit	[-]			
	Werte	ja, nein			
	Default	nein			

 Tabelle 8: Liste Parameter Relais

6.6 Parameter Default

Default						
Parameter	Beschreib	oung				
Default	Zurückset	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen				
	Einheit	[-]				
	Werte	Nein oder Ja				
	Default	Nein				

Tabelle 9: Liste Parameter Default



7 Konfiguration über Webbrowser

Um den EMGZ482R in ihre Ethernetumgebung einzubetten, kontaktieren Sie bitte Ihren IT-Systemadministrator. Stellen Sie sicher, dass der EMGZ482R eine IP-Adresse in einem statischen Block (nicht von Server) zugewiesen wurde. Ist das Gerät einmal im Netzwerk integriert, kann auf es mit der zugewiesenen Netzwerkadresse z.B. http://192.168.0.90 zugegriffen werden.



Abbildung 15: Ethernet Verbindung

Die Oberflächensprache des Webbrowsers ist nur in Englisch verfgübar.

0 🔏 192.168.0.92			••• 🗑 🟠 🔍 Suche
•The Point is Techno	plogy		FMS_
RTM X42	The Cost-Effective	e System for Wi	reless Tension Control
MENU			
Home Current Reading	Device Information		
Parameters	PROPERTIES	VALUE	
Ethernet Settings	Serial number	7365	
System Settings Relais Settings	Firmware Version	3.60	
Default Settings			

Abbildung 16: Home



FMS_

rite i entre le reentre est	The	Point	is Tec	hnology
-----------------------------	-----	-------	--------	---------

RTM X42

The Cost-Effective System for Wireless Tension Control

MENU Home

Current Reading

Current Reading	e an one real ang			
Parameters	PROPERTIES	VALUE		
Ethernet Settings	Process time	00:00:00		
System Settings	Tension core	0.0 N		
Relais Settings		0.0 N		
belautt settings	lension channel 1	11.8 N		
	Tension channel 2	5.9 N		
	Tension channel 3	0 N		
	Tension channel 4	0 N		
	Tension channel 5	0 N		
	Tension channel 6	0 N		
	Tension channel 7	0 N		
	Tension channel 8	0 N		
	Tension channel 9	0 N		
	Tension channel 10	0 N		
	Tension channel 11	0 N		
	Tension channel 12	0 N		
	Tension channel 13	0 N		
	Tension channel 14	0 N		
	Tension channel 15	0 N		
	Tension channel 16	0 N		

Abbildung 17: Aktuelle Werte – Current reading



•The Point is Techno	logy		FN	15_)	
RTM X42	The Cost-Effective	System fo	or Wireless Ten	sion Control	
Home Current Reading	Parameters				
Parameters	Channel 12 ×				
Ethernet Settings	Channel 12	UNIT	CORE	CHANNEL 1	CHANNEL 2
System Settings	Channel 36		0	-200	-350
Relais Settings	Channel 710		1.000	3 500	1 000
Default Settings	Channel 1114		100.0	100.0	100.0
	Channel 1518	N	100.0	100.0	100.0
	Channel 1922	Ν		20.0	1000.0
	Channel 2326	Ν	N-Linear ~	N-Linear ~	N-Linear ~
	Channel 2730	Hz	10.0	10.0	10.0
	Channel 3134 t mode	mA		020 ~	020 ~
	Channel 3538		no ~	no ~	no ~
	Channel 3942	N	1000.0	1000.0	1000.0
	Alarm min.	Ν	0.0	0.0	0.0
	Alarm min.	S	0.0	0.0	0.0
	Channel active		no ~	yes ~	yes ~
	Save changes				

Abbildung 18: Kanalparameter und Seele – Parameters

Im Dropdownmenü wählen Sie die Kanäle aus.

Speichern Sie die Änderungen mit "Save changes"!

The Point is Techno	ology	FMS_
RTM X42	The Cost-Effective	System for Wireless Tension Control
MENU		
Home Current Reading	Ethernet Settings	
Parameters	PROPERTIES	VALUE
System Settings	MAC address	00-1f-88-00-1c-c5
Relais Settings	Device IP address	192.168.0.92
Default Settings	Subnet mask	255.255.255.0
	Gateway IP address	192.168.0.1
	Ethernet speed	100M 🖲 10M 🔿
	Save changes Note: Saving of new settings cau settings do not render a de	uses an immediate reset and must be validated within a period of 3 minutes otherwise the original settings will be returned. This ensures that invalid vrice unreachable.

Abbildung 19: Ethernet Einstellungen – Ethernet settings



TM X42	The Cost-Effectiv	ve Syst	em for Wireless Tens	sion (
ent Reading	System Settings			
meters	PROPERTIES	UNIT	VALUE	
rnet Settings em Settings	Unit		N ~	
s Settings	Running meter active		No	
Ilt Settings	Running meter diameter	mm	100.0	
	Running meter pulses		1	
	Running meter unit			
	Display language		Deutsch ~	
	Invert signal		No	
	Relais Control		RTM X42 V	
	Pre alarm	%	90	
	Pre alarm active		No v	

Abbildung 20: Systemparameter – System settings

•The Point is Techno	logy				FMS	
RTM X42	The Cos	st-Effective Sys	tem for	Wirele	ss Tensio	n Control
MENU						
Home Current Reading	Relais Se	ettings				
Parameters	RELAIS	FUNCTION	1	NVERT		
Ethernet Settings	Relais 1	Battery ok	~ [
System Settings		Duttery ok	•			
Relais Settings	Relais 2	Limit channel 2	~			
Default Settings	Relais 3	Limit channel 3	~ [
	Relais 4	Limit channel 4	~ [
	Save ch	nanges				

Abbildung 21: Relaisparameter – relay settings





Abbildung 22: Rücksetzen auf Werkseinstellungen – default settings



8 Abmessungen



±0.2

[5.59"]

142

[ø.26"]∲

20

۲

0

۲

Abbildung 24: Abmessungen Sendemodul EMGZ482T

0

F

0

4.92

25

6

0

ര

MS

0

C

Craffs. 0 C





Abbildung 25: Abmessungen Kanalerweiterungsmodul EMGZ484T



9 Fehlerursachen und -behebung

Tipps zur Reihenfolge der Analyse:

- Batteriestatus prüfen
- RTM-Systemkomponenten neu starten
- Sender: Batterie entfernen, ca. 10 Sekunden warten, Batterie wieder einlegen
- Empfänger: 24 VDC-Spannung abklemmen, ca. 10 Sekunden warten, Spannung wieder einstecken
- Software-Version des Empfängers prüfen
- Steckverbinder prüfen
- Kabel prüfen
- Kabelverlegung prüfen
- Kraftaufnehmer prüfen
- Sender prüfen
- Empfänger prüfen (über Webbrowser)

Fehlerbehebung						
Meldung / Anzeige	Ursache	Behebung				
Radio lost + Batterieanzeige blinkt	Tritt bei einem (Neu-) Start des Senders auf, während der Empfänger eingeschaltet ist.					
Radio lost, Batterieanzeige ist aus	Tritt nur nach einem (Neu-)Start des Empfängers auf während der Sender eingeschaltet ist					
Radio lost Funkverbindung zum ist	Batterie im Sender leer, nicht eingesteckt	Batterie prüfen, austauschen, einstecken				
unterbrochen.	Instabile 24 VDC Versorgung des Senders	Spannung prüfen, 18 bis 36 VDC, keine Unterbrüche >20 ms				
		Prüfen Sie die Anschlüsse der Spannungsversorgung im Empfänger				
	Funkstrecke durch Gegenstände gestört	Gegenstände aus dem Störbereich entfernen.				
	Sender und Empfänger sind zu weit auseinander	Montieren Sie den Empfänger und den Sender so, dass sie sich gegenseitig "sehen" können.				
		Montieren Sie den Empfänger so hoch wie möglich.				
		Montieren Sie den Empfänger				



Fehlerbehebung		
Meldung / Anzeige	Ursache	Behebung
		immer innerhalb eines Schutz- oder Sicherheitsgitters. Führen Sie die Kabel aus der Sicherheitsbereich nach aussen.
	Fehlender Bus- Abschlussstecker	Im Lieferumfang ist ein Bus- Abschlussstecker enthalten. Setzen Sie diesen in das letzte Erweiterungsmodul ein.
	Überlastetes 2.44 GHz Band, nicht zertifizierte Geräte im Einsatz	Prüfen Sie die anderen Geräte im Netzwerk. Ggf. können Sie eines nach dem anderen deaktivieren.
	Empfänger und Sender sind nicht kompatibel, durch unterschiedlichen Softwarestand. → nicht bei Neuauslieferung möglich	Schicken Sie die Seriennummern der Geräte an FMS zur Überprüfung.
	Unterschiedliche ID oder Radiofrequenz beim Sender und Empfänger	Prüfen Sie die Einstellungen der DIP Schalter im Gerät. Spezielle Anleitung erforderlich. Diese erhalten Sie auf Anfrage bei FMS.
Häufige Kommunikationsfehler zwischen den Modulen auf der Maschine	Lose Steckerverbindung	Ziehen Sie die Steckverbinder regelmässig nach
"Kanal X >min. limit" "Seele >min. limit"	Der fehlerhafte Kanal ist aktiv, ist aber nicht mit einem Kraftaufnehmer verbunden.	Kraftaufnehmer an den entsprechenden Stecker des EMGZ482T oder EMGZ484T anschliessen.
Parameter die geändert wurden, lassen sich nicht abspeichern	Änderungsprozedur nicht sauber abgeschlossen	Nach der Parametereingabe muss die Änderung mit "Parameter schreiben" und "OK" bestätigt werden

10 Technische Daten

10.1 Sendemodul EMGZ482T

EMGZ482T	
Anzahl Messstellen	2 Kanäle für 2 Kraftmessrollen
Messunsicherheit	<0.05% F _{System}
Sensor Speisung	3.0 VDC, max. 20mA, hochstabil
Versorgungsspannung	3.7V Batterie Li Ion (20Ah) oder
	24VDC über Schleifringe (18 bis 36VDC / 10W max. 0.5A)
Varianten	EMGZ482T.24V
	für 24VDC Versorgung über Schleifringe
Funkschnittstelle	2.44 GHz
Auflösung A/D-Wandler	±8192 Digit (14 Bit)
Analogeingänge 1 und 2	1 DMS Kraftaufnehmer @ 350 Ω
	(0 bis 5.4 mV, max. 7.4 mV)
Temperaturbereich	050°C [32 to 122°F]
Schutzklasse	IP52
Gewicht	0.52 kg [1.15 lbs] (ohne Batterie)

Tabelle 10: Technische Daten Sendemodul

10.2 Empfangsmodul EMGZ482R

EMGZ482R	
Display	LCD 2x 8 Zeichen (5mm)
	2 (+8) LED-Balkenanzeigen graph. Darstellung der Kräfte
	Batterieladezustand oder Spannungsversorgung
Laufzeitverzögerung	≤10ms
Kontrollschnittstelle	Ethernet über Webbrowser (Internet Explorer 7 oder höher)
Funkschnittstelle	2.44 GHz
Relaisausgänge	4 Relaiskontakte DC: 24V/0.5A/12W; AC:
(Alarme)	24V/0.5A/62.12VA
Versorgungsspannung	24VDC (18 bis 36VDC) / 10W (max. 0.5A)



EMGZ482R		
Digitaleingang (Tachometerimpulse für Laufmeter)	5 bis 24 VDC	
	Zykluszeit: ≥ 10ms,	
	Max. Frequenz : ≤ 100 Hz	
	5 ms	
	Bedingungen: 5ms ein / 5ms aus	
Analogeingang	0 bis 10 VDC; min. 1.2k Ω (für Seele)	
Temperaturbereich	0 bis 50°C [32 bis 122°F]	
Schutzklasse	IP52	
Gewicht	0.65 kg [1.43 lbs]	

 Tabelle 11: Technische Daten Empfangsmodul

10.3 Kanalerweiterungsmodul EMGZ484T (max. 2 Stk.)

EMGZ484T	
Anzahl Messstellen	4 Kanäle für 4 Kraftaufnehmer
Messunsicherheit	<0.05% FS
Sensor Speisung	3.0 VDC, max. 20mA, hochstabil
Versorgungsspannung	24 VDC Versorgung über Bus&Powerkabel
	aus EMGZ482T.MODBUS
Auflösung A/D-Wandler	±8192 Digit (14 Bit)
Analogeingänge 1 bis 4	Je 1 DMS Kraftaufnehmer @ 350 Ω
	(0 bis 5.4 mV, max. 7.4 mV)
Temperaturbereich	0 bis 50°C [32 bis 122°F]
Schutzklasse	IP52
Gewicht	0.45 kg [1.0 lbs]

Tabelle 12: Technische Daten Kanalerweiterungsmodul



10.4 Zertifizierungen

Zertifizierte Prüfungen (auf Wunsch erhalten Sie eine Kopie der Zertifikate)		
Testumfang	Artikel 3.2 nach Richtlinie 1999/5/EC (R &TTE Directive)	
Zertifizierung	ETSI EN 300 440-2 V1.5.1 (2009-03); ETSI EN 300 440-1 V1.3.1 (2009-03)	
RTM IO	FCC Zertifizierung USA, Kanada	
Testumfang	Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules	
Zertifizierung	FCC Registration #: 0020311882	
RTM IO	CAB Funk-Zertifizierung Japan	
Magnitude of Test (Coverage)	Low power data communi. FXD; Art. 38 - 24, Paragraph 1 of radio law	
Certification	Article 2, Clause 1 Item 19, Certification ID #: 202WWSM10126721	

Tabelle 13: Funk Zertifizierung

10.5 Lloyd's Register Type Approval

Zertifikat auf Anfrage erhältlich





FMS Force Measuring Systems AG Aspstrasse 6

8154 Oberglatt (Switzerland) Tel. +41 44 852 80 80 Fax +41 44 850 60 06 info@fms-technology.com www.fms-technology.com

FMS USA, Inc.

2155 Stonington Avenue Suite 119 Hoffman Estates,, IL 60169 (USA) Tel. +1 847 519 4400 Fax +1 847 519 4401 fmsusa@fms-technology.com FMS (UK) Aspstrasse 6 8154 Oberglatt (Switzerland) Tel. +44 1767 221 303 fmsuk@fms-technology.com FMS (Italy) Aspstrasse 6 8154 Oberglatt (Switzerland) Tel. +39 02 39487035 fmsit@fms-technology.com